



PORTABLE RADIO SPEAKER ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

MAX MR-400

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- * Трехдиапазонный FM/AM/SW радиоприемник
- * Входы: «AUX», USB, карта памяти Micro-USB/TF
- * Bluetooth 4.0
- * Выходная мощность: 3,5Вт ×2
- * Динамик: 2х5 Вт, 2 Ом, 52 мм
- * Отношение сигнал/шум: ≥45 дБ

- * Поворотная телескопическая антенна
- * Подсветка шкалы настройки
- * Питание micro USB, 5В
- * Встроенный литий-ионный аккумулятор 1800мА/ч
- * Подзарядка аккумулятора от солнечной панели
- * Материал корпуса пластик ABS

Использование радиоприемника

1. При помощи переключателя выберите диапазон: AM /FM или SW.
2. Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию
3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема.

Использование USB/TF:

Если во время прослушивания радио вставить в приемник карту USB/TF, он автоматически переключится в режим воспроизведения с USB/TF.

Литий-ионная аккумуляторная батарея:

Использование аккумуляторной батареи

1. Перед первым включением радиоприемника необходимо зарядить его аккумуляторную батарею. На это требуется около 8 часов.
2. Как правило, у радиоприемника следующая продолжительность работы от аккумуляторной батареи: В режиме воспроизведения с накопителя USB/TF он может работать более 150 минут. В режиме радиоприема он может работать более 300 минут. Чтобы продлить срок службы батареи и нормальной работы устройства, время зарядки должно быть 8 часов.

Использование Bluetooth:

Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3/BT». Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом мобильном устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства «MR-400» и сопряжения с ним. После успешного сопряжения радиоприемник подаст звуковой сигнал. Теперь можно воспроизводить на радиоприемнике музыку с мобильного телефона или другого устройства по Bluetooth. С радиоприемника можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите переключатель диапазонов и режимов радиоприемника в другое положение или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.



Товар сертифицирован(EAC).

Срок службы 3года. Сделано в Китае. Изготовитель: Донгуан Танги Электроникс Технолоджи Ко,Лтд.
Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.Тел: +7(499)753-75-60
Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:
ООО МАКС. Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.Тел: +7(499)753-75-60
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:
115477, Москва, ул. Деловая,д.18, тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60
E-mail: service@companymax.ru

Дата производства: