

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС!

LoveLock - это сверхкомпактная колонка от компании Divoom. Благодаря модному дизайну и невероятной чистоте звука LoveLock предлагает множество музыкальных опций. С её помощью можно записать звуковое сообщение до одной минуты. Вы также можете соединить её с другой колонкой LoveLock с помощью функции TWS, чтобы улучшить качество звука.

Что входит в комплект?

- Руководство по эксплуатации
- USB-кабель C-типа
- Колонка LoveLock



Руководство по эксплуатации



USB-кабель C-типа



Колонка LoveLock

Благодарим Вас за то, что приобрели изделие Divoom! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Вы также можете посетить сайт www.divoom.com, чтобы узнать больше о других наших устройствах. Благодаря постоянным технологическим изменениям информация в данном руководстве может быть отредактирована без предварительного уведомления. По любым имеющимся у Вас вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки компании Divoom.

Описание устройства

- 1 Кнопка записи**
Нажать: Воспроизведение/Остановить запись
Удерживать: Начать запись
- 2 Кнопка Играть/Громкость**
Нажать: Воспроизведение/Пауза/Принять звонок/Завершить звонок
Удерживать: Отклонить звонок/Активировать (Деактивировать) режим TWS
Повернуть по часовой стрелке: Усилить громкость
Повернуть против часовой стрелки: Уменьшить громкость
Двойное нажатие: Следующая песня
Тройное нажатие: Предыдущая песня
- 3 Кнопка питания**
Удерживать 8 сек: Питание ВКЛ/ВЫКЛ
Дважды нажать: Отключить блютуз
- 4 Индикатор блютуза**
- 5 Порт/Индикатор зарядки C-типа**



КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БЛЮТУЗ?

1. Включите питание колонки и убедитесь, что лампочка индикатора блютуза ④ мигает синим цветом
2. Войдите в раздел Настройки телефона > Блютуз и подключите устройство "Divoom LoveLock"
3. Как только соединение установлено, запустится воспроизведение музыки

*Если постоянно горит синий индикатор блютуза ④ (не мигая), колонка, вероятно, подключена к другому телефону, ~~запомните~~. В этом случае нужно разорвать блютуз-соединение, для этого следует дважды нажать на кнопку ③.



КАК АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ ЗАПИСИ?

1. Удерживайте кнопку записи ①, чтобы начать запись, соответствующий индикатор будет постоянно гореть. Чтобы остановить запись, отпустите кнопку ①.
2. Нажмите кнопку записи ①, чтобы запустить или закольцевать воспроизведение записанного аудиофайла. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите ещё раз кнопку ①.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ TWS?

1. Включите питание колонки и соедините её со смартфоном. Удерживайте кнопку громкости ②, чтобы активировать режим TWS.
2. Включите вторую колонку и удерживайте на ней кнопку громкости ②, чтобы активировать режим TWS. Обе колонки войдут в режим спаривания. Как только соединение будет установлено, светодиодный индикатор блютуза ④ перестанет мигать и будет гореть постоянно. Удерживайте кнопку громкости ②, чтобы выключить режим TWS.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ЗАРЯДКУ?

1. Подсоедините USB-кабель C-типа к порту зарядки колонки ⑤.
2. Во время зарядки горит индикатор ⑤.
Как только зарядка выполнена, индикатор ⑤ погаснет.
3. Пожалуйста, для зарядки колонки используйте зарядное устройство 5V --- 1A



<https://masternix.ru/>

СПЕЦИФИКАЦИИ КОЛОНКИ

Размеры: 51,9x86,5x29,8 мм

Вес: 86 г

Размер динамика: 32 мм

Выход: 5 Вт

Диапазон сигнала: 8 м

Время воспроизведения: 5 ч

(Протестировано в обычной среде/при средней громкости)

Диапазон частот: 100Гц-20КГц

Соотношение сигнал/шум: 82дБ

Ёмкость батареи: 700 мАч

Напряжение батареи: 3.7 В

Время зарядки: 2 ч

Напряжение зарядки: 5В ~ 1А

Блютуз: v5.0

Предупреждение

- Внимательно прочтите данное руководство.
- Пожалуйста, при установке следуйте всем указаниям и рекомендациям руководства.
- Устанавливайте оборудование на ровной гладкой поверхности.
- Для обеспечения лучшего качества звука разместите динамик на свободном пространстве.

Не перекрывайте его другими предметами.

- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и слоты динамика. Осторожно обращайтесь с оборудованием, не подвергайте его воздействию посторонних сил.

- Держите устройство в помещении при комнатной температуре. Не устанавливайте его

вблизи источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы)

а также на открытом солнце. Не размещайте устройство неподалёку от источников открытого огня.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.

- Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование воздействию воды или влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ



Данное устройство отвечает основным требованиям следующей директивы 2014/53 / ЕС Европейского Парламента Совета от 16 апреля 2014 года.

<https://masternix.ru/>

Гарантийный талон на изделие

Название изделия		Серийный номер	
Модель товара		Дата покупки	
Имя владельца		Контактный электронный адрес	
Адрес владельца			

Официальный сайт Divoom: <http://www.divoom.com/>

Информация об условиях гарантии Divoom: <http://www.divoom.com/article/detail/id/60.html>

Часто задаваемые вопросы об изделиях Divoom: <http://www.divoom.com/article/detail/id/59.html>

Электронный адрес службы поддержки Divoom: support@divoom.com

Контактный телефон службы поддержки Divoom: 0755-29494509

Адрес для ремонта и возврата изделий Divoom:

Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation 1st Floor, 5th Building, XinLianHe Industrial Complex Shajing Town, Baoan District Shenzhen City, Guangdong Province

518000 The people's republic of China

Информация об условиях гарантии:

•Если Ваше устройство сломалось в течение гарантийного срока, верните его туда, где оно было первоначально приобретено. Вы можете также обратиться в нашу службу поддержки по телефону +0755 86290767 или связаться с нами по электронной почте support@divoom.com

•Если в течение 12 месяцев (или 24, если того требует местное законодательство) после приобретения данного устройства или какой-либо его части будет установлено, что причиной неисправности является дефект материала или производственный брак, мы по нашему усмотрению бесплатно отремонтируем неэффективное устройство или его деталь или заменим аналогичным новым изделием, при условии, что оно соответствует текущему состоянию изделия

•Вместе с неисправным устройством следует предоставить счёт-фактуру или квитанцию с указанием даты и места покупки. Без предоставления счёта или квитанции гарантийная услуга на устройство не предоставляется

•Гарантия не распространяется на сбои в работе изделия, вызванные использованием аксессуаров и других периферийных устройств, которые не являются фирменными аксессуарами Divoom и не соответствуют фирменным стандартам качества

•Гарантия не распространяется на сбои в работе изделия, вызванные модификацией, ремонтом или разборкой, которые выполнялись любым лицом, неуполномоченным изготовителем.

•Гарантия не подлежит передаче другому лицу. Любое новое право на изделие или его часть переходит в собственность изготовителя.

•Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, его падением, ударом или небрежным обращением

•Расходы по возврату изделия возлагаются на клиента

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством. НЕ сжигайте батареи.

Извлечение поддерживаемой литиевой батареи из данного изделия должен выполнять только квалифицированный специалист.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ

На данное изделие распространяется ограниченная гарантия от Divoom. Для получения полной информации гарантии посетите сайт www.xx.com

Этот продукт соответствует директиве 2011/65 / EU Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования определенных вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.