

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУМОК-ТЕРМОСОВ THERMOS®

Компания THERMOS® выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Сумки-термосы THERMOS® предназначены для транспортировки и хранения продуктов питания (напитки, овощи, фрукты, мясные и рыбные продукты, готовая кулинария, выпечка и т.д.), температурочувствительных препаратов и косметических средств, аксессуаров по уходу за детьми и детского питания, предметов электронной техники в режимах «тепло» (до +50°C) или «холод» (до -20°C).

Сумки-термосы THERMOS® изготовлены с использованием передовой технологии многослойной изоляции IsoTec™ Insulation из износостойких материалов, устойчивых к UV-излучению, безопасных в контакте с пищей и простых в уходе.

Длительность работы сумки зависит от температуры окружающей среды, а также степени охлаждения и/или заморозки продуктов. Для обеспечения наиболее продолжительной работы сумки-термоса в режиме «холод» используйте аккумуляторы холода Ice Mat, Freezing Board и Gel Pack THERMOS®. Рекомендуется использовать аккумуляторы холода поверх продуктов в Вашей сумке-термос THERMOS®. Использование более одного аккумулятора холода улучшает показатели сохранения температуры. Пожалуйста, укомплектуйте Вашу сумку-термос аккумуляторами из расчета 200 гр. на каждые 6 литров объема сумки.

ВНИМАНИЕ! В режиме «тепло» используйте аккумуляторы температуры Gel Pack THERMOS® (подробная инструкция по использованию на упаковке соответствующего изделия).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Откройте Вашу сумку-термос и разложите дно (при наличии жёстких съёмных стенок установите их внутри сумки по бокам). Разместите содержимое сумки таким образом, чтобы максимально заполнить внутренний объём. Сумка-термос будет работать наиболее эффективно при максимальном её заполнении. Если Ваша сумка-термос оснащена клапаном быстрого открывания на липучке или конструкция крышки обеспечивает быстрый доступ с помощью молнии, расположите в зоне быстрого доступа необходимые предметы. Полностью застегните молнии для обеспечения максимальной изоляции. Отрегулируйте ремень для переноски по длине для Вашего удобства.

УХОД

Перед первым использованием протрите внутренние поверхности изделия влажной и затем сухой тканевой салфеткой. В случае загрязнений рекомендуется мыть изделие вручную тёплой водой с добавлением моющего средства, а затем чистой водой. Дайте изделию полностью высохнуть перед следующим использованием.

Для удобства хранения Вы можете сложить сумку-термос в горизонтальную плоскость по линиям складок и зафиксировать её с помощью липучек (если это предусмотрено конструкцией).

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте абразивные чистящие средство для мытья.
- Не размещайте Вашу сумку-термос вблизи открытого огня или нагревательных приборов.
- Не стирайте в автоматической посудомоечной или стиральной машине.
- Не помещайте в морозильник.
- Не помещайте в сумку-термос продукты, разогретые до температуры выше +50°C.
- Сумка-термос не предназначена для перевозки и хранения едких веществ.
- Аккумуляторы температуры Ice Mat, Freezing Board и Gel Pack THERMOS® в комплект сумки-термоса не входят.