

 Руководство по эксплуатации
 Қолдану бойынша нұсқаулық



Холодильные приборы бытовые электрические
Тұрмыстық электрлі тоңазытқыш

Официальный сайт NORDFROST - nordfrost.ru



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

В них вы можете подробно ознакомиться с ассортиментом
бренда NORDFROST, найти интересующую информацию по технике,
посмотреть видеобзоры на понравившийся товар, принять
участие в конкурсах и розыгрышах, а также быть в курсе
последних акций и новинок!




Рисунок Б.5 - Схема циркуляции воздуха
вокруг холодильного прибора
Сурет Б.5 - Тоңазытқыш прибор айналасындағы
ауа айналысының схемасы




Рисунок Б.6 - Габаритные размеры
Сурет Б.6 - Пішіндік өлшемдері




Рисунок Б.7 - Габаритное пространство - рабочее
габаритные размеры
Сурет Б.7 - Пішіндік кеңістік

1 - крышка / қақпақ






Рисунок Б.2 - Схема крепления упоров к крышке
Б.2-сурет - Тіреуішті қақпаққа бекіту схемасы



а) морозильник исполнения S (кроме моделей NF)/
S орындаудағы мұздатқыштар (NF модельдерінен басқа)

б) морозильник модели NF/
NF модельдерінен ұздатқыштар


1 - оранжевая лампа (индикация режима замораживания)/
сарғылт лампа (мұздату режимінің индикациясы)

2 - зеленая лампа (индикация включения в сеть)/
жасыл лампа (жүйеге қосылғандық индикациясы)

3 - красная сигнальная лампа/
қызыл белгі лампасы

4 - ручка датчика-реле температуры/
тетік-реле температурасы тұтқасы

5 - переключатель режимов/
режимдерді ауыстырғыш



а) модели NRB, NRG и эквивалентные модели/
модельдер NRB, NRG және промо-модельдер

б) модели NRT, NR 247, NR 506, NR 507, NR 508 и
эквивалентные модели/
модельдер NRT, NR 247, NR 506, NR 507, NR 508
және промо-модельдер

1 - водоотвод / су ағызғыштың төлкегі

2 - сосуд талой воды / еріген су ыдысы

3 - компрессор / компрессор

4 - втулка водоотвода / су ағызғыштың төлкегі

Рисунок Б.4 - Схема отвода талой воды из ХО
Б.4-сурет - ТБ еріген судың ағу сызбанұсқасы

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием холодильного прибора.

Сохраняйте руководство по эксплуатации во время всего срока использования прибора.

Конструкция холодильного прибора постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в данном руководстве.

Соблюдайте требования безопасности и указания по использованию холодильного прибора, приведенные в руководстве по эксплуатации.

При обнаружении неисправностей, необходимо обратиться в торговое предприятие, продавшее изделие, или в мастерскую по ремонту холодильных приборов, список которых приведен в сервисной книге.

Холодильный прибор соответствует требованиям Технических Регламентов Евразийского Экономического Союза, Таможенного Союза, действие которых на него распространяется.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Бытовые электрические компрессионные холодильные приборы предназначены для охлаждения и хранения охлажденных продуктов в отделении для хранения свежих пищевых продуктов (ХО), замораживания и хранения замороженных продуктов, приготовления пищевого льда в морозильном отделении (МО), хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда в отделении с маркировкой «одна звездочка» (низкотемпературное отделение, далее - НТО), хранения скоропортящихся продуктов в отделении для скоропортящихся пищевых продуктов (ОСП).

1.2 Холодильные приборы используются в бытовых условиях и предназначены для установки в кухонных помещениях с относительной влажностью не более 70% и с температурой окружающего воздуха, соответствующей климатическому классу, указанному в табличке холодильного прибора. Для климатического класса N температура окружающего воздуха составляет от плюс 16°C до плюс 32°C, для класса ST - от плюс 16°C до плюс 38°C.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ эксплуатировать холодильный прибор в стальных помещениях, так как его работа сопровождается функциональными шумами и звуками.

1.3 Холодильные приборы являются встраиваемыми, т.е. возможна их установка в шкаф, в подготовленную нишу в стене или подобное место.

1.4 Полное наименование холодильного прибора указано в его табличке, расположенной на внутренней боковой стенке. На исполнение холодильного прибора по комплектации указывает второй знак (цифра, для морозильников - буква S или A) в группе из трех цифр или латинских букв полного наименования (например, DF 165 WAP, CX 368 010, NRB 152 032). Исполнение холодильного прибора также может состоять только из латинских букв (например, NRB 152 W, W - исполнение).


Холодильные приборы с наименованием NF имеют систему без инеобразования «No Frost» («frost-free») - современный и наиболее качественный способ охлаждения продуктов. Эта технология основана на принудительной циркуляции холодного воздуха внутри морозильного отделения, что обеспечивает высокую скорость замораживания продуктов с максимальным сохранением их свойств. Циркуляция воздуха препятствует смерзанию продуктов и образованию инея на их поверхности.

ВНИМАНИЕ! НЕ УДАЛЯЙТЕ табличку холодильного прибора с внутренней боковой стенки. Информация на ней важна для технического обслуживания и ремонта прибора на протяжении всего срока службы.

1.5 Перечисленные модели холодильных приборов имеют варианты наименований, согласованные с заказчиком для конкретных рынков сбыта (эквивалентные модели), согласно таблице:

Модель	Эквивалентные модели	Модель	Эквивалентные модели
NRB 121	CX 321, ERB 421, FRB 521	NRT 145	CX 345, FRT 545, ERT 245
NRB 122	CX 322, ERB 422, FRB 522	NR 247	CX 347, ERF 178, FRF 547
NRB 124	CX 324, ERB 424, FRB 524	NR 402	CX 302, ERF 55, FRF 502
NRB 131	CX 331, ERB 431, FRB 531	NR 403	CX 303, ERF 104, FRF 503
NRB 132	CX 332, ERB 432, FRB 532	NR 404	CX 304, ERF 132, FRF 504
NRB 134	CX 334, ERB 434, FRB 534	NR 506	CX 306, ER 60, FRF 506
NRB 151	CX 351, ERB 451, FRB 551, NRG 151	NR 507	CX 307, ER 110, FRF 507
NRB 152	CX 352, ERB 452, FRB 552, NRG 152	NR 508	CX 308, ER 149, FRF 508
NRB 154	CX 354, ERB 454, FRB 554, NRG 154	DF 156	CX 356, EF 856, FR 756
NRB 161NF	CX 361NF, ERB 461NF, FRB 561NF, NRG 161NF	DF 159	CX 359, EF 859, FR 759
NRB 162NF	CX 362NF, ERB 462NF, FRB 562NF, NRG 162NF	DF 161	CX 361, EF 861, FR 761
NRB 164NF	CX 364NF, ERB 464NF, FRB 564NF, NRG 164NF	DF 165	CX 365, EF 865, FR 765
NRT 141	CX 341, FRT 541, ERT 241	DF 168	CX 368, EF 868, FR 768
NRT 143	CX 343, FRT 543, ERT 243	DF 160NF	CX 360NF, EF 860NF, FR 760NF
NRT 144	CX 344, FRT 544, ERT 244		

g) DF 156, DF 159, DF 161, DF 165, DF 168, DF 160NF, эквивалентные модели / промо-модельдер



25 - панель управления / Басқару органдары

26 - полка испарителя / буландырғыш текшесі

Поз. / Нұс.	Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар	DF 156	DF 159	DF 160NF	DF 161			DF 165			DF 168	
					S	A ₁ :1	S	S	A ₁ :1	S	S	A ₁ :1
4	Форма для льда / Мұзға арналған қалып	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Шторка / Жабындық	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	4
6	Корзина большая / Үлкен себет	2	2	2	2	2	2	4	2	5	2	2
7	Корзина малая / Кіші себет	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Сосуд для ягод / Бүлдіргенге арналған ыдыс	-	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
22	Ручка / МК тұтқасы	-	1	1	1	—	1	1	—	1	1	1
23	Шуруп / Шуруп	-	2	2	2	2	2	2	—	2	2	2
24	Заглушка / Тығын	-	2	2	2	2	2	2	—	2	2	2
—	Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Рисунки Б.1 - Устройство холодильного прибора и расположение комплектующих изделий
Б.1-сурет - Тоңазытқыштың құрылысы және кешендеуші бөлшектердің орналасуы

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Теплотехнические параметры (температура в отделениях, суточный расход электроэнергии) определяются по стандартной методике в лабораторных условиях при регламентированных температуре окружающей среды, влажности воздуха и др.

2.2 Содержание серебра в холодильном приборе - по приложению А.

2.3 Технические данные для всех холодильных приборов:

- напряжение **220-230 В**, частота **50Гц**;
- класс защиты от поражения электрическим током - I;
- тип управления холодильного прибора - механический;
- одноконтрессорные;
- перенавешиваемые двери.

2.4 В моделях **NRG** двери отделений холодильного прибора декорированы стеклом.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА


3.1 Перед дальнейшим чтением руководства посмотрите рисунки, расположенные после текстовой части (приложение Б).

3.2 В комплект поставки входят упакованный холодильный прибор с набором комплектующих изделий согласно таблицам приложения Б, руководство по эксплуатации, сервисная книжка.

д) NR 402

е) NR 506


эквивалентные модели / промо-модельдер



ф) NR 403, NR 404

h) NR 507, NR 508

эквивалентные модели / промо-модельдер



11 - плафон освещения с ручной датчика-реле температуры / плафоны (жарықтандырушының плафоны және температура тетік-реле тұтқасы)

18 - отделение с маркировкой «одна звездочка» (НТО) / төмен температуралы бөлім (ТТБ)

20 - плафон (без освещения) с ручной датчика-реле температуры / жарықтандыру жоқ) және температура тетік-реле тұтқасы


Поз. / Нұс.	Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар																
1	Полка / Сөре	NR 402	NR 403	NR 404	NR 506	NR 507	NR 508	NR 402	NR 403	NR 404	NR 506	NR 507	NR 508	NR 402	NR 403	NR 404	NR 506
2	Полка / Текше	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы	—	1*	1	—	1	1	—	1*	1	—	1	1	—	1*	1	1
4	Форма для льда / Мұзға арналған қалып	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
13	Очиститель / Тазартқыш	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
15	Поддон / Тұғырық	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
16	Барьер / Үлкен бөгеу	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	4
17	Барьер малый / Бөгеу	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

* - отсутствует в приборах исполнения А (п.1.4) / А орындаудағы тоназытқыш құрылғы-ларында жоқ

ПОКАЗАТЕЛИ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ДВУХДВЕРНЫЙ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (МО)												
ОБЩИЕ ДАННЫЕ												
Общий (брутто) объем, дм³	240	275	308	270	305	338	285	320	353			
Общий полезный объем, дм³	222	257	290	249	284	317	263	298	331			
Суммарная площадь для хранения продуктов, м²	0,998	1,192	1,386	1,155	1,349	1,543	1,281	1,750	1,941			
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ХО)												
Общий (брутто) объем ХО, дм³	170	205	238	170	205	238	170	205	238			
Полезный объем ХО, дм³	169	204	237	169	204	237	169	204	237			
Освещение	LED											
Система оттаивания	автоматическая (капельная)											
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО) ❄️❄️❄️												
Общий (брутто) объем МО, дм³	70	70	70	100	100	100	115	115	115			
Полезный объем МО, дм³	53	53	53	80	80	80	94	94	94			
Температура в МО, °C, не выше	- 18											
Замораживающая способность, кг/сут	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5			
Производительность по льдообразованию, кг/сут	1,44											
Время повышения температуры в МО до минус 9°C при отключении электроэнергии в сети, ч	12	12	12	10	10	10	10	10	10			
Система оттаивания	ручная											
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ												
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт.ч	0,682	0,723	0,763	0,751	0,792	0,830	0,786	0,827	0,867			
Класс энергетической эффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+			
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a			
РАЗМЕРЫ И МАССА												
Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота высота без петли верхней ширина глубина	1498	1657	1807	1668	1827	1977	1724	1884	2034			
	1484	1643	1793	1654	1813	1963	1710	1870	2020			
	574	574	574	574	574	574	574	574	574			
	625	625	625	625	625	625	625	625	625			
Габаритное пространство - рабочее габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота ширина глубина	1502	1661	1811	1672	1831	1981	1728	1888	2038			
	587	587	587	587	587	587	587	587	587			
	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162			
	52,0	56,0	60,0	57,5	61,0	65,5	59,0	63,0	67,0			
Масса (нетто), кг, не более:												


ПОКАЗАТЕЛИ	NRB 161NF	NRG 162NF	NRB 162NF	NRG 164NF
ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ДВУХДВЕРНЫЙ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (МО)				
ОБЩИЕ ДАННЫЕ				
Общий (брутто) объем, дм³	275	310	310	343
Общий полезный объем, дм³	244	279	279	312
Суммарная площадь для хранения продуктов, м²	1,191	1,385	1,385	1,579
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ХО)				
Общий (брутто) объем ХО, дм³	170	205	205	238
Полезный объем ХО, дм³	169	204	204	237
Освещение	LED			
Система оттаивания	автоматическая (капельная)			
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)				
Общий (брутто) объем МО, дм³	105	105	105	105
Полезный объем МО, дм³	75	75	75	75
Температура в МО, °C, не выше	- 18			
Замораживающая способность, кг/сут	3,5	3,5	3,5	3,5
Производительность по льдообразованию, кг/сут	1,44			
Время повышения температуры в МО до минус 9°C при отключении электроэнергии в сети, ч	10	10	10	10
Система оттаивания	NO FROST (Frost-free)			
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ				
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт.ч	0,775	0,818	0,857	
Класс энергетической эффективности	A+	A+	A+	
Хладагент	R600a	R600a	R600a	
РАЗМЕРЫ И МАССА				
Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота высота без петли верхней ширина / глубина	1724 1710 574 / 625	1884 1870 574 / 625	2034 2020 574 / 625	2034 2038 587/1162
Габаритное пространство - рабочие габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота ширина / глубина	1728 587/1162	1888 587/1162	2038 587/1162	2038 587/1162
Масса (нетто), кг, не более:	58,0 64,5	63,5 69,5	67,5 75,5	67,5 75,5



с) NRT 141, NRT 143, NRT 144, NRT 145,
эквивалентные модели /
промо-модельдер

11 - плафон освещения с ручкой датчика-
репе температуры /
жарықтандырушының
плафоны және температура
тетік-репе тұтқасы

Поз. / Нұс.	Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар	NRT 141, NRT 144, NRT 145	NRT 143
1	Полка / Сөре	3	2
2	Полка / Текше	1	1
3	Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы	1	2
4	Форма для льда / Мұзға арналған қалып	1	1
8	Барьер-полка большая / Үлкен барьер-текше	1	1
9	Барьер-полка / Барьер-текше	3	2
10	Вкладыш / Сына	1	1
12	Полка МО / МБ сәресі	1	1
13	Очиститель / Тазартқыш	1	1
—	Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)	2	2
—	Заглушка для перенавески дверей / Тығын жең ретелавескі үшін	1	1



b) NRB 121, NRB 122, NRB 124, NRB 131, NRB 132, NRB 134, NRB 151, NRB 152, NRB 154, NRB 161NF, NRB 162NF, NRB 164NF, эквивалентные модели / промо-модельдер

11 - плафон освещения с ручной датчика- реле температуры / жарықтандырушының плафоны және температура тетік-реле тұтқасы

Поз./ Нұс.	Комплекующие изделия / Кешендеуші бұйымдар									
1	Полка / Сөре	2	3	4	2	3	4	2	3	4
2	Полка / Текше	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Форма для льда / Мұзға арналған қалып	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Корзина большая / Үлкен себет	1	1	2	2	2	2	2	2	2
7	Корзина малая / Кіші себет	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Барьер-полка большая / Үлкен барьер-текше	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Барьер-полка / Барьер-текше	1	2	3	1	2	3	1	2	3
10	Вкладыш ** / Сына **	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Сосуд для ягод / Бұсқдргенте арналған ыдыс	—	—	—	—	—	1	1	1*	1*
21	Крышка ** / Қақпағы **	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Вкладыш *** / Сына ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3
—	Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
—	Втулка для перенавеси дверей, декорированных стеклом / Есіктер жеңі ретелавескі үшін	—	—	—	—	—	2	2	2	2
—	Заглушка для перенавеси дверей / Тығын жеңі ретелавескі үшін	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* - расположен над верхней корзиной большой (поз.6);
** - для приборов, где в полном наименовании присутствует группа из трех цифр (п.1.4)
*** - для приборов, где в полном наименовании присутствует группа из латинских букв (п.1.4)

ПОКАЗАТЕЛИ	NRT 141	NRT 143	NRT 144	NRT 145	NR 247
ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК	ДВУХДВЕРНЫЙ С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (МО)				ОДНОДВЕРНЫЙ С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ (МО)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ					
Общий (брутто) объем, дм³	261	190	330	278	184
Общий полезный объем, дм³	260	189	329	277	178
Суммарная площадь для хранения продуктов, м²	1,113	0,784	1,113	1,113	0,627
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ХО)					
Общий (брутто) объем ХО, дм³	210	139	262	210	167
Полезный объем ХО, дм³	209	138	261	209	161
Освещение	LED				
Система оттаивания	автоматическая (капельная)				
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО) *****					
Общий (брутто) объем МО, дм³	51	51	68	68	17
Полезный объем МО, дм³	51	51	68	68	17
Температура в МО, °С, не выше	-18				
Замораживающая способность, кг/сут	2,5	2,5	3,0	3,0	2,0
Производительность по льдообразованию, кг/сут	1,44				
Время повышения температуры в МО до минус 9°С при отключении электро-энергии в сети, ч	16	16	16	16	10
Система оттаивания	ручная				
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ					
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С, кВт.ч	0,725	0,641	0,829	0,767	0,581
Класс энергетической эффективности	A+	A+	A+	A+	A+
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
РАЗМЕРЫ И МАССА					
Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота	1498	1235	1772	1553	1108
высота без петли верхней	1484	1221	1758	1539	1097
ширина/глубина	574 / 625	574 / 625	574 / 625	574 / 625	574 / 625
Габаритное пространство - рабочие габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота	1502	1239	1776	1557	1112
ширина / глубина	587 / 1162	587 / 1162	587 / 1162	587 / 1162	587 / 1162
Масса (нетто), кг, не более	48,0	43,0	54,0	49,5	39,0


ПОКАЗАТЕЛИ		NR 402	NR 403	NR 404	NR 506	NR 507	NR 508
ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОДВЕРНЫЙ							
с ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТИЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ОСП)		с ОТДЕЛЕНИЕМ С МАРКИРОВКОЙ «одна звездочка» (НТО)					
ОБЩИЕ ДАННЫЕ							
Общий (брутто) объем, дм³		60	111	150	60	111	150
Общий полезный объем, дм³		55	104	143	59	110	149
Суммарная площадь для хранения продуктов, м²		0,32	0,35	0,477	0,32	0,43	0,57
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ХО)							
Общий (брутто) объем ХК, дм³		49	100	139	60	111	150
Полезный объем ХК, дм³		44	93	132	59	110	149
Освещение		—	LED*		—	LED	
Система оттаивания		ручная			автоматическая (капельная)		
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТИЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ОСП)							
Общий (брутто) объем ОСП, дм³		11	—	—	—	—	—
Полезный объем ОСП, дм³		11	—	—	—	—	—
Температура в ОСП, °C, не выше / не ниже		0 / -6	—	—	—	—	—
Система оттаивания		ручная	—	—	—	—	—
ОТДЕЛЕНИЕ С МАРКИРОВКОЙ «одна звездочка» (НТО) (*)							
Общий (брутто) объем НТО, дм³		—	11	11	—	—	—
Полезный объем НТО, дм³		—	11	11	—	—	—
Температура в НТО, °C, не выше		—	- 6		—	—	—
Производительность по льдообразованию, кг/сут		—	1,44		—	—	—
Система оттаивания		—	ручная		—	—	—
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ							
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт·ч		0,301	0,327	0,365	0,301	0,321	0,335
Класс энергетической эффективности		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Хладагент		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
РАЗМЕРЫ И МАССА							
Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота		537	852	1070	537	852	1070
высота без петли верхней		527	842	1060	527	842	1060
ширина		501	501	501	501	501	501
глубина		480	532	532	495	532	532
Габаритное пространство - рабочие габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота		541	856	1074	541	856	1074
ширина		516	516	516	516	516	516
глубина		910	1010	1010	925	1010	1010
Масса (нетто), кг, не более		19,0	27,0	31,5	20,0	28,0	32,0

* - отсутствует в холодильниках исполнения А (п.1.4)

ПРИЛОЖЕНИЕ А - СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (СЕРЕБРА) / А ҚОСЫМШАСЫ – БАҒАЛЫ МЕТАЛЛ (КҮМІС) ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Наименование сборочной единицы/ Жинақтық бөлшектегі атауы/	Кол-во, шт./ Сань, дана	Масса серебра в одной сборочной единице, г / Бір жинақтың бөлшектегі күмістің салмағы, г/	Масса серебра в одной сборочной единице, г / Бір жинақтың күмістің салмағы, г/
Компрессор/ Компрессор/	1	0,43040	0,43040
Реле	1	0,06334	0,06334
Датчик-реле температуры/ Температураның қадағала-релесі/	1	0,1	0,1
Агрегат холодильный: пайка стыков/ Тоңазытқыш агрегат: қылыстыарының денекері	- NRB, NRG: 1,05706 - NR 247: 0,71884 - NRT: 0,74766 - NR 402, NR 403, NR 404, NR 506, NR 507, NR 508: 0,57426 - DF: 0,94486		
ИТОГО:/ БАРЛЫҒЫ:	- NRB, NRG: 1,65080 - NR 247: 1,31258 - NRT: 1,34140 - NR 402, NR 403, NR 404, NR 506, NR 507, NR 508: 1,16800 - DF: 1,53860		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - РИСУНКИ / Б ҚОСЫМШАСЫ – СУРЕТТЕР



а) NR 247, эквивалентные модели / промо-модельдер

11 - плафон освещения с ручной датчика- реле температуры / жарықтандырушының плафоны және температура тетік-реле тұтқасы

27 - морозильное отделение / мұздатқыш бөлімінде

Поз. / Нұс.	Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар	NR 247
1	Полка / Сөре	2
2	Полка / Текше	1
3	Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы	2
4	Форма для льда / Мұзға арналған қалып	1
8	Барьер-полка бо́льшая / Үлкен барьер-текше	1
9	Барьер-полка / Барьер-текше	3
10	Вкладыш / Сына	1
13	Очиститель / Тазартқыш	1
—	Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)	2

10. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

10.1 Болуы мүмкін ақаулар мен оларды жою амалдары кестеде қарастырылған.

⚠ Назар аударыңыз! Ақауларды жою бойынша жұмыстар атқару алдында тоңазытқыш жабдықты электр желісінен ажыратыңыз!

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! LED (СИД) модулін ауыстыру жұмыстары тек қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерімен жүзеге асырылады (сервистік орталықтардың тізімі қызмет кітабында көрсетілген).

БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау, оның сырттай көрінуі, қосымша белгілері	Мүмкін себебі	Жою амалы
Электр желісіне қосылған тоңазытқыш істемейді, жарықтандыру шамы жанбайды	Электр желісінде кернеу жоқ Аша мен розетка арасындай байланыс жоқ	Электр желісі мен розеткада кернеудің бар екендігін тексеріңіз Аша мен розетканың байланысын қалыптастырыңыз
Қатты шу	Тоңазытқыш дұрыс орналастырылмаған Тоңазытқыш жабдықтың түтіктері мен құбырлары тоңазытқышпен немесе өзара жанасып тұрады	Тоңазытқышты осы нұсқаулықтың талаптарына сай орналастырыңыз (5.5-тармақты қараңыз). Тоңазытқыш жабдықтың түтіктері мен құбырлары тоңазытқышпен немесе өзара жанасып тұруын зақымдаусыз жойыңыз
Есікті ашу барысында жабысып қалған затты ажыратқан кезде шығатын дауыс естіледі, есік қиын ашылады	Тығыздауыштың есіктің жанасатын жерлеріне ілулі тұрған жағынан жабысып қалуы мүмкін	Есіктің тығыздауын және ол жанасатын беттерді жылы сабынды сумен жуыңыз, жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз
Тоңазытқыш камераның төменгі жағында су бар	Су ағызғыш бітеліп қалған	Су ағызғышты жылы сумен жуыңыз (7.1-тармақты қараңыз)

МОРОЗИЛЬНИК ОДНОДВЕРНЫЙ						
ПОКАЗАТЕЛИ	DF 156	DF 159	DF 161	DF 165	DF 168	DF 160NF
Тип управления (термостат)		механический				
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО) ❄❄❄❄						
Общий (брутто) объем, дм³	100	115	139	210	256	105
Полезный объем, дм³	80	94	111	180	221	75
Суммарная площадь для хранения продуктов, м²	0,419	0,541	0,540	0,839	1,157	0,455
Температура в МО, °C, не выше	-18					
Замораживающая способность, кг/сут	7,0	8,0	10,0	12,0	16,0	3,5
Производительность по льдообразованию, кг/сут	1,44					
Время повышения температуры в МО до минус 9°C при отключении электроэнергии в сети, ч	10	10	8	8	7	10
Система оттаивания	ручная					
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ						
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт.ч	0,503	0,528	0,558	0,679	0,751	0,521
Класс энергетической эффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
РАЗМЕРЫ И МАССА						
Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота исполнения А или 1: ширина/ глубина исполнения S: ширина/ глубина	843 574/625 —	898 — 577/662	1040 574/625 577/662	1440 574/625 577/662	1702 577/662 577/662	898 — 577/662
Габаритное пространство - рабочие габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота исполнения А или 1: ширина/ глубина исполнения S: ширина/ глубина	847 587/1162 —	902 — 624/1165	1044 587/1162 624/1165	1444 587/1162 624/1165	1706 624/1165 624/1165	902 — 624/1165
Масса (нетто), кг, не более: исполнение А (1) исполнение S	33,5 —	— 35,5	38,5 40,0	47,5 49,5	56,0 59,0	— 35,0



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При эксплуатации холодильного прибора соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.



4.2 Холодильный прибор выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса I. Если вилка шнура питания не подходит к Вашей розетке, следует обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки с заземляющим контактом (производится за счет потребителя). Розетка должна быть установлена в месте, доступном для экстренного отключения холодильного прибора от электрической сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заземление прокладывая отдельным проводом от газового, водопроводного или канализационного оборудования.

4.3 Перед включением холодильного прибора проверьте исправность розетки, вилки, а также шнур питания на отсутствие нарушений изоляции.

4.4 Не допускайте повреждения шнура питания и нарушения его контактов в вилке. При повреждении шнура, его замену необходимо производить на соответствующий, полученный у изготовителя или в сервисной службе. Во избежание опасности, замену шнура питания должны производить только квалифицированные специалисты сервисной службы (специализированной мастерской). При появлении признаков ухудшения изоляции электрооборудования (пощипывание при касании к металлическим частям) немедленно отключите холодильный прибор от электросети и вызовите механика обслуживающей организации для выявления и устранения неисправности.

4.5 НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания влаги на токоведущие части, расположенные сзади холодильного прибора.



ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать поверхность холодильного прибора любым механическим повреждениям и воздействиям, использовать верхнюю поверхность в качестве разделочной доски, оставлять на ней электронагревательные устройства (от которых может загореться пластмасса) и другие электрические приборы, емкости с жидкостями и влажные предметы, горячие емкости, комнатные растения, красящие и др. химические вещества!

4.6 Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные сзади холодильного прибора, предотвращая вынужденный вынуд из розетки шнура питания.

4.7 ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения пожарной безопасности:

- не подключайте холодильный прибор к электросети с неисправной защитой от токовых перегрузок;

- не используйте для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры;

- не производите замену элементов электропроводки с помощью лиц, не имеющих соответствующего разрешения (лицензии);

- не складывайте в холодильном приборе взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем.

4.8 По истечении срока службы холодильного прибора (см. сервисную книжку, гарантийные обязательства) необходимо вызвать специалиста сервисной службы, который должен дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации прибора и обязательно заменить все элементы его электропроводки. В противном случае вы можете подвергнуть опасности себя и окружающих.

4.9 Во всех холодильных приборах используется хладагент R 600a - природный газ, наносящий вреда окружающей среде, но являющийся легковоспламеняемым, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности:

- **ВНИМАНИЕ!** Не загромождайте вентиляционный зазор сзади холодильного прибора;

- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем;

- **ВНИМАНИЕ!** Не повреждайте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов, если они отличаются от типов, рекомендованных изготовителем.

- **ВНИМАНИЕ!** При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя.

На каждые 8 г хладагента требуется не менее 1м³ помещения. Количество хладагента в холодильном приборе указано на его табличке (п.1.4).

4.10 ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об ис-



МБ ішіне ыстық сулы ыдыс қою арқылы ішінің еріп кету үрдісін жылдамдатуға болады (60 - 70°C). МБ буландырғышын құртып алмау үшін ыдысты абайлап қою керек.

і Ескертпе - 6 және 7 Себеттерді шығару үшін (сурет Б.1) соңына дейін оны жылжытып, оның алдыңғы жағын тарта бастап, шкафтан шығарып алу керек. Себеттердің мұздатқышқа құлап қалуын болдырмау үшін ол жерде қосымша фиксаторлар орналасқан.

7.4 Мұз еруі біткеннен соң МБ ішінен еріген суды ысқыш арқылы немесе сулы майлық арқылы алыңыз, сонымен қатар тоңазытқыш құрылғысын тазалау жұмысын 5.2 тарауына сай жүргізіңіз.

МБ профилактикалық мақсатында бес-алты ай ішінде кем дегенде бір рет ерітіп, ТК кем дегенде айына бір рет тазалап тұру керек.

7.5 Тоңазытқышты ұзақ мерзімге өшірген жағдайда, ішін жақсылап ерітіп, тазалап, камера ішінде жағымсыз иіс қалмау үшін оның есігін кішкене ашып қою керек.

8. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

8.1 Тоңазытқыш жабдықты қаптаған күйінде, табиғи желдетілетін, жабық жайларда, қатысты ылғалдылық 70 % артық болмайтын жерде сақтаңыз.

8.2 Жабдықты қаптамасында, манипуляциялық белгілерге сәйкес, көліктің кез-келген түрімен, тік қалпында тасымалдаңыз. Соққыдан сақтау үшін және көлік ішінде шайқалмас үшін жабдықты мұқият бекітіңіз.

8.3 арту-түсіру жұмыстары барысында тоңазытқыштың соққыға шалдығуына жол бермеңіз.

9. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

9.1 Тоңазытқыш жабдықтар кепілдік және техникалық қызметтермен қамтамасыз етілген.

9.2 Осы ұсынылып отырған қолдану бойынша нұсқаулықтың 10-бөлімінде мазмұндалған ұсыныстарға сай анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жою мүмкін болмаған жағдайда бұйымды сатқан сауда орнына немесе тоңазытқыш жабдықтарды жөндейтін шеберханаға жүгіну керек.

9.3 Назар аударыңыз! Кепілдік бойынша жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша бір мезгілде жұмыстар атқарылатын болса тек бір талон алынады.



9.4 Назар аударыңыз! Жалған шақыртууды тұтынушы өтейді. Егер механикті шақырудың себебі тұтынушының жабдықты пайдалану нұсқауларын орындамаудың, орнату талаптарының бұзылуының немесе сәйкессіз пайдаланудың салдарынан болса (1.3-тармақты қараңыз), шақырту және жұмыстарды орындау ақысын сервистік қызмет прейскурантында қарастырылған мөлшерде төлеу бойынша жауапкершілік тұтынушыға жүктеледі.

7. ТОНАЗЫТҚЫШ ЖАБДЫҚТЫ КҮТУ

7.1 Сіздің тоназытқыш құрылғысында артындағы қапталған қарды автоматты түрде алып тастау мүмкіндігі қарастырылған. Бұл дегені, компрессор ербір тоқтаған сайын атыңғы қабырға тамшы сулармен қапталып, ТБ артыңғы қабырғасында қалыптасқан арнайы тетік 1 арқылы ағады (сурет Б.4), ары қарай компрессор корпусында орналасқан шығатын суға арналған ыдысқа 2 жиналады, ары қарай қоршаған орта ауасында бұға айналып кетеді. Осы сияқты мерзімдік мұздың еріп тұруы ТБ үшін міндетті болып табылады да, тоназытқыштық құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне дәлел бола алады.

Тазартқыш 13 (Б.1-сурет) ТБ еріген суды ағызатын саңылауда болуы керек және су ағызатын жүйенің бітеліп қалмауын қамтамасыз етуге тиіс.

Егер де қалдық судың ТБ жүйесінен ақпай, тұрып қалуы байқалса, ондай болса су ағу жүйесін тазалау керек:

- **МБ астыңғы жері бірге тоназытқыш–мұздатқыштар:** Су ағызу тетігін 1 (сурет Б.4) су жинағыш ыдыстан 2 суырып алыңыз, оның астына кез келген шұңқыр ыдысты қойыңыз да, ТК артық қабырғасындағы тесікке жайлап 200 г. жылы су қойыңыз (медициналық грушаны қолдану мүмкін). Ыдыстағы су таза болмайынша операцияны бірнеше рет қайталаңыз. Су тетігін су жинағыш ыдысқа 2 салып қойыңыз.

- **МБ жоғарғы жері бірге тоназытқыш–мұздатқыштар, NR 247, NR 506, NR 507, NR 508:** Байыппен 200 г жылы суды су ағызатын төлкектің саңылауынан 1 қүйыңыз (медициналық грушаны пайдалануға болады), содан кейін еріген судың ыдысындағы 2 суды сіңіртпеш ысқыштың немесе жұмсақ майлықтың көмегімен алып тастаңыз. Бұл амалды ыдыстағы су тазарғанша бірнеше рет қайталаңыз.

Су ағу жүйесінің кірленіп қалуына жол бермеу үшін осы процедураны жылына 1 - 2 рет жасап тұру керек.

7.2 NF орындаудағы модельдер: «frost-free» қыраусыз салқындату жүйесі МБ-ны сыртқы кедергісі автоматты түрде ерітеді. Таймер белгілі бір уақыт сайын МБ буландырғышының қыздырғышын қосып тұрады, осы кезде буландырығыш қырауы ериді. Еріген су су бұрғыш бойымен компрессор мен тоназытқыш ішіндегі жылу есебінен буланатын компрессор корпусында орналасқан еріген су ыдысына түседі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Еріту процесін жеделдету үшін тоназытқыш прибор қабырғаларын сызып жіберуі не бөліктерінің саңылаусыздығын бұзуы мүмкін заттарды пайдаланбаңыз.

Сіз «frost-free» жүйесінің арқасында тоназытқыш прибор ішін ерітудің қиындығын көрмейсіз. Тоназыту және мұздату камераларын еріту автоматты түрде жүзеге асады. Күтіп ұстау үшін белгілі бір уақыт сайын гигиеналық тазалау жұмысын(МБ-ны профилактикалық максатта бес алты айда кем дегенде бір рет, ТБ ны айына кем дегенде бір рет жуу ұсынылады) жасасаңыз болғаны.

Тоназытқыш приборды тазалап, жууды 5.2 т. сәйкес жүргізіңіз. МБ-ны тоназытқыш приборда тағам аз болғанда тазалаған жөн және оны тоназытқышты жалпы тазалаумен бірге істеген дұрыс.

7.3 ТБ текшелері мен мен жалпы ішкі қабырғада аз мөлшердегі қапталған қарды еріп кетуге қалдырмастан дереу алып тастау керек.

Қапталған қарды алып тастау үшін өткір темір құралды қолдануға тыйым салынады!

Егер де мұздатқышта 5 мм асатын қалың қар қатып қалған болса (кезбен қарап анықталады) және алып тастау қиын болса, мұздатқышты еріту үшін өшіру керек.

Мұздатқышты еріту жұмысын онда сақталып тұрған азық-түліктің аз кезінде және де тоназытқыш құрылғысын жалпы тазалау кезінде жүргізген абзап.

Еріту жұмысын келесі тәртіппен жүзеге асырыңыз:

- МБ-дағы көрзеңкелерді 6, 7 (Б.1-сурет) және МБ сөрелерінен тағамдарды алыңыз, одан соң оларды қағазға орап, салқын жерге қойыңыз. Себебі қатырылған өнімдерде температураның жоғары болуы сақталу мерзімін қысқартуы мүмкін;
- Еріген су тұғырға 15 қарай ағады (сурет Б.1).
- МБ есігін ашып қойып, жапқышты 5 көлденеңінен қайырып қойыңыз.

пользовании прибора лицом, ответственным за из безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.11 Отключайте холодильный прибор от электросети, вынув вилку из розетки, при:

- уборке его внутри и снаружи, оттаивании МО;
- мытье пола под ним, перемещении его на другое место;
- отключении напряжения электрической сети;
- устранении неисправностей;
- Вашем отъезде на длительное время.

4.12 Если вы решили больше не использовать ваш холодильный прибор, то его следует утилизировать. Выньте вилку из розетки, отрежьте шнур питания. Не допускайте повреждения трубопроводов во избежание вытекания хладагента и масла. Содержащийся в холодильной системе хладагент должен утилизироваться специалистом. Сжигание теплоизоляции прибора категорически запрещается, ввиду образования при горении токсических веществ. За более подробной информацией об утилизации холодильного прибора просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретен холодильный прибор.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ

5.1 Снимите упаковку с холодильного прибора и комплектующих изделий.

5.2 Вымойте холодильный прибор теплой водой: наружную часть - моющим мыльным средством, внутренние части - раствором пищевой соды. Если дверь выполнена из нержавеющей стали или декорирована стеклом, то используйте специальные моющие средства. Насухо вытрите мягкой тканью и тщательно проветрите.

Не допускайте использование для мойки холодильного прибора абразивной пасты и моющих средств, содержащих кислоты и растворители.

5.3 На заднюю стенку крышки прикрепите два упора, которые обеспечат необходимое расстояние от холодильного прибора до стены помещения (рисунок Б.2).

ВНИМАНИЕ! Расстояние от выступающих частей прибора до стены должно быть не менее 20 мм.

5.4 Определите место установки прибора (см. пункт 1.2) Не располагайте его вблизи источников тепла, влаги и в зоне попадания прямых солнечных лучей. Для избежания возникновения пожара, порчи лакокрасочного покрытия холодильного прибора, его необходимо установить на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления и т.п.).

ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг прибора (рисунок Б.5). Не закрывайте отверстия для притока и оттока воздуха.

При встраивании холодильного прибора в шкаф, в подготовленную нишу в стене или подобное место следует учесть: внутренняя глубина должна не менее чем на 20мм превышать габаритную глубину холодильного прибора, внутренняя ширина - не менее, чем на 6мм, внутренняя высота - не менее, чем на 4 мм.

5.5 При установке прибора его следует выровнять по горизонтали с небольшим наклоном назад. Это, а также надежность установки холодильного прибора, особенно на неровном полу, достигается при помощи двух передних регулировочных опор.

5.6 Установите комплектующие изделия согласно рисунку Б.1. В местах крепления, не удаляя технологические заглушки, прикрепите шурупами 23 размеру. Сверху шурупы закройте заглушками 24.

Для более рационального использования пространства ХО и внутренней панели двери конструкцией предусмотрена перестановка полок 1 и барьер-полок 9 по высоте.

5.7 Холодильный прибор, находившийся на холоде, перед включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 8 час.

ПЕРЕНАВЕСКА ДВЕРЕЙ

5.8 Ваш прибор имеет правостороннее открывание дверей. С целью обеспечения более удобного размещения его в интерьере кухни в конструкции предусмотрена возможность перенавески дверей для левостороннего открывания. Рекомендуется обратиться к сервисный центр (список приведен в сервисной книжке), его специалист перенавесит двери за дополнительную плату.

ВНИМАНИЕ! Дефекты холодильного прибора, возникшие вследствие самостоятельного выполнения перенавески дверей или с помощью сторонней организации, **устраняются за счет потребителя** (см. сервисную книжку, раздел 3 формы № 1-гарант).

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Холодильник-морозильник разделен на два отделения: для хранения свежих пищевых продуктов (ХО) и морозильное отделение (МО). Холодильник может иметь только ХО или может быть разделен на два отделения: ХО и отделение с маркировкой «одна звездочка» (низкотемпературное отделение НТО, далее - НТО) 18 или отделение для хранения скоропортящихся пищевых продуктов (ОСП) 19 (рисунк Б.1). В верхней части морозильников находится панель управления (позиция 25 на рисунке Б.1 и рисунок Б.3).

6.2 На внутренней стенке ХО находится плафон (поз. 11, 20 рисунок Б.1) с ручкой датчика-реле температуры. Освещение включается автоматически при открытии двери ХО и выключается при ее закрытии. В холодильных малых размеров (ширина х глубина: 500 х 480, таблица раздела 2), холодильных приборах исполнения А (п.1.4), морозильниках освещение не предусмотрено.

ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

6.3 Включение в сеть холодильного прибора производится вилкой шнура питания, при этом рекомендуется установить ручку датчика-реле температуры в положение "4". Выключение холодильного прибора осуществляется поворотом этой ручки в положение "0" - выключено, включение в работу - поворотом ручки по часовой стрелке. Включение/выключение прибора сопровождается легким щелчком.

При включении морозильника исполнения **S** на пульте (рисунок Б.3) будет постоянно гореть зеленая лампа 2 индикации включения в сеть. В морозильниках исполнения **S** (кроме моделей **NF**) так же будет гореть красная сигнальная лампа 3, свидетельствующая о том, что в морозильнике не достигнута температура хранения (минус 18°C). По достижении температуры хранения лампа 3 погаснет.

ВНИМАНИЕ! После установки и включения холодильного прибора подождите 2-3 часа для установления рабочей температуры в отделениях, прежде чем загружать в них свежие или замороженные продукты.

Холодильный прибор достигает установленного режима минимум после суток работы.

Повторное включение холодильного прибора в электросеть необходимо производить не ранее, чем через 3 - 4 мин после его отключения.

И Если не удается открыть только что закрытую дверь МО или ХО, следует подождать 2-3 минуты, пока давление внутри отделения не выровняется с наружным, и открыть дверь.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

6.4 Благодаря естественной циркуляции воздуха в ХО устанавливаются зоны с различной температурой. Самая холодная зона располагается над посудом для овощей и фруктов, самая теплая - на верхней полке; около задней стенки ХО холоднее, чем около двери.

Регулирование температуры в холодильном приборе осуществляется поворотом ручки датчика-реле температуры: большее цифровое значение соответствует более низкой температуре (возможна установка ручки в промежуточные положения между цифрами). После этого температура в отделениях поддерживается автоматически. Температура внутри отделений также зависит от места расположения прибора (пункт 5.4), температуры окружающего воздуха (пункт 1.2), частоты открывания дверей и количества хранимых продуктов.

В холодильных приборах исполнения **NF** с системой без инеобразования «**No Frost**» («frost-free») холодильный агрегат МО обеспечивает циркуляцию охлажденного воздуха и заданную температуру хранения во всем объеме морозильного отделения, в период остановки компрессора (цикла оттаивания) допускается незначительное повышение температуры хранения в МО.

И Точно измерить температуру в отделениях холодильного прибора можно только в лабораторных условиях.

И Прибор может работать ненадлежащим образом в случае, если он длительное время находился при температуре, выходящей за пределы установленных интервалов (пункт 1.2). При этом возможно повышение температур в отделениях прибора.

И **ПРИМЕЧАНИЕ.** В передней части холодильного прибора (по периметру МО или между ХО и МО), имеется система обогрева, которая служит для предотвращения осаждения влаги на металлических поверхностях. В процессе работы холодильного прибора в зависимости от температуры окружающей среды эта поверхность нагревается, что не является причиной для беспокойства.

И Дукендерден мұздатылған күйі сатылып алынған дайын өнімдердің сақтау мерзімдерінің талаптарын орындаңыз (мерзімдері қаптамасында көрсетілгенді).

Үй жағдайында мұздатылған өнімдерді МБ сақтау бойынша ұсынылатын сақтау мерзімдері мынадай:

- майлы және тұзды өнімдер үшін – үш айға дейін;
- аспаздық өңдеуден кейінгі өнімдер мен құрамында аздаған май болатын өнімдер үшін – жарты жылға дейін;
- оразалық өнімдер үшін – бір жылға дейін.

И Электр қуатын техникалық мәліметтер кестесінде көрсетілгеннен артық уақытқа ажыратқанда, қатырылған азық-түлікті тез пайдалану керек немесе жылытып, суыған соң, қайта қатыру керек.

6.6.3 Тағамдық мұз дайындау үшін мұзға арналған қалыпты 4 (Б.1-сурет) суға толтырыңыз да, МБ салыңыз.

6.7 ТБ мен МБ өнімдерді салу барысында төмендегі ережелерді сақтаңыз:

- ыстық өнімдерді жабдыққа салуалдында белме тепературасына дейін салқындатыңыз;
- бір өнімнен екінші өнімге истің сіңуіне жол бермес үшін және өнімдер кеуіп қалмас үшін оларды қаптамда сақтаңыз (сұйық өнімдерді – мықтап жабылған ыдыста);
- өсімдік майлары мен майлардың тоңазытқыш жабдықтың пластмасса бөлшектеріне және есіктің тығыздауышына тимеуі керек (себебі аталған бөлшектердің қабыршақтануы мүмкін);
- өнімдердің жабдыққа жабысып қатпасы үшін оларды ТК артқы қабырғасына қатты жақындатпаңыз;
- тоңазытқыш жабдыққа сілтілерді, қышқылдарды, герметіктік қаптамасы жоқ дәрілік заттарды, жанғыш және жарылғыш сұйық өнімдерді салуға болмайды;
- МБ-да (ТТБ, мұздатылштағы) өйнек ыдыстағы не алюминий банкадағы (өсіресе кемірқшқыл мөлшері көп болса) сұйық тағамды сақтауға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

6.8 Тоңазытқыш аспапты осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың 1.2, 5.3, 5.4-тармақтарына сәйкес орнату қажет. ТБ ішіндегі өйнек серелері мен керек-жарақтарын бөліктегі ауа айналымын қамтамасыз ету үшін биіктікте біркелкі орналастыру ұсынылады. МБ-дегі себеттерді қажет болса тоңазытқыштан алуға болады, бірақ себеттерді пайдалану ең тиімді энергияны тұтынуды қамтамасыз етеді.

6.9 Құрылғының қуат тұтынуы бөліктегі орнатылған температураға байланысты. Температураны қажетті деңгейден төмен орнату ұсынылмайды. Белгіленген температура неғұрлым жоғары (жылы) болса, энергияны тұтынуы соғұрлым төмен болады, бірақ өнімнің жарамдылық мерзімі азаяды.

6.10 Тоңазытқыштың есіктерін өте қысқа уақытта ашу ұсынылады. Есіктердің жиі және ұзақ уақыт бойы ашылуы бөлімдердегі температура мен электр энергиясын тұтыну көлемінің артуына әкеледі.

6.11 Үнемі ТБ No Frost жүйесі жоқ тоңазытқышты жібіту. Буландырғыш бойынша аяз қалыптастыру тоңазытқыш қондырғылары мен электр тұтынуын ұлғайту тиімділігінің төмендеуіне әкеледі.

6.12 Үнемі конденсатор және шаңсорғышпен тоңазытқыштың артқы қабырғасына талалау ұсынылады. Конденсациядағы шаңның пайда болуы электр энергиясын тұтынудың өсуіне әкеледі.

ӨНІМДІ ОРНАЛАСТЫРУ

6.6 Сақталатын өнімдерді орналастыру үшін олардың қандай камераға салыныатындығын оларды сақтау мерзімдеріне байланысты анықтау керек.

6.6.1 ТБ салқындатуға, ұржана және аспаздық өңдеуден өткен өнімдерді қысқа уақыт аралығында сақтауға арналған, сондай-ақ көкөністерді, жемістерді және су-сындарды аз уақытқа сақтауға арналған. Өзіндік иісі бар не оны жеңіл сіңіретін азық-түлікті оралған күйінде қаптағы бар барьер-середе 21 сақтаныз (сурет Б.1). Өнімдерді орналастырған кезде, ТБ-дегі ең суық аймақ көкөністер мен жемістерге арналған ыдыстардың үстінде орналасқан, ең жылы - жоғарғы середе орналасады.

Өнімдер	Қаптамасы	Сақтау мерзімі	Орналастыратын жері
Шикі ет, балық, шикі ет жентегі	Үлбір, қаптақалпар, ыдыстар	1-2 күн	Төменгі середе
Сүт, айран, йогурттар, сусындар	Зауыттық қаптама	Қаптаманы қараңыз	Аспа серелердің бірінде
Аспаздық өңдеуден кейінгі өнімдер	Қаптағы бар ыдыс	3-4 күн	Кез-келген середе
Сары май, маргарин, ірімшіктер	Зауыттық қаптама немесе үлбір	Апта	Кез-келген аспа середе немесе үстіңгі середе
Шұжық өнімдері	Үлбір	2-4 күн	Кез-келген середе
Жұмыртқа	Қаптамасыз	1 айға дейін	Аспа середегі салынды орында
Пирожныйлар, жақтамайы бар торттар	Қаптағы бар ыдыс	2-4 күн	Кез-келген середе
Ұржана саңырауқұлақтар	Үлбір	2-5 күн	Көкөністерге арналған ыдыста
Көкөністер, жемістер	Қаптамасыз немесе үлбір	10 күнге дейін	Көкөністерге арналған ыдыста

6.6.2 МБ қатырылған өнімдерді қатқан күйінде ұстауға және ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған, сонымен қатар тағамдық мұз қатыруға арналған. ТТБ мұздатылған азық-түлікті сақтауға, сонымен қатар ас мұзын дайындауға арналған. Қоршаған орта ауасының температурасы плюс 25°С болғанда 24 сағат бойына мұздатылған өнімдердің максималды мөлшері (мұздату қуаттылығы) кестеде көрсетілген. Көрсетілген нормадан асу мұздату уақытының ұзаруына және мұздатылған өнімдердің сапасының нашарлауына әкеліп соғады.

Қолдануды ыңғайластыру үшін жылжымалы МБ сересі 12, буландырғыш текшесі 26 (жабындығын ашып қойып салыңыз 5), себеттер 6 және 7 қарастырылған, сонымен қатар булдіргенге арналған ыдыс 14 қарастырылып, ол жерде майда азық-түлік түрлерін мұздатуға болады, көлем МБ, көлем ТТБ (сурет Б.1).

Мұздату қажет болған жағдайда жұмыс режим қосқышын 5 (сурет Б.3) мұздату режиміне қосыңыз, сол кезде сарғылт лампа 1 жанады. Мұздату режимі біткеннен кейін режим қосқышты 5 қайтадан сақтау режиміне қосыңыз.

Назар аударыңыз! S орындаудағы мұздатқыштар: Мұздату режимі кезінде компрессор тоқтаусыз жұмыс істеп тұрады, ал сақтау режимінде мерзімді жұмыс істейді. Компрессорды мұздату режимі кезінде 24 сағаттан аспайтындай мүмкіндікте істетуді ұсынады.

Назар аударыңыз! Жабындықтарды егер де әуелі жеңіл ғана жоғарыға қарай, кейіннен барып өзіңізге қарай тартсаңыз өте жеңіл түрде ашылады. Жабындықтардың сынып қалуын болдырмау үшін, оларды ашар кезде қатты күш жұмысамаңыз.

NR 402, 403, 404: ТТБ жабындыққа аз мөлшердегі күш сала отыра әуелі өзіне, кейіннен жоғарыға тарту арқылы жүзеге асырылады.

СИСТЕМА ОТТАИВАНИЯ

6.5 В период остановки компрессора происходит оттаивание отделений холодильного прибора. Тип системы оттаивания отделений указан в таблицах технических данных.

При автоматической (капельной) системе оттаивания предусмотрено автоматическое удаление сне-гового покрова с задней стенки ХО. Это означает, что каждый раз в период остановки компрессора задняя стенка покрывается каплями воды, которая стекает в отверстие на отформованном сливе на задней стенке ХО и по водопроводу 1 или через втулку водопровода 4 (рисунк Б.4) попадает в сосуд талой воды 2, расположенный на корпусе компрессора 3, где она испаряется за счет тепла компрессора и окружающей среды. Такое периодическое оттаивание снегового покрова в ХО является обязательным и служит доказательством нормального функционирования холодильного прибора. Очиститель 13 (рисунки Б.1) должен постоянно находиться в отверстии для отвода талой воды из ХО и предупреждать засорение системы водопровода.

При системе оттаивания «No Frost» («frost-free») оттаивание МО происходит автоматически. Таймер периодически включает нагреватель испарителя МО и происходит таяние «снеговой шубы» испарителя. Вода попадает в сосуд талой воды, расположенный на корпусе компрессора, где она испаряется за счет тепла компрессора и окружающей среды.

При ручной системе оттаивания талая вода удаляется вручную во время проведения уборки и мытья холодильного прибора (см. раздел 7).

ШУМЫ И ЗВУКИ

6.6 Работа холодильного прибора сопровождается шумами, которые несут функциональный харак-тер и не связаны с каким-либо дефектом:

- шум работы компрессора;
- шум в трубах при движении хладагента, который характеризуется журчанием, бурлением, гудением;
- легкое потрескивания материалов под воздействием температурных деформаций;
- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
- шум вентилятора в морозильном отделении холодильного прибора с системой без инееобразования «No Frost» («frost-free»).

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ

6.7 Выбор отделения для размещения продуктов необходимо осуществлять в зависимости от предполагаемого срока хранения, учитывая рекомендации п.6.4, 6.8, 6.9.

- При размещении продуктов в ХО и МО, НТО, ОСП соблюдайте следующие правила:
- горячие продукты перед загрузкой охладите до комнатной температуры;
 - для предотвращения перекрестного загрязнения продуктов, передачи запаха от одного продукта к другому и высыхания продуктов храните их в упаковке (жидкости - в плотно закрытой посуде);
 - не допускайте попадания поваренной соли на поверхность полок МО;
 - растительные масла и жиры не должны попадать на пластмассовые детали холодильного прибора и на уплотнитель двери (так как эти детали могут стать пористыми);
 - не прислоняйте продукты к задней стенке отделения вплотную во избежание их примерзания к ней;
 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать в холодильный прибор щелочи, кислоты, лекарственные препараты без герметичной упаковки, горючие и взрывоопасные жидкости;
 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить в МО, НТО, ОСП газированные напитки, жидкие продукты в стеклянной таре или алюминиевых банках (особенно с высоким содержанием углекислоты), они могут лопнуть.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ХО)

6.8 ХО предназначена для охлаждения, кратковременного хранения свежих и прошедших кули-нарную обработку продуктов, а также овощей, фруктов и напитков. Продукты, обладающие специфиче-ским запахом или легко его впитывающие, храните в упакованном виде на барьер-полке с крышкой 21 (рисунк Б.1).

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Место размещения
Сырные мясо, рыба, фарш	Пакеты, емкости с крышкой	1-2 дня	На нижней полке
Молоко, кефир, йогурты, напитки	Заводская упаковка	см. на упаковке	На средней полке или большой барьер-полке

6. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

6.1 Тоңазытқыш екі камераға бөлінген: мұздатқыш бөлімінде (МБ) және тоңазытқыш бөлімінде (ТБ). Тоңазытқыш екіге, тоңазытқыш бөлімінде (ТБ) және төменгі температуралық бөлімінде 18, 19 (ТТБ) (сурет Б.1) бөлінген. Тоңазытқыштың жоғарғы бөлігінде басқару және индикация органдары орналасқан (Б.1 суретіндегі 25-позиция және Б.3 суреті).

6.2 ТБ ішкі бүйір қабырғасында жарықтандыру плафоны 11, 20 бар (Б.1-сурет), термператураны реттейтін қадағареле сабымен. Жарықтандырушы шам ТБ есігі ашылғанда өздігінен автоматты түрде жанады өне ол жабылғанда автоматты түрде сенеді. Тоңазытқыш (ені х тереңдігі : 500 x 480, 1С-кесте), А орындаудағы тоңазытқыш жарықтандыру қарастырылмаған.

МБ («frost-free» жүйесі, NF орындаудағы модельдер) желдеткіші мұздатқыш камераның барлық көлемінде ауа айналысы мен берілген сақтау температурасын қамтамасыз етеді және МБ есігін ашқанда сенеді.

ҚОСУ / ӨШІРУ

6.3 Тоңазытқыш жабдықты қосу қуаттандырушы токсымының ашасын электр желісіне қосу арқылы орындалады (бұл кезде қадағареленің сабының қалпы “сөндіріл” қалпында болуы керек), жұмысқа қосу – қадағареленің сабы сағат тілінің бағытымен бұрылады, сол кезде сырт еткен дыбыс естілуі керек. Жабдықты іске қосу немесе жұмысын тоқтату кезінде аздаған шудың болуы мүмкін.

С орындаудағы мұздатқыштар: Мұздатқышты қосқан кезде басқару құрылғысында (сурет Б.3) желіге қосылғандықтың белгісін білдіретін жасыл лампа 2 тоқтаусыз жанып тұрады да, ал егер де мұздатқышта сақтауға келетін тиісті температура жетпеген болса (минус 18°С), ол жайлы белгі беретін қызыл лампа 3 жанады. Сақтауға лайықты температураға жеткен кезде лампа 3 өшеді.

Назар аударыңыз! Жабдықты электр желісіне қайталап қосу ол сөндірілгеннен кейін аз дегенде 3-4 минуттан соң орындалуы керек.

Тоңазытқышты орнатып, іске қосқан соң, жаңадан дайындалған не қатырылған азық-түлікті салмас бұрын камерада жұмыс температурасы белгіленуі үшін 2-3 сағат күте тұрыңыз.

МБ не ТБ-ның жаңа ғана жабылған есігін ашу мүмкін болмаса, камера ішіндегі қысым сырттағымен теңескенше, 2-3 минут күте тұрыңыз, содан кейін ғана есікті ашыңыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАҚЫЛАУ

6.4 Тоңазытқыш-мұздатқыштағы температураны реттеу бергіш-реле тұтқасын бұрау арқылы жүзеге асады: үлкен сандық мән біршама төмен температураға сәйкес келеді. Бұдан соң камерадағы температура автоматты түрде реттеледі. Камера ішіндегі температура ауа температурасы, есікті ашу жиілігі мен сақталатын тағам мөлшеріне де байланысты болады. ТБ температурасы жаңа жүктелген өнім санына, есікті ашу жиілігіне, бөлмедегі тоңазытқыштың орналасуына және т.б. байланысты болады.

NF орындаудағы модельдер: Компрессор тоқтаған кезде (еру циклы) МБ-да сақтау температурасының дейін болуына жол беріледі.

ТБ температурасын тек зертханалық жағдайда ғана өлшеуге болады

Ескерту – Тоңазытқыштың алдыңғы бөлігінде МБ мен ТБ арасында металл беттерде ылғалдың болуын болдырмау үшін жылыту жүйесі орналасқан. Тоңазытқыш жұмысы кезінде қоршаған ортаның температурасына байланысты бұл бет қызады. Бірақ бұл үшін аландаудың қажеті жоқ. Прибор ұзақ уақыт белгіленген интервалдан шығып кеткен температурада тұрса, дұрыс істемейтін болады (1-2 т.).

ШУДЫ ЖӘНЕ ДЫБЫС

6.5 Назар аударыңыз! Тоңазытқыш жабдықтың герметіктік сапқындрату жүйесінде айналыста болатын сұйықтықпен газкомпрессордың жұмысы барысында аздаған шудыруы мүмкін, шу сөндірілгенде де пайда болады. Сондай-ақ температуралық деформацияның өсерінен материалдардың сықырлаған дыбысының естілуі мүмкін, температураның қадағарелесінің сырт еткен дауысы да болады. Алаңдаманыз, бұл қалыпты құбылыс.

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Место размещения
Продукты после кулинарной обработки	Пакеты, емкости с крышкой	3-4 дня	На любой полке
Масло сливочное, маргарин, сыры	Заводская упаковка или пленка	неделя	На средней полке
Колбасные изделия	Пленка	2-4 дня	На любой полке
Яйца	Без упаковки	до 1 месяца	Во вкладыше на барьер-полке
Пироженные, торты с кремом	Сосуд с крышкой	2-4 дня	На средней полке
Грибы свежие	Пленка	2-5 дней	В посуде для овощей и фруктов
Овощи, фрукты	Без упаковки или пленка	до 10 дней	В посуде для овощей и фруктов

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО), ОТДЕЛЕНИЕ С МАРКИРОВКОЙ «ОДНА ЗВЕЗДОЧКА» (НТО), ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТИЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ОСП)

6.9 МО предназначено для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов, а также для приготовления пищевого льда. **НТО** предназначено для длительного хранения подмороженных продуктов, а также для приготовления пищевого льда. **ОСП** предназначено для хранения скоропортящихся пищевых продуктов.

Не храните в **ОСП** свежие фрукты и овощи, чувствительные к холоду: citrusовые, огурцы, помидоры, перец, кабачки, баклажаны, бананы и т.п., а также нестелные плоды.

Максимальное количество продуктов (замораживающая способность), которое может быть заморожено в течение 24 час при температуре окружающего воздуха плюс 25°С, указано в таблицах технических данных раздела 2. Превышение указанной нормы ведет к увеличению длительности замораживания и к снижению качества замороженных продуктов. Если продукты замораживаются ежедневно, необходимо уменьшить количество замораживаемых продуктов.

И При отключении электроэнергии в сети более времени, указанного в таблице технических данных, замороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке и, после остывания, повторно заморозить.

Для замораживания и хранения замороженных продуктов используйте полки МО 12, полки испарителя 26 (открыв шторку 5), выдвижные корзины 6 и 7, посуду для ягод 14, в котором можно замораживать мелкие фрукты и овощи, объем МО или НТО (рисунки Б.1).

И Если необходимо поместить большее количество продуктов, то съемные комплектующие изделия (шторки, посуду для ягод, большие корзины 6, стоящие на полках испарителя) можно убрать, за исключением самой верхней шторки 5 и самой нижней корзины малой 7, и уложить продукты непосредственно на полки испарителя МО. При этом для обеспечения необходимой циркуляции охлажденного воздуха зазор между продуктами и внутренней поверхностью двери должен быть не менее 15мм.

И Не рекомендуется размещать замораживаемые продукты в контакте с продуктами, помещенными для хранения.

При необходимости быстрого замораживания продуктов в морозильниках исполнения S (кроме моделей NF) установите переключатель режимов работы 5 (рисунок Б.3) в положение режима «Быстрая заморозка», при этом загорается оранжевая лампа 1. По окончании замораживания продуктов необходимо установить переключатель 5 на режим хранения.

ВНИМАНИЕ! В режиме «Быстрая заморозка» компрессор морозильника исполнения S работает непрерывно, в режиме хранения - циклично. Максимальное время работы компрессора в режиме «Быстрая заморозка» рекомендуется не более 24 час.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки не прилагайте больших усилий при открывании шторки 5 (рисунки Б.1). Шторка легко открывается, если ее потянуть незначительным усилием сначала вверх, потом на себя.

ВНИМАНИЕ! НТО 18, ОСП 19 (рисунки Б.1) открываются при приложении незначительного усилия снизу к шторке сначала на себя, затем вверх.

аталған тұлғалар бақылауда болатын немесе аталған тұлғалардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға осы жабдықты пайдалану үйретілген жағдайларды санамағанда.

Жабдықтап ойнауына жол бермеуді қамтамасыз ету мақсатында үнемі балаларды бақылау керек.

4.11 Төмендегі жағдайларда тоңазытқыш жабдықты ашасын розеткадан суырып, **сөндіріңіз**:

- оның астындағы еденді жусаңыз, басқа жерге орнын ауыстырсаңыз;
- сыртынан және ішінен тазартылған болсаңыз, МБ ерітілетін болса;
- электр желісінің тоғы өшірілген болса;
- ақауларын жөндеу барысында;
- ұзақ уақыт бойы үйде болмасаңыз.

4.12 Егер тоңазытқышыңызды қолданбайтын болсаңыз, оны кедеге жарату қажет. Розеткадан ашаны суырып, шнурды кесіп тастаңыз. Хладагент пен май ақпас үшін түтіктердің бүлінуіне жол бермеңіз. Тоңазытқыш жүйесіндегі хладагенттен арнайы маман жұмыс істеуі керек. Жану кезінде токсинді заттардың пайда болуын ескере отырып, құрылғыны жылу оқшаулауының жағылуына қатаң тыйым салынады. Тоңазытқышты кедеге жарату жөнінде толық ақпарат алу үшін жергілікті билікке, қалдықтарды тасу мен кедеге жарату қызметіне не тоңазытқыш сатып алынған дүкенге жолығу керек.

5. ОРНАТУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

5.1 Тоңазытқыш жабдықтың және кешендеуші бөлшектерінің қаптамасын алып тастаңыз. Егер тоңазытқыш шыны сөрелермен жабдықталатын болса, онда олардың жиектерінен полиэтиленнен жасалған тасымалдаушы төсемдерді алып тастаңыз.

5.2. Жабдықты жылы сумен жуыңыз: сыртқы бөлігін – сабынды жуғыш құралмен, ішкі бөлігін – ас содасының ерітіндісімен. Егер есігі таттанбайтын немесе шыны болатын жасалса, арнаулы жуу сұйықтығын пайдаланыңыз. Жұмсақ шүберекпен құргатып сүртіңіз және мұқият желдетіңіз.

Тоңазытқыш жабдықты жуу үшін құрамында қышқылдар мен еріткіштер бар бұдiрлi пасталар мен жуғыш құралдарды пайдалануға жол бермеңіз.

5.3 Орнатылатын беттің артқы жағына екі тіреуішті 2 бекітіңіз, олар тоңазытқыш жабдық пен орналастыратын жердің қабырғасы арасындағы қажетті қашықтықты қамтамасыз етеді (Б.2-сурет).

⚠ Назар аударыңыз! Жабдықтың шығып тұратын бөліктері мен қабырғаның арасындағы ара қашықтық 20 мм кем болмауы керек.

5.4 Тоңазытқыш жабдықты орналастыратын жерді анықтаңыз. Оны жылу көздеріне ылғал көздеріне жақын жерлерге және тікелей күн сәулесін түсетін жерлерге орналастырмаңыз. Тоңазытқышты тікелей күн сәулесінің түсетін жерлеріне, жылыту құралдарынан (газ және электр плиталары, пештер мен радиаторлардан) кем дегенде 50 см қашықтықта орнатуға болады).

Тоңазытқыш приборды шкафа, белгіленген орынға не басқа жерге орналастырарда мынаны ескеріңіз: ішкі тереңдігі тоңазытқыш прибордың габариттік тереңдігінен кем дегенде 20мм-ге, ішкі ені - кем дегенде 6мм-ге, ішкі биіктігі - кем дегенде 4 мм ге артық болуы керек.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Прибордың айналасында ауаның еркін айналып тұруын қамтамасыз ету керек (Б.5-сурет). Ауа келіп тұратын тесікті жаппаңыз.

5.5 Жабдықтың ескіртіннің өздігінен жабылуы үшін оны кішкене артқа қарай шалқайтып орналастырыңыз. Бұған және жабдықты орнатудың сенімділігіне, әсіресе тегіс емес еденге, биіктіктері реттелетін аяқтарды пайдалану арқылы қол жеткізуге болады. Есік тердің (есік тердің) өз дігінен жабылуы үшін тоңазытқышты аздап бейімдей отырып, тіректерді орнатады.

5.6 Кешендеуші бұйымдарды Б.1-суретке сай орнатыңыз. МК тұтқаларын бекіту орындарындағы технологиялық тығыздарды жою мүмкін емес, тұтқалар 22 бұрамаларымен 23 бекітіңіз. Бұраманың жоғарғы жағын тығындармен 24 жабыңыз.

⚠ 5.7 Тоңазытқыш жабдық суықта болған кезде 8 сағат ұсталуы керек.

5.8 Тоңазытқыш камера кеңістігін және ескіртін ішкі бетінің орындарын неғұрлым тиімдірек пайдалану үшін сөрелердің биіктігін реттейтін белбеу 1 және аспа –сөрелер 9 қарастырылған (Б.1-сурет).

5.9 Сіздің жабдығыңыздың есігі оң жаққа қарай ашылады. Оны ас үйінің интерьерінде қолайлы етіп орналастыру мақсатында есігін сол жаққа ашуға мүмкіндік беретін ауыстырғыш қарастырылған. **Қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады, оның маманы қосымша аққы ескіртуді қайтадан іліп қояды (кепілдік беруші № 1 нысандағы сервис кітапшасын қараңыз).**

Для приготовления пищевого льда заполните водой форму для льда 4 и установите ее в МО или НТО (оптимально - на самые верхние полку испарителя МО за шторкой или в выдвижную корзину 6). Мороженое и кубики льда не следует употреблять сразу после извлечения из МО или НТО, т.к. это может вызвать обморожение полости рта.

ⓘ Не превышайте сроки хранения купленных в магазине готовых замороженных продуктов (сроки указаны на упаковке). Рекомендованные сроки хранения в МО, НТО продуктов, замороженных в домашних условиях, такие:

- для жирных и соленых продуктов - до трех месяцев;
- для продуктов после кулинарной обработки и продуктов с небольшим содержанием жира - до полу-года;
- для постных продуктов - до одного года.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

6.9 Холодильный прибор необходимо устанавливать в соответствии с п. 1.2, 5.3, 5.4 настоящего Руководства по эксплуатации. Полки в ХО и барьер-полки двери рекомендуются располагать равномерно по высоте для обеспечения циркуляции воздуха в отделении. Если необходимо поместить большее количество продуктов, то съемные комплектующие изделия (шторки, сосуд для ягод, большие корзины, стоящие на полках испарителя) можно убрать согласно рекомендациям п.6.9, однако использование этих комплектующих обеспечивает наиболее эффективное энергопотребление.

6.10 Энергопотребление прибора зависит от установленной температуры в отделении. Не рекомендуется устанавливать температуру ниже необходимого уровня. Чем выше (теплее) установленная температура, тем ниже энергопотребление, но срок хранения продуктов сокращается.

6.11 Двери холодильного прибора рекомендуются открывать на определенное короткое время. Частое и длительное открывание дверей приводит к повышению температуры в отделениях и, соответственно, к повышению расхода электроэнергии.

6.12 Образование инея на испарителе ведет к снижению эффективности работы холодильного агрегата и увеличению энергопотребления, поэтому необходимо регулярно размораживать МО холодильного прибора согласно рекомендациям раздела 7 настоящего Руководства по эксплуатации.

6.13 Появление пыли на конденсаторе и задней стенке холодильного прибора приводит к повышению расхода электроэнергии. Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные сзади холодильного прибора (п.4.6).

7. УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНЫМ ПРИБОРОМ

7.1 При выключении холодильного прибора на долгое время следует выполнить оттаивание (п.7.3 - п.7.5), уборку (п.5.2) и оставить его двери слегка открытыми, чтобы в отделениях не образовывался неприятный запах.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ХО)

7.2 Если произошло засорение отвода талой воды и появление её в ХО, необходимо провести промывание системы слива:

- **Холодильники-морозильники с нижним расположением МО:** Вытяните водоотвод 1 (рисунок Б.4) из сосуда талой воды 2, поставьте под него любой вместительный сосуд и медленно налейте 200 г теплой воды в отверстие на задней стенке ХО (можно использовать медицинскую грушу). Повторите эту операцию несколько раз, пока вода в сосуде не станет чистой. Установите водоотвод в гнездо сосуда талой воды 2;

- **Холодильники-морозильники с верхним расположением МО, с МО, холодильники (без НТО, без ОСП):** Медленно налейте 200 г теплой воды в отверстие втулки водоотвода 1 (можно использовать медицинскую грушу), затем воду из сосуда талой воды 2 удалите с помощью губки или мягкой салфетки. Повторите эту операцию несколько раз, пока вода в сосуде не станет чистой.

Во избежание засорения системы водоотвода рекомендуется выполнять эту процедуру 1 - 2 раза в год.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО), ОТДЕЛЕНИЕ С МАРКИРОВКОЙ «ОДНА ЗВЕЗДОЧКА» (НТО), ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТИЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ОСП)

7.3 В холодильных приборах с системой оттаивания «No Frost» («frost-free») не требуется размораживание МО. Для ухода требуется лишь периодическая гигиеническая уборка: МО рекомендуется мыть с профилактической целью не реже одного раза в пять-шесть месяцев, мыть ХО - не реже одного раза в месяц. Проводите уборку и мытье холодильного прибора в соответствии с рекомендациями п. 5.2.

Уборку МО желательно приурочить ко времени, когда в холодильном приборе мало продуктов и со-
местить ее с общей уборкой холодильного прибора.

ВНИМАНИЕ! Не используйте для ускорения процесса оттаивания предметы, которые могут
поцарапать стенки холодильного прибора или нарушить герметичность его отделений.

7.4 Холодильный прибор с ручной системой оттаивания следует отключить для оттаивания (размо-
раживания) при образовании на полках или стенках МО, стенках НТО, ОСП плотного снегового покрова
толщиной более 5 мм (определяется визуально), или для проведения уборки и мытья.

МО рекомендуется оттаивать с профилактической целью не реже одного раза в пять-шесть месяцев,
мыть ХО - не реже одного раза в месяц.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для удаления снегового покрова острые металли-
ческие предметы!

Оттаивание МО, НТО, ОСП желательно осуществлять во время, когда в холодильном приборе
мало продуктов и проводится общая уборка прибора.

Оттаивание производится в следующем порядке:

- отключите холодильный прибор от электросети;
- удалите из МО корзины 6, 7 и посуду 14 (рисунки Б.1), продукты с полки МО, заверните их в
несколько слоев бумаги и положите в прохладное место, т.к. повышение температуры замороженных
продуктов может сократить срок их хранения;

И **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для извлечения корзины 6 и 7 их необходимо выдвинуть до упора и, приподняв перед-
нюю часть, извлечь из шкафа. Для предотвращения падения корзины на них предусмотрены до-
полнительные фиксаторы.

- в холодильниках с НТО, ОСП талая вода будет стекать в поддон 15 (рисунки Б.1);

- оставьте дверь МО открытой, шторку 5 (рисунки Б.1) откиньте в горизонтальное положение.

Время оттаивания можно сократить, поставив в МО посуду с горячей водой (60-70°C). Сосуд
следует устанавливать аккуратно, чтобы не повредить испаритель.

7.5 После завершения процесса оттаивания удалите поддон 15 (рисунки Б.1), вылейте воду, вымойте
его и установите в ХО. Воду из МО, НТО, ОСП удалите с помощью губки или мягкой салфетки и произ-
ведите уборку холодильного прибора в соответствии с пунктом 5.2.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1 Холодильный прибор храните в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной
вентиляцией, при относительной влажности не выше 70 %.

8.2 Транспортируйте прибор в упаковке, в соответствии с манипуляционными знаками на ней,
любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить возможные удары
и перемещения его внутри транспортных средств.

8.3 При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильный прибор ударным
нагрузкам.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Холодильные приборы обеспечиваются гарантийным и техническим обслуживанием.

9.2 При обнаружении неисправностей, которые не удается устранить в соответствии с
рекомендациями, изложенными в разделе 10 настоящего руководства по эксплуатации, необходимо
обратиться в торговое предприятие, продавшее изделие, или в мастерскую по ремонту холодильных
приборов.

ВНИМАНИЕ! При одновременном выполнении работ по гарантийному ремонту и техническому
обслуживанию изымается только один талон

9.4 **ВНИМАНИЕ!** Ложный вызов оплачивается потребителем. Если причиной вызова механика яв-
ляется невыполнение потребителем руководства по эксплуатации, нарушение условий установки или
несоответствующие условия эксплуатации (см. пункт 1.2), вызов и выполненные работы подлежат опла-
те согласно прейскуранту службы сервиса.

4. КАУПИСИЗДІК ТАЛАПТАРЫ

4.1 Тоңазытқышты пайдалану барысында электрлік жабдықтарды пайдалану барысына
арналған жалпы қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.

4.2 Сіздің жабдығыңыз электрлік тоқ соққысына шалдығудан қорғаудың
1-санаты бойынша дайындалған. Егер оның тоқымының ашаы Сіздің
розеткаңызға келмейтін болса, жайсыздандырушы байланысы бар розетка-
ны орнату үшін білікті электрлік кемеңге жүгініңіз (тұтынушының есебіне
айырбасталады). Газ, жылу, сантехника немесе канализация жабдығынан
жеке сым арқылы жерге қосуға **ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ**.



4.3 Тоңазытқыш жабдықты қосу алдында розетканың жарамды
екендігін, ашасының, сонымен қатар қуаттандырушы тоқымның оқшаулаушытарының
зақымданбағандығын тексеріңіз.

4.4 Қуаттандырушы тоқымның және оның ашадағы байланыстарының бұзылуына
жол бермеңіз. Тоқым зақымданған болса оны алмастыру арнайы, өндірушіден алынған
қызметпен немесе сервистік қызметте орындалуы керек.

Қауіпсіздіктің алдын алу үшін тоқымды айырбастауды сервистік қызметтің тек білікті
маманы ғана жүзеге асыруы керек (арнайы шеберхананың).

Электрлік жабдықтың оқшаулаушытарының нашарлауын аңғарған болсаңыз (металл
бөлшектерге жанасқанда тоқ соғып, ұшқын пайда болса) **жедел арада тоңазытқыш
жабдықты сөндіріңіз**, электр желісінен ажыратқан соң ақауды анықтауға және жоюға
сервистік қызмет көрсететін ұйымның механигін шақырыңыз.

4.5 Орнатылатын тегістікке (тоңазытқыш жабдықтың үстіне) пластмассаның жаңыл
кетуі мүмкін электрлік қыздырғыш құралдарды **қоймаңыз**. Тоңазытқыштың құрылғының
сыртқы келбетін қандай да бір механикалық зақымдаушылыққа жол қоюға, тоңазытқыш
үстің зат кесетін тақтайша ретінде пайдалануға, оның үстінде ылғал заттар мен ыстық
бұйымдарды, бояулар мен өзге де химикалық заттарды қалдыруға **ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ!**
Тоңазытқыш жабдықтың артында орналасқан тоқ өткізетін жерлерге судың тиюіне жол
бермеңіз.

4.6 Кемінде жылына бір рет жұмсақ шүберектің, жұмсақ қылшақтың немесе
шансорғыштың көмегімен тоңазытқыш жабдықтың артында орналасқан құрылымдарды
тазартыңыз, алдымен жабдықты электр көзінен ажыратыңыз.

4.7 Назар аударыңыз! Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында:

- тоңазытқыш жабдықты тоқ ауытқуларынан қорғаушысы жоқ, дұрыс жұмыс
істемейтін электр көзіне қоспаңыз;
- тоңазытқыш жабдықты қосу үшін өткізгіштерді, қосымша розеткаларды және
ұзартықтарды пайдаланбаңыз;
- тиісті рұқсаты (лицензиясы) жоқ тұлғалардың көмегімен электрлік өткізгіш сымдардың
айырбасталуын орындамаңыз;
- жарылғыш заттарды, әсіресе аэрозольді ыдыстарды құрылғыдағы тұтанғыш
толтырғышпен сақтамаңыз.

4.8 Тоңазытқыштың жарамдылық мерзімі(сервистік кітапша, кепілдік міндеттемелерді
қараңыз) біткен соң, тоңазытқышты әрі қарай пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды
жасайтын сервистік қызмет маманын шақыру қажет және электр сымдарының
элементтерін міндетті түрде ауыстыру керек. Әйтпесе өзіңіз бен айналаңыздағы адамдарға
қауіп төндіруіңіз мүмкін.

4.9 Тоңазытқышта **R 600a** тоңазытқыш агенті қолданылған – табиғи газ – қоршаған
ортаға зиянды әсері жоқ, бірақ тез тұтанады, сондықтан қосымша сақтық шараларын
орындау керек:

Назар аударыңыз! Тоңазытқыш жабдықтың артындағы желдеткіш саңылауларды
жаппаңыз.

Назар аударыңыз! Еріту үрдісін тездету үшін механикалық жабдықтарды немесе басқа да
қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз, егер өндіруші ұсынбаған болса.

Назар аударыңыз! Салқындатушы контурды зақымдамаңыз.

Назар аударыңыз! Өнімдер сақтауға арналған бөліктердің ішінде электрлік жабдықты
пайдаланбаңыз, егер олар өндіруші ұсынған типтерден өзгеше болса.

Назар аударыңыз! Тоңазытқыш жүйені герметиксіздендіру барысында ол тұрған жерді
жақсылап желдетіңіз және ашық отты пайдаланбаңыз.

4.10 Назар аударыңыз! Бұл жабдық физикалық, жүйкелік немесе психикалық кемшілігі
бар адамдардың (соның ішінде балалар да бар) қолданысына, сонымен қатар пайда-
лану бойыншы білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз тұлғалардың қолданысына арналмаған,

КӨРСЕТКІШТЕР	DF 156	DF 159	DF 161	DF 165	DF 168	DF 160NF
Мұздатқыштар						
Басқару түрі (термостат)	механикалық					
мұздатқыш бөлімінде (МБ) ***						
Мұздатқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³	100	115	139	210	256	105
Мұздатқыштың пайдалы бөлімі, дм³	80	94	111	180	221	75
Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²	0,419	0,541	0,540	0,839	1,157	0,455
МБ температура, °С, артық емес	-18					
Мұздату қуаттылығы, келі/тәул	7,0	8,0	10,0	12,0	16,0	3,5
Шығаратын мұз мөлшері, келі/тәул	1,44					
Желіден электр қуатын ажыратқанда мұздатқышта минус 9°С дейін температурауының арту уақыты, сағ.	10	10	8	8	7	10
Жібіту жүйесі	қолмен еріту					
энергия тиімділігі						
Қоршаған орта ауасының температурасы 25°С болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ	0,503	0,528	0,558	0,679	0,751	0,521
Энергетикалық тиімділік санаты	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
өлшемдері мен, салмағы						
Пішіндік өлшемдері, мм, артық емес: биіктігі (Б.6-сурет) А: ені /терендігі S: ені /терендігі	843 574/625 —	898 — 577/662	1040 574/625 577/662	1440 574/625 577/662	1702 577/662 577/662	898 — 577/662
Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі А: ені /терендігі S: ені /терендігі	847 587/1162 —	902 — 624/1165	1044 587/1162 624/1165	1444 587/1162 624/1165	1706 624/1165 624/1165	902 — 624/1165
Салмағы (нетто), кг, артық емес: А орындаудағы мұздатқыштар S орындаудағы мұздатқыштар	33,5 —	35,5 —	38,5 40,0	47,5 49,5	56,0 59,0	— 35,0

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по устранению неисправностей отключите холодильникный прибор от электросети!

ВНИМАНИЕ! Работы по замене светодиодного модуля в плафоне освещения выполняются только сотрудниками сервисных центров (список сервисных центров - в сервисной книжке).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, ее внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Включенный в электросеть холодильникный прибор не работает, освещение не горит	Отсутствие напряжения в электросети Нет контакта вилки с розеткой	Проверьте наличие напряжения электрической сети в розетке Обеспечьте контакт вилки с розеткой
Повышенный шум	Неправильно установлен холодильникный прибор Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом холодильного прибора или между собой	Установите холодильникный прибор в соответствии с требованиями настоящего руководства (см.пункт 5.5). Устраните касание трубопроводов с корпусом холодильного прибора или между собой, не допуская повреждений
Наличие характерного для отопления хлопающего звука при открывании двери, тугое открывание двери Уплотнитель двери плохо прилегает к корпусу	Прилипание уплотнителя к плоскости прилегания двери со стороны ее навески Загрязнение уплотнителя или шкафа	Промойте уплотнитель двери и плоскость шкафа, к которой прилегает дверь, теплой мыльной водой, насухо вытрите мягкой тканью
Чрезмерное образование льда на задней стенке ХО	Уплотнитель двери плохо прилегает к корпусу	см. выше
	Частое открывание двери или дверь долго открыта во время работы компрессора	Не открывайте часто двери, не держите их подолгу открытыми
	Высокая температура окружающей среды (см.п.1.2) или слишком низкая температура в ХО	Установите ручку датчика-реле в меньшее положение или до щелчка датчика-реле температуры
	Размещение горячей пищи, касание продуктами задней стенки ХО	Разместите продукты в соответствии с требованиями пункта 6.7
Наличие воды в нижней части ХО	Засорение водоотвода	Промойте водоотвод теплой водой (см. пункт 7.2)
	Холодильный прибор установлен с наклоном вперед	Установите холодильникный прибор в соответствии с требованиями (см. пункт 5.5).

! Тоңазытқыш жабдықтың құрылысы оны көптеген жылдар бойы оңай, еш қиындықсыз пайдалануға мүмкіндік береді, дегенмен біз Сізге осы нұсқаулықпен танысуға шамалы уақыт жұмсауыңызды өтінеміз. Жабдықтың сенімді және пайдалы жұмысы оны дұрыс пайдалануға, қауіпсіздік талаптарының сақталуына және осы нұсқаулықта мазмұндалып отырған ережелердің орындалуына тәуелді.

• Тоңазытқыш жабдықтың құрылымы үнемі жетілдіріліп отырады, сондықтан осы нұсқаулықта қарастырылмаған кейбір өзгешеліктердің болуы мүмкін.

! Тоңазытқышты пайдалану барысында электрлік жабдықтарды пайдалану ба-рысына арналған жалпы қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.

• Осы ұсынылып отырған қолдану бойынша нұсқаулықтың мазмұндалған ұсыныстарға сай анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жою мүмкін болмаған жағдайда бұйымды сатқан сауда орнына немесе тоңазытқыш жабдықтарды жөндейтін шеберханаға жүгіну керек.

1. ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

1.1 Тұрмыстық электр тоңазытқыш азық-түлікті қатыруға, қатырылған өнімді сақтауға, мұздатқыш бөлімінде (МБ) тағамдық мұз дайындауға және салқындатылған өнімді тоңазытқыш бөлімінде (ТБ) сақтауға арналған. Тұрмыстық электр тоңазытқыштары төмен температуралы бөлімінде (ТТБ) мұздатылған азық-түлікті сақтауға, ас мұзын дайындауға, тоңазытқыш камерасында (ТК) салқындатылған азық-түлікті сақтауға арналған. Тоңазытқыш приборлар кіріктірмелі, сол себепті оларды шкафа орналастыруға, қабырғада арнайы орынға не соған ұқсас жерге қоюға болады.

1.2 Тоңазытқышта R600a хладагенті пайдаланылады.

1.3 Тоңазытқыштың, аспаптары тұрмыстық шарттарда пайдаланылады. Тоңазытқыш прибор 50 Гц кернеуі 220-230 В ауыспалы тогы бар электр желісімен жұмыс істейді және салыстырмалы ылғалдылығы 70 % артық емес, тоңазытқыш құралдың қалақшасында көрсетілген климаттық класқа сәйкес ауа температурасы бар ас үйде орнатуға арналған. Қалақша прибордың ішкі бүйір қабырғасының төменінде орналасқан. N климаттық класс үшін ауа температурасы плюс 16-дан, плюс 32 °C дейінгі, ST классы үшін плюс 16-дан плюс 38 °C дейінгі температураны құрайды.

! Тоңазытқышты жатын бөлмесінде қолдану ұсынылмайды. Тоңазытқыштың жұмысы функционалдық шу мен дыбыстармен бірге жүретін ескеру керек.

1.4 Құрылғының салқындату камерасының ішкі бүйір қабырғасының төменгі жағындағы кестеде көрсетілген тоңазытқыш қондырғылары толық атауы. Екінші сан толық атыдағы үш цифрдың тобында тоңазытқыш құрылғысының (мысалы, DF 165 WAP, CX 368 010, NR 403 W).

NF орындаудағы модельдер Тоңазытқыш «frost-free» жүйесі - азық-түлікті салқындатудың қазіргі заманғы және ең сапалы тәсілі. Бұл технология мұздатқыш камераның ішінде салқын құрғақ ауаның мәжбүрлі түрде айналуына негізделген, бұл азық-түлікті қасиеттерін барынша сақтап қатырудың жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. Ауа айналымы тағамның қатып қалуына, бетінде қырау тұруына кедергі жасайды.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сәйкес ТБ ішіндегі тоңазытқыш туралы толық мәліметті табақшаны алып тастамаңыз. Бұл ақпарат тоңазытқыштың қызмет көрсету мерзімі және оны жөндеу кезінде маңызды.

КӨРСЕТКІШТЕР	NR 402	NR 403	NR 404	NR 506	NR 507	NR 508
тоңазытқыштары төмен температуралы бөлімінде (ТТБ)						
Жалпы ақпарат						
Тоңазытқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³	60	111	150	60	111	150
Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, дм³	55	104	143	59	110	149
Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²	0,32	0,35	0,477	0,32	0,43	0,57
тоңазытқыш бөлімінде (ТБ)						
ТБ жалпы (брутто) көлемі, дм³	49	100	139	60	111	150
ТБ пайдалы көлемі, дм³	44	93	132	59	110	149
Жарықтандыру	—	LED*	—	—	LED	
Жібіту жүйесі	қолмен еріту			автоматты (тамшылатып)		
төмен температуралы бөлімінде (ТТБ)						
ТТБ жалпы (брутто) көлемі, дм³	11	—	—	—	—	—
ТТБ пайдалы көлемі, дм³	11	—	—	—	—	—
ТТБ температура, °C, артық емес	0 / -6	—	—	—	—	—
Жібіту жүйесі	қолмен еріту	—	—	—	—	—
төмен температуралы бөлімінде (ТТБ) *						
ТТБ жалпы (брутто) көлемі, дм³	—	11	11	—	—	—
ТТБ пайдалы көлемі, дм³	—	11	11	—	—	—
ТТБ температура, °C, артық емес	—	- 6		—	—	—
Шығаратын мұз мөлшері, келі/гәуп	—	1,44		—	—	—
Жібіту жүйесі	—	қолмен еріту		—	—	—
энергия тиімділігі						
Қоршаған орта ауасының температурасы 25°C болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ	0,301	0,327	0,365	0,301	0,321	0,335
Энергетикалық тиімділік санаты	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
өлшемдері мен, салмағы						
Пішіндік өлшемдері (Б.6-сурет), мм, артық емес: биіктігі биіктігі (ішкілен сырттың) ені / тереңдігі	537 527 501/480	852 842 501/532	1070 1060 501/532	537 527 501/495	852 842 501/532	1070 1060 501/532
Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі ені тереңдігі	541 516 910	856 516 1010	1074 516 1010	541 516 925	856 516 1010	1074 516 1010
Салмағы (нетто), келі, артық емес	19,0	27,0	31,5	20,0	28,0	32,0

* - тоңазытқыштарда А нұсқасында жоқ (1.4-тармақ)

КӨРСЕТКІШТЕР	NRT 141	NRT 143	NRT 144	NRT 145	NR 247
	МБ жоғарғы жері бірге тоңазытқыш–мұздатқыштар				тоңазытқыш–мұздатқыштар МБ
	Жалпы ақпарат				
Тоңазытқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³	261	190	330	278	184
Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, дм³	260	189	329	277	178
Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²	1,113	0,784	1,113	1,113	0.627
тоңазытқыш бөлімінде (ТБ)					
ТБ жалпы (брутто) көлемі, дм³	210	139	262	210	167
ТБ пайдалы көлемі, дм³	209	138	261	209	161
Жарықтандыру	LED				
Жібіту жүйесі	автоматты (тамшылатып)				
мұздатқыш бөлімінде (МБ) ❄️❄️❄️					
МБ жалпы (брутто) көлемі, дм³	51	51	68	68	17
МБ пайдалы көлемі, дм³	51	51	68	68	17
МБ температура, °С, артық емес	-18				
Мұздату қуаттылығы, келі/тәул	2,5	2,5	3,0	3,0	2,0
Шығаратын мұз мөлшері, келі/тәул	1,44				
Желіден электр қуатын ажыратқанда мұздатқышта минус 9°С дейін температураның арту уақыты, сағ.	16	16	16	16	10
Жібіту жүйесі	қолмен еріту				
энергия тиімділігі					
Қоршаған орта ауасының температурасы 25°С болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ	0,725	0,641	0,829	0,767	0.581
Энергетикалық тиімділік санаты	A+	A+	A+	A+	A+
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
өлшемдері мен, салмағы					
Пішіндік өлшемдері (Б.6-сурет), мм, артық емес: биіктігі биіктігі (ілгекпен сырттың) ені / төреңдігі	1498 1484 574 / 625	1235 1221 574 / 625	1772 1758 574 / 625	1553 1539 574 / 625	1108 1097 574 / 625
Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі биіктігі ені / төреңдігі	1502 587/1162	1239 587/1162	1776 587/1162	1557 587/1162	1112 587/1162
Салмағы (нетто), келі, артық емес	48,0	43,0	54,0	49,5	39,0

1.5 Тоңазытқыш құрылғылардың сәтими модель параметрлер атақтары болды:

модель-дері	промо-модельдер	модель-дері	промо-модельдер
NRB 121	CX 321, ERB 421, FRB 521	NRT 145	CX 345, FRT 545, ERT 245
NRB 122	CX 322, ERB 422, FRB 522	NR 247	CX 347, ERF 178, FRF 547
NRB 124	CX 324, ERB 424, FRB 524	NR 402	CX 302, ERF 55, FRF 502
NRB 131	CX 331, ERB 431, FRB 531	NR 403	CX 303, ERF 104, FRF 503
NRB 132	CX 332, ERB 432, FRB 532	NR 404	CX 304, ERF 132, FRF 504
NRB 134	CX 334, ERB 434, FRB 534	NR 506	CX 306, ER 60, FRF 506
NRB 151	CX 351, ERB 451, FRB 551, NRG 151	NR 507	CX 307, ER 110, FRF 507
NRB 152	CX 352, ERB 452, FRB 552, NRG 152	NR 508	CX 308, ER 149, FRF 508
NRB 154	CX 354, ERB 454, FRB 554, NRG 154	DF 156	CX 356, EF 856, FR 756
NRB 161NF	CX 361NF, ERB 461NF, FRB 561NF, NRG 161NF	DF 159	CX 359, EF 859, FR 759
NRB 162NF	CX 362NF, ERB 462NF, FRB 562NF, NRG 162NF	DF 161	CX 361, EF 861, FR 761
NRB 164NF	CX 364NF, ERB 464NF, FRB 564NF, NRG 164NF	DF 165	CX 365, EF 865, FR 765
NRT 141	CX 341, FRT 541, ERT 241	DF 168	CX 368, EF 868, FR 768
NRT 143	CX 343, FRT 543, ERT 243	DF 160NF	CX 360NF, EF 860NF, FR 760NF
NRT 144	CX 344, FRT 544, ERT 244		

Техникалық мәліметтер мен кешендеуші бұйымдар модельдері және промо-модельдер бірдей.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

2.1 техникалық мәліметтер кестелерде көрсетілген Күмістің құрамы - А қосымшасы бойынша.

2.2 Жылу энергетикалық параметрлері (ТБ, МБ, ТТБ температуралары, электр қуатының тәуліктік шығыны) зертханалық шарттарда, стандартты әдіс бойынша қоршаған орта ауасының температурасы мен ылғалдылығы, т. б. көрсеткіштері ұсынылған шамада болғанда анықталады.

3. ЖЕТКІЗІЛЕТІН КЕШЕН

3.1 Жеткізілетін кешенте қапталған тоңазытқыш жабдық Б қосымшасы көрсетілген кешендеуші құрамдас жабдықтар, қолдану бойынша нұсқаулық, сервистік кітапша кіреді.

