



PERO WS03

Wireless speaker

Fully charge the device before using.

Accessories List:

- Wireless speaker
- 1 Type-C charging cable
- 1 User Manual

Specification:

Wireless version	5.3
Output power	6W
Charge voltage	DC5V
Transmission range	10 meters
Work time	About 4h
Battery capacity	800 mAh
Frequency response	20Hz-20KHz
Impedance	4Ω
Audio input	Bluetooth, TF card, USB, Radio

Product characteristics

1. TF card, USB , support MP3 and other audio source formats.
2. Type-C charging interface.

2

Operational Instructions

1. On / Off

Press the button  to turn the wireless speaker on or off.

2. Wireless Bluetooth connection

a. Search by cell phone or other device after entering Bluetooth mode conduct "PERO WS03" pairing connection,after the pairing is successful, enter Wireless playback mode.

b. After successful device pairing, the speaker and device will automatically connect the next time they enter Bluetooth mode.

3. TF cards, USB disks

Insert TF card into TF card slot to automatically switch to cardreading mode.

Inserting a USB socket automatically switches to card reading mode.

4. Charging

To charge the speaker, connect the Type-C cable to a charger with up to 5V power. The red indicator light will illuminate.

3

Frequently Asked Problem Solutions

1. The device is often automatically turned off after a long period of playing. The battery may not have enough power, please charge and try again.

2. Bluetooth music appears Disconnect.

Whether it is beyond the effective connection distance of the speaker, or if there is an obstacle between the speaker and the wireless device.

3. Matching failed

a)Check that the speaker is in search or reboot.

b)There are too many Wireless devices around, making it difficult to search and turning off other Wireless devices.

4



Note

1. Avoid exposure to liquid and high humidity environments.
2. To avoid damage, avoid dropping, crushing, or tipping over.
3. Avoid contact with strong magnets.
4. Do not attempt to disassemble the unit yourself.
5. For health reasons, avoid listening to audio at high volume for long periods of time.
6. Do not perform other operations while searching bluetooth in case of a procedure error.
7. If the speaker has not been used for a long time, charge it first.
8. Keep the speaker away from credit cards and magnetic media. Data on these devices may be lost due to demagnetization.

5

Важные замечания:

- Беспроводная колонка
- 1 Кабель Type-C для зарядки
- 1 Руководство пользователя

Спецификация:

Версия Bluetooth	5.2
Выходная мощность	5 Вт
Напряжение питания	DC5V
Рабочее расстояние	до 10 метров
Время работы	около 8 часов
Емкость аккумулятора	600 mAh
Частотный диапазон	200 Гц - 16 КГц
Выходной	40
Аудиоформат	Bluetooth, TF карта, USB, Radio

Характеристики:

1. TF карты, USB, поддержка Mp3 и другие форматы аудио источников.
2. Рабочее напряжение Type-C.

6

Вспомогательная информация:**1. Включение / выключение**

Нажмите кнопку  , чтобы включить или выключить беспроводной динамик.

2. Беспроводное соединение Bluetooth

а. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве, например, смартфон, и выберите из списка предложенных устройств «P20 Pro 5G». Кабельные колонки, которые могут подключаться к беспроводной колонке, не поддерживают устройства с обычными кабелями беспроводной колонки, беспроводными наушниками или не беспроводными колонками. При необходимости выберите другие устройства Bluetooth, поддерживаемые колонкой.

б. После успешного соединения беспроводной колонки с устройством автоматически соединится в следующий раз, когда войдет в режим Bluetooth.

3. Интерфейс для карты памяти

Вставьте карту памяти в слот для TF карты, чтобы автоматически переключиться в режим чтения карт.

4. Зарядка

Для зарядки беспроводной колонки подключите кабель Type-C к зарядному устройству с напряжением 5В. Вспомогательный индикатор уведомляет о том, что колонка заряжается.

7

Часто задаваемые вопросы и решение проблем

1. Устройство часто автоматически выключается после длительного использования.

См. Включение, зарядка беспроводной колонки. Попробуйте, зарядите и попробуйте снова.

2. Музыка не воспроизводится на беспроводной колонке.

См. Отключение устройства. Проверьте, подключен ли беспроводной динамик к поддерживаемому устройству на расстоянии эффективного расстояния 10 метров, или есть ли между ними есть препятствия.

3. Не удалось установить связь.

а. Проверьте, подключен ли динамик в режим поиска или переключите его.

б. Вспомогательный индикатор беспроводного устройства, который указывает поиск и соединение других беспроводных устройств.

8

**Примечание**

1. Кабельные колонки работают в режиме с высокой мощностью.
2. Не выполняйте повреждение кабельных колонки, повреждение или опрессовка.
3. Кабельные колонки с сильными магнитами.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.
5. По состоянию здоровья кабельные колонки длительного использования вредны на высокой громкости.
6. Не выполняйте другие операции во время поиска Bluetooth в случае сбоя процедуры.
7. Если колонка не использовалась в течение длительного времени, снимите зарядку ей.
8. Держите колонку подальше от кредитных карт и магнитных носителей. Данные на этих устройствах могут быть потеряны в результате размагничивания.

9