

Rage

Operation manual

Инструкция


Модели
Моделі
Мадэлі
шаштэрдэмшын үшүсүшшөрөр
Моделдері



www.defender-global.com

6. PLAY/PAUSE, BLUETOOTH/MP3 MODE

Воспроизведение/пауза режим Bluetooth/MP3



- Rotation - Volume +/-**
Вращение - Громкость +/-
- MP3 playback modes**
Режимы воспроизведения Mp3
- All tracks in a sequence in a circle**
Все треки подряд по кругу
 - Current track in a circle**
Текущий трек по кругу
 - Random playback**
В случайном порядке


NOTES: CH button modes
ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы работы кнопки CH

CH 05 auto searching
автоматическая настройка

CH 05 manual searching
ручная настройка

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы работы кнопки CH

1. Functions / Функции



- 1. Microphone in**
Разъем микрофона
- 2. AUX / Линейный вход**
- 3. TF card slot / Кarta microSD**
- 4. USB drive / Флешка USB**
- 5. On/Off / Вкл/Выкл**
- 6. Charging microUSB 5V**
Разъем для зарядки microUSB 5V
- 7. Charging indicator**
Индикатор зарядки
- 8. Change mode: Bluetooth→USB→microSD (TF)→FM→Line (AUX)**
Смена режима: Bluetooth→USB→microSD (TF)→FM→Line (AUX)
- 9. Click - light control/**
- Long press - turn on/off the light /**
Нажатие - управление подсветкой/
Нажатие-удержание - вкл/выкл подсветки
- 10. Equalizer modes / Режимы эквалайзера**

2. Remote control / Пульт дистанционного управления



- 1. Change mode:**
Bluetooth→USB→microSD (TF)→FM→Line (AUX)
- 2. Click - light control/**
- Long press - turn on/off the light**
- 3. Click - repeat Mp3/**
- Long press - Bluetooth disconnection**
- 4. Volume + / Volume -**
- 5. Previous track/Previous FM station**
- 6. Play/Pause/FM searching**
- 7. Volume - / Volume +**

8. Decrease the FM frequency / Уменьшить частоту FM

9. Select FM station/Enter the number of the Mp3 track (0-999)

10. Select equalizer mode (Mp3) / Выбор режима эквалайзера (Mp3)


11. Next track/Next FM station / Следующий трек/Следующая станция FM

12. Increase the FM frequency / Увеличить частоту FM

7. FM radio / FM радио


AUTOSEARCHING FM STATIONS

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИИ FM



MANUAL SETTING FM FREQUENCY

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ FM



NOTES: CH button modes
ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы работы кнопки CH

CH 05 auto searching
автоматическая настройка


CH 05 manual searching
ручная настройка

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы работы кнопки CH

4. Bluetooth connection, using a microphone

Соединение по Bluetooth, использование микрофона


Microphone is not included, buy separately
Микрофон в комплект не входит, приобретается отдельно



NOTES: In the case you are asked to enter a password,
simply enter '0000'

ПРИМЕЧАНИЕ: если вас попросят ввести пароль, введите '0000'

5. AUX PLAYBACK / Прослушивание через линейный вход



В случаи наличия
на механические повреждения
гарантия неce не распространяется
на стоката.

Да не ce разглюбята. Настоящето
изделие не съдържа части, подлежащи
на самостоятелен ремонт.

Не е предназначено за деца под 3
години. Може да съдържа дребни части.
Да не се използува при температура под
или над препоръчените (вкл.

инструкции за потребителя), при
възникване на кондирене на влагата,
а също така в агресивната среда.

Да не се използува при видими повреди
на изделието. Не се използува,
ако устройството е неизправно.

Да не се използува изделието в
промышленни, медицински или
производствени цели.

При получаване на стоката се убедете
в нейната целост и отствие вътре
свободно движещите се предмети.

**Рециклиране на батерии,
и електронно оборудване**

Този знак на стоката или на опаковката
означава, че стоката не може да бъде
рециклирана заедно с битови отпадъци.

Тя следва да бъде доставена в
компанията за събиране и рециклиране
на батерии, електрическо и електронно
оборудване.

Технически характеристики

Изходяща мощност (RMS): 50 Вт

Размер на високоговорителя: на
сателитите 2x15,7 x 25,4

Диапазон на честотите: 45-22000 Hz

Съотношение сигнал/шум: 85 dB

Интерфейс: 3,5 mm мини-жак

Интерфейс безжелтна връзка:
Bluetooth 5.0

Дисплей: LED

Осветяване: LED

Зареждане: през USB, 5V, Li-Ion батерия

Зареждане от USB: да

Капацитет на акумулатора: 4000 mAh

Вграден FM радиоприемник: да

Поддръжка на USB устройства: да

Материал на корпуса: глястасма

Цвят: черен

Мерки за безопасност:

Използвайте продукта само
по предназначение.

В случаи, ако превозят на стоката
се осъществява при отрицателна
температура, пред началото на

експлоатацията стоката следва
да се затопли толко помещение

(+16-25 °C) в продължение на 3 часа.

Изключвате устройството всеки път,
когото не се плаща неговото

използване през продължен период от време.

Не подлагайте изделието на вибрации
и механически натоварвания, което

може да доведе към механически
повреди на стоката.

BG

ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА

Инструкция

При получаване на стоката се убедете в
нейната целост и отствие вътре
свободно движещите се предмети.

Рециклиране на батерии, и електронно оборудване

Този знак на стоката или на опаковката
означава, че стоката не може да бъде
рециклирана заедно с битови отпадъци.
Тя следва да бъде доставена в
компанията за събиране и рециклиране
на батерии, електрическо и електронно
оборудване.

Комплектация:

Акустична система

Дистанционно

MicroUSB кабел за зареждане

Интерфейс: 3.5 mm жак

Инструкция

Гаранционен талон

Дата на производство:

вик на
опаковката Го въпросите на
обслужване и замяна на неизправно
изделие се обръщайте към

фирмата-продавач или в оторизирания
сервизен център Defender.

http://eng.defender-global.com/places/buy_list/service
Направено в Китай.

Безопасност
Пoužívajte výrobek pouze k stanovenému
účelu použití.

Pokud se připravá zboží před použitím nechte zboží ohřát
teplotě 15-25 °C pro dobu 3 hodin.

Výrobek vymožete po dobu 3 let do této výrobku

neplatí smlouva o mimořádném poškození výrobku.

Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádoucí sítové napájení.

Není výrobek pro děti do 3 let, protože výrobek

může obsahovat malé součásti.

Nepoužívajte výrobek, když neplní všechny
technické požadavky.

Když produkt přebráte, zkонтrolujte, zda je

celistvý a zda uvnitř nejsou volné pohybující

objekty.

Sestavení: • Reproduktory/systém • Bezdrátové
dálkové ovládání • Kabel pro napájení Micro-USB

• Kabel 3,5 mm žak - 3,5 mm žak • Nařadov na pozici

• Zdroj napájení

Datum výroby: viz obal

Pro údržbu a výměnu vadného výrobku
obráťte se na společnost prodlejce, když neplňe
autorizované servisní středisko Defender.

http://eng.defender-global.com/places/buy_list/service

Vyrobeno v Číně.

