

Manufacturer: Hefei Hualing Co., Ltd
176 # Jinxiu Road, Economy and Technological
Development Area, Hefei, Anhui 230601 China

Производитель: Хефей Хуалинь Ко., ЛТД
176 Цзинсу роад, Зона экономического и технологического
развития, Хефей, Анхуй, 230601 Китай

Импортер в РФ: ОАО «КЗХ «Бирюса»
660123, Красноярский край, г.Красноярск,
пр .Красноярский рабочий, д.29
e-mail: info@biryusa.ru



КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНИКИ ТИПА «ЛАРЬ»

www.biryusa.ru
service@biryusa.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БИРЮСА - 115KX
170KX
220KX

**Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за выбор продукции «Бирюса»!**



Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в отдел сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров, указаны во вложении к настоящему руководству по эксплуатации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.biryusa.ru.

**Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем
ознакомиться с настоящим руководством!**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
Снятие упаковки с ларя	
Установка ларя	
Уборка ларя	
Подключение ларя	
Когда укладывать продукты?	
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	4
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	5
УТИЛИЗАЦИЯ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
АДРЕСА МАСТЕРСКИХ	7
ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА	11

Конструкция ларя постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Морозильники типа «ларь» (далее по тексту ларь) предназначены для хранения, демонстрации и продажи непосредственно из ларей упакованных пищевых продуктов на предприятиях торговли, общественного питания, в продовольственных магазинах, киосках, крытых рынках.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снятие упаковки с ларя	• Снимите упаковку, аккуратно, не допуская ударов. • Наружная металлическая поверхность ларя может быть защищена полиэтиленовой пленкой, которую при необходимости можно снять, предварительно аккуратно сделав на ней надрезы.
ВНИМАНИЕ!	• Не рекомендуется наклонять ларь более чем на 30 градусов от вертикальной плоскости. Если Вам все же пришлось наклонить ларь, то после возвращения в вертикальное положение, перед включением, необходимо выждать не менее 30 минут. Включение сразу может привести к выходу из строя холодильного агрегата! • Не подключайте ларь к сети сразу после транспортировки во избежание сбоев в работе системы охлаждения. Подключение ларя к сети возможно не ранее, чем через 2 часа после транспортировки. • Если ларь находился на морозе, то перед включением его необходимо выдержать с открытой крышкой при комнатной температуре не менее 6 часов! Включение непрогретого оборудования в сеть может привести к заклиниванию компрессора!
Установка ларя	• Место для установки ларя должно быть прочным и ровным, исключающим появление вибрации при работе компрессора. • Установите ларь в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления). • Место расположения ларя должно обеспечивать вокруг оборудования свободную циркуляцию воздуха. Свободное пространство со всех сторон должно быть не менее 10 см.
ВНИМАНИЕ!	• Необходимо устанавливать ларь в сухом вентилируемом помещении с температурой окружающего воздуха: для климатического класса T от плюс 18 °C до плюс 43 °C; для климатического класса ST от плюс 18 °C до плюс 38 °C при относительной влажности не более 80%.
Уборка ларя	• Для удаления пыли, которая могла попасть в ларь во время транспортировки, помойте внутреннюю и наружную поверхности, а также комплектующие мягкой тканью, смоченной в теплом растворе мыльной воды. Промойте чистой водой. Насухо вытрите и проветрите в течение часа.
ВНИМАНИЕ!	• Новый ларь имеет специфический запах, который со временем полностью исчезнет. • Не используйте для мойки ларя абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты и растворители!
Подключение ларя	• Подключать ларь необходимо к сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В (ларь может нормально функционировать при напряжении в сети от 220 В до 240 В). Подключение оборудования к сети, не соответствующей указанным параметрам, может привести к выходу оборудования из строя. Если напряжение в сети не соответствует рекомендуемым параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, предназначенный для работы с бытовыми электроприборами, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее 1600 ВА (приобретается в специализированном магазине). • Ларь выпускается по типу защиты от поражения электрическим током класса "I" (с заземляющим проводом), поэтому оборудование подключайте только к электрической сети, имеющей заземление. Если розетка не подходит к вилке сетевого шнура прибора, то Вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки (1 класс защиты). • Замораживание начнется через 10 минут после включения морозильного ларя в сеть.
Когда укладывать продукты?	• Через 2 часа после подключения оборудования к сети Вы можете разместить продукты.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасности

При эксплуатации ларя соблюдайте правила безопасности:

- Перед подключением оборудования к электрической сети проверьте исправность розетки и отсутствие повреждений шнура питания и вилки!
- При повреждении шнура питания во избежание опасности поражения электрическим током, его необходимо заменить, для этого Вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр или к аналогичному квалифицированному лицу!
- При наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус прибора (пощипывание при касании к металлическим частям), отключите прибор от сети и вызовите мастера для устранения неисправности!
- Не прикасайтесь одновременно к оборудованию и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны)!
- Отключайте оборудование от сети во время уборки его внутри и снаружи, мытья полов под ним, устранения неисправностей!

ВНИМАНИЕ!

- Данное оборудование не предназначено для использования людьми, у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность!
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игры с оборудованием!
- При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя!
- Не загромождайте вентиляционные отверстия ларя!


ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Чтобы ларь исправно работал и прослужил Вам долго, необходимо соблюдать ряд ограничений:

- Эксплуатировать ларь с открытой крышкой!
- Эксплуатировать ларь под воздействием атмосферных осадков, прямых солнечных лучей!
- Эксплуатировать ларь в помещениях, отличающихся повышенной влажностью, а также в помещениях с токопроводящими полами! Ларь – это, в первую очередь, электрический прибор, и использование его при высокой влажности может привести к замыканию или поражению электрическим током!
- Использовать для подключения ларя к электрической сети переходники, двойники, тройники и удлинительные шнуры, так как они могут вызвать возгорание!
- Устанавливать на ларь электронагревательные приборы, от которых может произойти возгорание!
- Ставить на ларь емкости с жидкостями, чтобы избежать попадание жидкости на электросистему!
- Устанавливать ларь в нишу или встраивать в мебель!
- Касаться компрессора ларя во время работы, так как при работе он нагревается до температуры 90 °C!
- Самостоятельно вносить изменения в конструкцию прибора! Это может привести к поломке или неправильной работе! Нарушение электрической схемы прибора может привести к замыканию и, как следствие, к возгоранию!
- Загромождайте вентиляционные отверстия!
- Использовать электрические приборы внутри отделения для хранения продуктов!
- Повреждение контура хладагента!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация морозильника типа «ларь»




*В комплектацию каждого ларя входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- | | |
|--|--|
| Включение ларя | • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. |
| Установка температурного режима | • Температурный режим в ларе устанавливается поворотом ручки на панели управления и поддерживается автоматически.
• В случае недостаточного охлаждения ручку на панели управления следует повернуть в направлении часовой стрелки от положения МИН к МАКС при переохлаждении - в противоположном направлении. |
| Выключение ларя | • Для полного отключения ларя поверните ручку на панели управления в положение ВЫКЛ. |

Лари снабжены внутренним конденсатором. Это значит, что корпус ларя, выполняет функцию теплообменника. В связи с этим, во время работы компрессора, нагревается корпус ларя. Это нормальное явление!

Панель управления



Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью панели управления. Панель управления представлена ручкой термостата и индикатором зеленого цвета. Зеленый индикатор на панели управления означает, что ларь включен в сеть. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата в пределах от +10°C до -24°C в соответствии с режимами:

- «COOLING» (Refrigerator) - режим охлаждения от +10°C до 0°C;
- «FREEZING» (Freezer) - режим заморозки от -12°C до -24°C;
- «SUPER» (Quick Freezing) - режим заморозки при котором в объеме достигается минимальная температура (компрессор работает непрерывно).

Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.

При замораживании продуктов в ларе ручка термостата устанавливается в максимальное положение за 2-3 часа до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере ларя. По прошествии этого времени переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Размораживание и уборка ларя | Во время работы возможно образование снежного покрова (инея) на корпусе внутреннего шкафа, что - не является дефектом.
Для надежной и долговечной работы ларя требуется производить систематическую уборку ларя как внутри, так и снаружи. Рекомендуем уборку ларя совмещать с размораживанием. |
|-------------------------------------|--|

ВНИМАНИЕ! • Перед уборкой и размораживанием отключайте ларь от сети электропитания!

Снежный покров препятствует интенсивному охлаждению продуктов и приводит к увеличению расхода электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! • Чрезмерное обмерзание может привести к деформации шкафа изделия.

При достижении слоя инея 5 - 8 мм необходимо производить размораживание ларя. Для этого:

- Отключите ларь от сети электропитания, уберите все хранящиеся продукты.
- Установите под ларь, в район сливного отверстия емкость для сбора талой воды, на дне внутреннего бака выньте пробку из отверстия стока талой воды.
- Откройте крышку ларя и подождите пока оттает иней. Можно удалить иней деревянным или пластмассовым скребком.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! • Использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания! Ни в коем случае, не используйте фены для сушки волос или другие нагревательные устройства, которыми можно повредить пластмассовые детали ларя.

Помойте ларь теплой мыльной водой, насухо протрите.

Хорошо просушите ларь, оставив крышку/стеклянную шторку открытой для проветривания в течение часа.

Вставьте на место пробку слива.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, её внешнее проявление	Вероятная причина	Метод выявления и устранения неисправности
Включенный в сеть ларь не работает	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Нет контакта вилки с розеткой	Обеспечить контакт
Дребезжание и стук у работающего ларя	Трубопроводы холодильного агрегата касаются корпуса ларя/ витрины или стены	Устранить касание трубопроводов
	Ларь установлена неустойчиво и на неровной поверхности	Установить ларь на ровную поверхность
Запах в ларе	Негерметичная упаковка продуктов, выделяющих запах	Промыть ларь теплым мыльным раствором, протереть и проветрить

- При возникновении других неисправностей обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

В процессе работы ларя могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
 - журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
 - легкие потрескивания при температурных деформациях материалов;
- Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

- При изготовлении теплоизоляции в качестве вспенивающего газа используется циклопентан, который дает усадку. Незначительная неровность на боковых поверхностях и задней стенке корпуса оборудования, вызванная усадкой теплоизоляции, не влияет на работоспособность ларя и не является дефектом.

УТИЛИЗАЦИЯ

- По истечении установленного срока службы предприятие-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию ларя, поэтому рекомендуется не реже одного раза в три года приглашать специалиста сервисного центра для профилактического осмотра или ремонта электропроводки с целью обеспечения его электро- и пожаробезопасности.
- Если эксплуатация Вашего оборудования в дальнейшем невозможна, рекомендуем привести его в негодность следующим образом:
- отсоединить вилку от сети и перерезать провод;
- корпус (крышка) ларя подлежит захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- Компрессор, холодильный агрегат, пускозащитное реле, электропроводка, внутренний бак могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов;
- Оборудование не содержит драгоценных металлов.
- **Выжигание теплоизоляции корпуса (крышки) ларя ввиду образования при горении токсичных веществ.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики \ Обозначение модели	Бирюса 115КХ	Бирюса 170КХ	Бирюса 220КХ
Общий объем, л.	99	142	198
Разморозка	Ручная	Ручная	Ручная
Климатический класс	SN/N/ST/T	ST	T
Энергопотребление, кВт • ч/24ч	0.98	1,3	1,49
Класс энергопотребления	A	A	A
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Мощность заморозки, кг/сутки	4,5	6,5	9,0
Номинальная мощность, Вт	110	130	150
Сила тока, А	0.77	1,2	1,2
Кол-во корзин	1	2	2
Питание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Вес нетто, кг	22	28	33,5
Вес брутто, кг	24	31	37,5
Размеры изделия, мм	545*495*850	632*550*850	816*550*850
Уровень шума, дБ	40	42	42
Цвет	Белый	Белый	Белый
Установленный срок службы, лет.	5	5	5

АДРЕСА МАСТЕРСКИХ

RUS

Регион	Город	Наименование	Адрес	Код	Телефон
Алтайский край	Барнаул	ООО «Китеж»	ул. Власихинская 49а, корп. Ж	3852	31-99-12
Алтайский край	Барнаул	ООО "Таймауг"	ул. Северозападная 54	3852	387-475
Алтайский край	Барнаул	РПД-сервис	ул. Просторная, 137	3852	49-44-79
Алтайский край	Барнаул	ООО «Рембыттехника»	пр-кт. Калинин, 24А/1	3852	3852
Алтайский край	Бийск	ИП Горбатов С. А.	ул. Советская, 22, строение Н-10	3854	55-53-85, 8-923-650-11-50
Алтайский край	Рубцовск	ИП Сушко А.А.	ул. Оросительная, 22/1	38557	4-34-01, 8-906-964-54-54
Алтайский край	Славгород	ИП Кутюренко О.Б.	ул. Урицкого, 94	38658	8-980-46-06-44
Алтайский край	Ключи	ИП Кутюренко О.Б.	ул. Приборная, 12, кв. 2	38578	2-22-18
Амурская обл.	Благовещенск	ООО «Касторсервис»	ул. Заводская, 163	4162	35-33-05, 35-33-06
Амурская обл.	Благовещенск	ООО «Технополис-Сервис»	ул. Чайковского, 7	4162	36-02-60, 36-03-08
Амурская обл.	Зерншево	ИП Токарев Юрий Анатольевич	ул. Ковалева, 10	41642	2-30-24, 8-914-380-30-92
Архангельская обл.	Архангельск	ООО "Двина-Сервис Центр"	ул. Садовая, 21	8182	20-23-30
Архангельская обл.	Котлас	ИП Васильев С.В.	ул. Карла Маркса, 25	8184	8-911-675-19-12, 8-952-306-60-07
Архангельская обл.	Северодвинск	ООО «ТТЦ «Бирюса»	ул. Ломоносова, 4	8512	58-43-77, 58-03-18
Астраханская обл.	Астрахань	ООО «СК»Эпиком	ул. Савушкина, 51а	8512	54-11-01
Астраханская обл.	Астрахань	ИП Тилаков В.И.	ул. Рождественского, 15В	8512	45-46-74, 45-46-10
Белгородская обл.	Белгород	ИП Сумская, 22	ул. Сумская, 22	4722	25-17-77
Белгородская обл.	Белгород	ООО «Выбор-Сервис»	пр-кт. Гражданский, 32	4722	32-69-29, 32-65-92
Брянская обл.	Брянск	ИП Стоило О.В.	пр-кт. Московский, 138А	4832	69-92-56, 8-953-299-59-01
Владимирская обл.	Владимир	ООО «Домовой сервис»	ул. Батурина, 39	4922	44-72-81, 44-72-80
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Слещина Р.А.	ул. Томская, 4А	8442	50-32-38
Волгоградская обл.	Камышин	ООО Сервисный центр «Альфа»	3-й мкр., 11	84457	2-90-07, 2-90-08
Волгоградская обл.	Суворовино	ИП Карачнев А.В.	2-й мкр., 4	84473	8-905-457-82-64, 8-927-532-02-34
Волгодонская обл.	Волгодонск	ИП Бондюков А.В.	ул. Атаманьинская, 2	8172	53-99-69, 53-99-39
Волгодонская обл.	Волгодонск	ООО «Сервисный центр «Волгодон»	ул. Новгородская, 7	8202	289-103, 288-646
Воронежская обл.	Череповец	ИП Волков С.В.	ул. Ленина, 73	4736	5-28-11, 8-910-283-00-07
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Михайлов А.И.	пер. Краснознаменный, 29	42622	4-07-21
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «ТОРГБЫТСЕРВИС»	ул. Бирюшеское 2 км, 23А	30245	8-924-270-75-49
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Сервис-Центр»	ул. Советская, 10		8-924-509-09-71
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Перминов П.Г.	пос. Ветеранов, 51 этаж		8-914-462-56-48, 8-924-503-13-13
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Центр Ремонтной Техники «Спектр»	ул. Смоленьская, дом № 108, пом. 1		8-914-462-56-48, 8-924-503-13-13
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Жарков А.А.	ул. Командарма Белова, 29		65-25-05, 8-900-707-80-87
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Гришавина Е.А.	ул. Баркова, 21		8-902-561-97-08
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Гришавина Е.А.	ул. Писарева, 18А		34-91-77, 34-92-86
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Гришавина Е.А.	ул. Сергеева 3, стр. 14		70-62-83, 70-62-99
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Интеллект»	пер. Молча, 1А, ул. Триглицера 8/2		79-91-50, 22-26-99
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Егорова А.С.	ул. Пушкина, 63-1/1		8-950-131-98-99
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Илья-Сибирское»	пр-кт. Комсомольский, 50, оф. 2	39543	6-52-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Орел В.А.	пр. Мира, д. 5, кв. 2	39535	8-953-334-06-66, 8-902-396-58-10
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «АСИАРД»	ул. Маршала Жукова, д. 15	4152	46-59-33, 46-65-00
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Дьяконова Марина Евгеньевна	ул. Октябрьская, 54	38453	6-90-87
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Павлюченко Ю.С.	ул. 137 Отдельной стрел. бригады, 3	38452	2-45-83
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Алехов В.Д.	ул. Ленина, 18/5	38452	2-45-83
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «КОММОТ»	ул. Потемкина, 3	3842	25-62-12, 25-45-74
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Мастер»	пр. Ленина, 82	38443	900-396
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Бирюса-М»	ул. Советская, 16	38443	8 904-370-68-03
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Тром»	Южный промышленный, территория 7/9	38475	6-15-05
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Рембыттехника»	ул. Пирогова, 17	38475	8-924-499, 8-951-226-06-80
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «АСЦ Климат-Сервис»	пр-т.Ленина, д.30	3846	65-25-50, 8-905-961-61-11
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Атлант-Сервис»	ул. Болышевских, 15А	38362	4-28-74
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Генин В.А.	Хлебозаводской проезд, 3	8332	75-45-65, 8-922-965-28-18
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Вятка-Сервис-Киров»	ул. Производственная, 24	8332	78-00-47, 62-29-16
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кокорина А.Л.	ул. Базовая, 19	8332	70-37-30
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Мостовых В. Л.	ул. Коммунаров, 5	4942	63-97-23, 30-01-07
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Фарафонов А.Ю.	ул. Стахановская, 16	86132	3-68-02, 2-11-71
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Насибуллин И.Х.	ул. Пушкина, 84	86142	4-43-58, 8-900-555-44-35
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Бондаренко А.В.	ул. Пурыхина, 2А	861	8-918-113-03-90
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Красноярский Тексервис Плюс»	ул. Левановская, 106Б	861	8-918-113-03-90
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Бутыков А.В.	ул. Северная, 44/3	861	8-918-055-33-33, 8-961-251-80-77
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Фарафонов А.Ю.	ул. Аэродромная, 43	861	235-49-68, 8-918-080-54-43
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «КОММОТ»	ул. Старокубанская, 122/В	86147	8-918-235-52-55, 8-918-393-72-32
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Головаха М.С.	ул. Островского, 32	86149	3-98-98, 8-918-163-39-50
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Борова Е.Г.	ул. Турчинова, 2	86145	37874, 8-905-407-06-02
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Пулак Г.Г.	ул. Островского, 32		8-903-448-86-68, 8-867-762-49-05
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Фарафонов А.Ю.	ул. Первомайская, 7	86144	3-39-68
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «СтранаТехника»	ул. Красная, 82	86130	3-39-68
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «ЮБ»	ул. Донская, 90	86130	5-65-63, 8-929-842-40-34
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Худотелов А.Ю.	ул. Орджоникидзе, 71, ул. Б.Садовая, д. 80	86130	8-928-686-88-83, 8-903-448-86-68
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Фарафонов А.Ю.	ГСКУР, бокс 16 перед поворотом на ПКЗ	39151	4-38-58, 8-918-163-39-50
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Павлова Л.Н.	2-й мкр., д. 6, пом. 38	39151	7-24-22, 4-22-25
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Митяев Д.Н.	ул. Гагарина, 10А	39151	4-55-55, 8-923-275-45-12
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Бытсервис»	ул. Школьная, 31 "А"	39162	3-52-55, 62-65-74
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Бытсервис»	ул. Октябрьская, 109, строение 1	39162	2-26-05
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Бытсервис»	пр. Курчатова, 48А	3919	77-00-46, 76-72-40
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Рембыттехника»	ул. Майское шоссе, 11	39169	2-12-62, 3-46-43, 8-923-317-54-43
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Электроника плюс Интернет»	ул. Яковлева, 74	39161	2-33-52, 8-903-163-43-07
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Рембыттехника»	ул. Урицкого, 17, стр. 2, пом. 1	39181	2-29-21, 2-05-30
Воронежская обл.	Воронеж	БМРОСА (ИП Бердников А.Г.)	ул. Семёфорная 445 стр 8	391	272-10-75, 272-56-08
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Быстров А. Е.	ул. Дальняя, 9	391	21-48-80
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Сервисный центр «Надежда»	пр-кт. Красноярский рабочий, 27, стр. 4	391	220-68-88
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Сибирский мастер»	ул. Лукинская, 6	391	292-92-22, 241-78-88
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Город мастеров»	ул. Восточная, 90	391	205-47-47
Воронежская обл.	Воронеж	«Сервисная служба Бирюса»	п. Бельюшка, ул. Центральная, 32	39175	2-17-76, 297-54-36
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Белоусов С.В.	9 мкр. д. 4, кв. 80	39145	8-902-913-50-05, 5-11-00
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Липатов М.Ю.	ул. Ботаническая, 32/1	39132	5-19-18, 8-902-877-18-28
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Куницын О.В.	ул. 30 лет ВЛКСМ, 53	39132	5-44-65, 8-905-987-22-75
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Спирин А.Н.	мкр. 6А, д. 11/1, оф. 10	3522	47-27-25
Воронежская обл.	Воронеж	ООО "товарищество предпринимателей"	ул. Красина, 41	3522	45-87-54, 8-963-862-53-05
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Белякович А.А.	г. Октябрьская, 108-14	499	5-09-27
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Алтимова О.В.	ул. Чайковская, 68Б	4712	34-24-69, 34-14-39
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Семенов Н.Н.	ул. Заводская, 19	4712	30-41-00, 31-20-23
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «ТК» «Гарда»	ул. Салова, 57-3	812	906-407, 906-26-08
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Эпекта»	ул. Новаторов, 11А, пом. 17Н	812	372-23-12, 372-23-13
Воронежская обл.	Воронеж	ООО фирма «Полнос»	ул. Орджоникидзе, д.55	47467	4-12-08, 8-904-683-53-33
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «СЦ «Волгути»	ул. Космонавтов, 8	4742	34-07-13, 34-55-34
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д.35а, корп.381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, корп. 1534	499	717-82-12, 717-82-07
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Протор-Сервис»	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Кацман М.И.	г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35а, корп. 381	499	638-27-24

RUS

Регион	Город	Наименование	Адрес	Код	Телефон
Оренбургская обл.	Оренбург	ИП Ломакина Юлия Николаевна	ул. Салмышская, дом № 6	3532	8-961-929-69-59, 8-961-929-61-41
Оренбургская обл.	Оренбург	ООО «ТИКО-сервис»	ул. Комсомольская, д.16	3532	77-67-84
Оренбургская обл.	Оренбург	ООО «Лин-Сервис»	ул. Нефелеская, 8А	3533	57-24-94, 57-24-81
Оренбургская обл.	Орск	ИП Бердникова В.В.	Батумская, 26	3537	37-23-83
Орловская обл.	Орел	ИП Вихляев С.М.	ул. 2-я Курская, 3	4862	73-41-51
Пензенская обл.	Пенза	ООО «Орбита-Сервис»	ул. Карпинского, 2, ул. Мирская, 17	8412	42-27-26, 8-904-264-02-63
Пермская обл.	Березники	ООО «Рембытотехника-Сервис»	ул. П. Толстого, 78А	3424	23-72-23, 23-72-28
Пермский край	Кунгур	ИП Сухоруков И.В.	ул. С. Разина, 63	34271	4-17-22, 8-951-927-07-07
Пермский край	Пермь	ООО «Импорто-Сервис»	ул. Инженерная, 10	342	265-07-01, 266-12-60
Пермский край	Пермь	ООО «Сатурн-Сервис»	ул.Екатерининская, 120	342	259-66-59
Пермский край	Пермь	ООО «СК-сервис»	ул. Деревообделочная, 35	342	221-40-99
Пермский край	Соликамск	ИП Малышев В.Д.	ул. Белинского, 11	34253	6-90-93
Пермский край	Чернушка	ООО «Бирюса»	ул. Нефтяников, 10	34261	4-24-96, 4-29-31
Пермский край	Чайковский	ООО «Триал-Сервис»	Приморский б-р, д.32, оф.25	34241	4-89-89
Пермский край	Чусовой	ИП Устинов А.В.	ул. Ленина, 31	34256	5-56-80
Приморский край	Владивосток	ООО «Холод-Мастер»	ул. Спиридонова, 40	4232	29-46-91
Приморский край	Дальнегорск	ООО «ДальСервис»	пр-кт. 50 лет Октября, 146	42373	3-28-33, 8-914-336-01-70
Приморский край	Лесозаводск	ИП Курженцов Л.В.	ул. Калининская, 37	42355	2-63-33, 8-924-727-11-80
Приморский край	Уссурийск	ООО «Циклон-МГ»	ул. Советская, 96	4234	33-53-05
Тюменская обл.	Тюмень	ООО «СТ-Сервис»	ул. Труда, д.58	8112	72-13-80, 23-11-11
респ. Адыгея	Майкоп	ИП Андрющенко А.С.	ул. Курганная, 328	8772	53-13-20, 8-918-421-72-12
респ. Азербайджан	Баку	ООО «Азери-Норд»	ул. Замира, 5	99412	514-78-67
респ. Азербайджан	Бадаб	ООО «Азери-Норд»	ул. Узеир Гаджибекова	99450	595-43-13, (+9941 0010) 5-55-42
респ. Азербайджан	Бейлаган	ООО «Азери-Норд»	ул. Магистраль, около Улеи петрола	99450	378-43-77
респ. Азербайджан	Гераной	ООО «Азери-Норд»	ул. 4-йол	99450	374-56-74
респ. Азербайджан	Джабалибад	ООО «Азери-Норд»	ул. Гуртулуш, 91	99470	697-66-83
респ. Азербайджан	Икишту	ООО «Азери-Норд»	пр-кт. Гейдара Алиева, 164	99450	614-70-70
респ. Азербайджан	Ленкорань	ООО «Азери-Норд»	ул. Короглы, 100	99450	398-94-56
респ. Азербайджан	Масаллы	ООО «Азери-Норд»	ул. 20 Января, 14	99450	334-01-28
респ. Азербайджан	Сумгаит	ООО «Азери-Норд»	ул. Н.Нариманова, 32	99455	777-58-57
респ. Азербайджан	Стерлитамак	ООО «Сервис-Техно»	ул. Худайбердина, 158	3473	20-12-13
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «СЦ Регион»	ул. Пархоменко, 173	347	223-60-60, 51-79-79
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «УралТехСервис»	ул. Менделеева, дом № 153	347	278-90-70
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «Сервисный центр Атланта»	ул. Производственная, 2	347	293-04-04, 8-917-366-11-94
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ООО «БурятПродТорг»	пр-кт. Строителей, 72	3012	24-41-23, 57-31-10
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ИП Фараносова А.Ю.	пр-кт. Строителей, 6	3012	8-902-167-78-80, 8-301-246-70-10
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ООО «СТ Сервис»	пр-кт. Автомобилистов, 5А	3012	29-77-99
респ. Дагестан	Кизляр	ИП Абурашидов З.А.	пер. Рыбинский, 17	87239	2-33-55, 8-928-831-00-04
респ. Дагестан	Махачкала	ИП Аббаев З.А.	ул. Нурадилова, 52	8722	67-64-88, 67-64-87
респ. Дагестан	Махачкала	ИП Гамзатов А.Б.	ул. Абурашмана Кадиева, 16	8722	69-03-02, 8-929-881-54-58
респ. Ингушетия	Назрань	ООО «Интехсервис»	ул. Московская, 5	8734	22-85-15, 8-964-994-31-38
респ. Кабардино-Балкария	Прохладный	ИП Шаталов Д.М.	пер. Комсомольский, 32	86631	031-019-55
респ. Казахстан	Алматы	ООО «Сервис Маг»	ул. Калдаякова, 17	727	233-30-00
респ. Казахстан	Алматы	ООО «Компания «Гарант Сервис Центр»	ул. Павлодарская, 82	727	327-14-63, 397-44-25
респ. Казахстан	Астана	ООО «Мечта-Сервис Астана»	ул. Московская, 6	7172	383-54, 383-479
респ. Казахстан	Атырау	ООО «Рембыттехника»	пр. Азаттык, 66	7122	25-15-17
респ. Казахстан	Караганда	СЦ «Фаворит»	ул. Таттимбет, Дом 3	7212	33-29-37, 8-705-541-20-02
респ. Казахстан	Караганда	ИП Елифанов М.П.	ул. Луговая, 106/1	7212	77-37-05, 77-37-59
респ. Казахстан	Кокшетау	ПК «Промавтоматика»	ул. Северная, 33	7162	25-49-72
респ. Казахстан	Кокшетау	ИП Инфантаев А.В.	ул. Женис, 135Б	7162	31-50-41, 33-50-16
респ. Казахстан	Костанай	ООО «Юрид. Трейдинг»	ул. Павлова, 50	7142	50-04-21
респ. Казахстан	Костанай	ИП Семенова В.Н.	ул. Абая, 316А	7142	21-24-80
респ. Казахстан	Павлодар	ООО «Electron PV»	ул. Катаева, 53	7182	68-70-15, 78-14-74
респ. Казахстан	Петропавловск	ООО «Казар-Сервис»	ул. Абая, 86	7152	33-46-66
респ. Казахстан	Семей	ИП Герасанко А.В.	ул. 8 Марта, 85	7222	54-02-73, 54-02-81
респ. Казахстан	Семей	ООО «Сервисная центр «АЛБЕ»	ул. Дулатова, 168	7222	56-9-57
респ. Казахстан	Тараз	ИП Михайличук Светлана Александровна	ул. Топе Би, 51	7262	45-13-56
респ. Казахстан	Уральск	ООО «Казат»	ул. Курмангазы, 166	7112	54-61-27, 54-57-86
респ. Казахстан	Усть-Каменогорск	ООО ПромБытСервис	пр-кт. Независимости, 83/1	7232	77-44-12
респ. Казахстан	Усть-Каменогорск	ИП Ананин О.В.	ул. Протозанова, Дом 11	7232	40-32-75
респ. Казахстан	Шымкент	ООО «Терфест-Юг»	ул. Володарского, 17	7252	53-81-68, 8-701-675-26-05
респ. Казахстан	Жибектуту	ООО «Эксперт-сервис-центр»	ул. Строителей, 34	7187	22-22-23, 24-36-35
респ. Карелия	Петрозаводск	ИП Турсунов А.В.	проезд Автолюбителей, 15	82151	8-911-403-76-67
респ. Коми	Воркута	ООО «Алгоритм»	ул. Тиманская, 8А	82151	6-60-06, 6-63-42
респ. Коми	Сыктывкар	ОАО «Атлант-Сервис»	ул. Южная, 7	8212	20-02-86, 8-904-273-10-30
респ. Коми	Печора	ООО «Карст-сервис»	ул. Лесокombинатовская, 17А	82142	7-74-85
респ. Крым	Симферополь	ИП Самойлов О.Г.	ул. Аэрофлотская, 1	8362	8-978-773-22-98
респ. Крым	Июшка-Ола	ИП Бешараева Светлана Владимировна	ул. Советская, 173	8362	41-77-43, 45-73-68
респ. Мордовия	Саранск	ИП Дрондин Алексей Васильевич	ул. Республиканская, 37	8342	30-24-42
респ. Саха (Якутия)	Якутск	ООО «СЦ «Физтех-Сервис»	ул. Октябрьская, 1/1	4112	39-00-80, 33-69-44
респ. Татарстан	Альметьевск	ООО «ТАХИКО»	ул. Белоглазова, 139А	843	8-919-630-33-60, 8-917-262-95-80
респ. Татарстан	Казань	ООО «Компания «ВАШ МАСТЕР»	ул. Вахитова, д.8	843	259-58-02, 259-57-01
респ. Татарстан	Казань	ООО «ГЦ «Атмосферизм»»	ул. Краснооктябрьская, 92	843	556-48-53, 555-4-62
респ. Татарстан	Казань	ООО «Компания «ВАШ СЕРВИС»	ул. Горького, 88, корп. 1, оф. 86/О»	843	8-987-290-34-99, 8-987-290-58-66
респ. Татарстан	Набережные Челны	ООО «Комплексные Системы Плюс»	пр. Вахитова, 20 (30/05)	8552	35-90-42, 59-77-13
респ. Тыва	Кызыл	ИП Ванхобин Геннадий Викторович	ул. Калинин, 3А	39422	5-36-25, 8-913-347-3810
респ. Тыва	Кызыл	ИП Кривоногова Л.И.	ул. Московская, 24	39422	5-67-60, 8-913-355-5107
респ. Удмуртия	Ижевск	ООО «Радуга»	Волжское ш., д.302	3412	65-56-44
респ. Удмуртия	Ижевск	ООО «Элгул»	ул. Поляна, 65, ул. Вадима Сивкова, 152	3412	77-10-10
респ. Удмуртия	Сарapul	ИП Колосов М.В.	ул. Фабричная, 1А	34147	2-56-48, 2-58-46
респ. Узбекистан	Ташкент	ФХ «Дашнобод Болгария»	ул. Складская, 9 "В"	3902	8-908-326-33-35
респ. Хакасия	Абакан	ООО «Ромул»	с.Комсомольское, ООО ПТФ ТАТАЕВ, склад 10	8352	8-928-003-02-95
респ. Чечня	Грозный	ИП Азиев Д.М.	ул.Петрова, д.6	8352	22-57-75
респ. Чувашия	Чебоксары	ООО «ЗМП-Сервис»	ул. Чекова, 28	86342	4-4-90
Ростовская обл.	Азов	ООО «Лембизтехника»	ул. Чапаева, 175	86342	8-989-633-28-68, 8-928-296-88-68
Ростовская обл.	Ахсай	ИП Черняков А.	ул. Гаражная, 16	86365	5-00-55
Ростовская обл.	Каменск-Шахтинский	ООО «Сервис ПРО»	ул. Ворошилова, д. № 214	86365	8-988-570-79-00, 8-988-256-67-39
Ростовская обл.	Морозовск	ИП Зимин С.В.	ул. Думное, 45А	863	8-928-107-46-87
Ростовская обл.	пос. Веселый	ИП Кобыш В.И.	ул. 50-летия Ростсельмаша, дом № 1/52, офис 55	863	219-21-12
Ростовская обл.	Ростов на Дону	ООО «Мастер»	ул. Кавутиная, 8	863	233-46-88, 220-67-30
Ростовская обл.	Ростов на Дону	ООО «Гарант»	пр-кт. Коста, 126	8672	8-906-188-67-61, 8-903-448-86-68
РСО-Алания	Владикавказ	ООО «Арктика-Сервис»	пр-кт. Коста, 15	8672	25-01-07
РСО-Алания	Рязань	ООО «Турист»	с. Дядьково, 30	4912	50-40-40, 8-915-61-02-22
Рязанская обл.	Самара	ООО «ТЕАЛ»	пр. Карла Маркса, д.318	846	212-96-60
Самарская обл.	Самара	ООО «Инжиниринг Плюс»	ул. Кабельная, д. 4, литера ж/т	846	267-05-53, 276-99-29
Самарская обл.	Самара	ИП Казарин Т.К.	ул. Ташкентская, 88, корп. 1, оф. 86/О»	846	880-1-17
Самарская обл.	Сызрань	ОАО «Радуга»	ул. Степана Разина, 28	8464	98-40-92
Саратовская обл.	Балаково	ИП Мохов А.Е.	ул. Саратовское шоссе, д.38	8453	68-64-46, 8-927-225-64-46
Саратовская обл.	Балахов	ИП Рыженькина Н.С.	ул. Луначарского, 102	84545	8-917-213-17-78
Саратовская обл.	Саратов	ООО «РИМ-Сервис»	ул. Чернышевского, д. 88, литера А2	8452	65-02-48, 48-82-22
Саратовская обл.	Саратов	ООО «Сервисный центр «Реванш»	ул. Чапаева, 32/36	8452	73-55-66, 73-56-01
Сахалинская обл.	Южно-Сахалинск	Сервисный Центр Бирса	ул. Ленина, 213	4242	72-22-75, 72-40-49
Свердловская обл.	Екатеринбург	ООО «Уральский вал - Сервис»	ул. Челюскинцев, 35	343	381-99-93, 381-99-94
Свердловская обл.	Екатеринбург	ООО «Юрд-Сервис»	ул. Донская, 31	343	79-07-17, 310-00-91
Свердловская обл.	Каменск-Уральский	ИП Шайдулов С.А.	ул. Ленина, 95	3439	37-02-03, 8-950-547-10-15
Свердловская обл.	Красногвардейск	ИП Седелников В.В.	ул. Карпинского, 15	34384	3-60-26
Свердловская обл.	Первоуральск	ООО «Стиля-сервис»	ул. Луначарского, 34	3439	64-91-80, 25-74-13
Смоленская обл.	Смоленск	ООО «ПТ ГЛИС»	ул. Крупской, 44	4812	45-05-13, 8-920-333-09-44
Ставропольский край	Благоградный	ИП Суковаткина Е.В.	ул. Ленина, 176	86849	8-918-795-44-35, 8-903-415-58-77
Ставропольский край	Ессентуки	ООО ТТЦ «Спик»	ул. Пушкина, 128А	87934	4-15-55
Ставропольский край	Ставрополь	ООО «Техно-Сервис»	ул. 7-я Промышленная, 6	8652	39-30-30, 39-55-30
Тамбовская обл.	Тамбов	ООО ТТЦ «Атлант-Сервис»	ул. Московская, 23А	4752	72-66-56, 72-63-46
Тверская обл.	Нелидово	ИП Артемьев К.В.	ул. Победы, 5	4822	8-819-055-78-68, 8-904-001-67-82
Тверская обл.	Тверь	ИП Жуков В.Б.	пр-т. Чайковского, 23	3822	8-900-647-50-22, 8-910-937-53-94
Томская обл.	Томск	ООО «Главбытсервис»	ул. Маяковского, 25/7	3822	26-68-65
Томская обл.	Томск	ООО «СТ-Сервис»	пр-кт. Академический, 1, блок А	3822	25-45-48, 25-39-20
Томская обл.	Тула	ООО «Рембыттехника»	ул. Каля, 16	4872	70-21-13, 37-30-23
Томская обл.	Томск	ООО «Холод»	ул. Индустриальная, 16, стр. 6	3466	67-11-31
Томская обл.	Томск	ООО «Центр торгового оборудования»	ул. Генерала Иванова, 12	3466	45-30-72
Томская обл.	Томск	ИП Башкиев И.В.	мкр. д.26/1	3466	25-33-99, 8-982-131-15-44
Томская обл.	Томск	ИП Обухова О.Н.	бмкр. стр 14	34551	273-439, 8-919-921-90-89
Томская обл.	Томск	ИП Черногол А.А.	ул. Малая Садовая, 207, корп. А	34551	5-0511
Томская обл.	Томск	ООО «АТ-Сервис»	ул. Суругская, д.11, к.4, литера А4	3452	904-490-20-39, 904-490-20-59
Томская обл.	Томск	ООО «Аудио Люкс»	ул. 23-й Стрелковой Дивизии, 2А	8422	062-307-62-80, 050-348-57-98
Томская обл.	Томск	ООО «Новый мир - Сервис»	д-й пер. Кирова, 3	8422	73-29-65, 73-44-22
Томская обл.	Томск	ООО «Современный Сервис»	ул. Металлистов, 16/7	8422	73-29-65, 73-44-22
Томская обл.	Томск	ИП Афанасьева Н.В.	ул. Юбилейная, 10/3	4217	51-15-12
Томская обл.	Томск	ООО «Инсайт-Сервис»	пр-кт. Первостроителей, 18	4217	52-79-18, 52-79-17
Томская обл.	Томск	ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»	ул. Киевская, 27, офис 26	42138	4-46-86, 4-87-77
Томская обл.	Томск	ООО «Вингит»	ул. Рокоссовского, 20/1	4212	25-30-60, 54-00-44
Томская обл.	Томск	ИП Клинин А.А.	ул. Тихонова, 3А	3467	30-00-25, 30-00-01
Томская обл.	Томск	ООО «Электрон-Холод»	пр. Ленина, 98/1	3519	35-24-74, 8-951-433-09-83
Томская обл.	Томск	ЗАО «ТТЦ«Бирюса»	ул. Свободы, 155	3512	37-17-38, 62-51-29
Томская обл.	Томск	ООО «Транс-Экспедиция»	ул.Пушкина, 32	4855	23-18-70, 8-961-160-21-20
Томская обл.	Томск	ИП Удальцов В.Н.	ул. Моторостроителей, 21, ул. Свободы, 12	4855	24-31-21, 22-04-77
Томская обл.	Томск	ИП Эзер Н.Ю.	Ленинградский пр. 52в	4852	28-33-00, 8-902-330-02-42

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Гарантийная карта



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки «Бирюса»!

Условия гарантии

Гарантийные обязательства завода-изготовителя разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации. На приборы «Бирюса 115КХ», «Бирюса 170КХ», «Бирюса 220КХ» установлен гарантийный срок 12 месяцев в течении которых, в случае обнаружения в приборе недостатка, изготовитель (продавец) обязуется удовлетворять требования потребителя, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей». Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации и хранения изделий, условия гарантийных обязательств, а также проверить правильность заполнения гарантийной карты. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи прибора. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия, но не более 18 месяцев. Для подтверждения даты покупки изделия при гарантийном ремонте или предъявлении иных требований, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей», убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и чётко заполненную гарантийную карту, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра «Бирюса».

ВНИМАНИЕ! При покупке прибора проверьте вместе с продавцом его работоспособность, комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации, отсутствие механических повреждений. Завод-изготовитель не несёт ответственности за механические повреждения прибора и его некомплектность в случае их возникновения после передачи потребителю.

Ремонт прибора производится по месту эксплуатации или в гарантийной мастерской. Доставка прибора в гарантийную мастерскую для ремонта, замена и возврат его потребителю осуществляется силами и за счёт продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним. Талоны №1, №2, №3 и №4 на гарантийный ремонт изымаются механиком после выполнения ремонта в период гарантийного срока с заменой узлов и деталей, а так же при проведении работ по регулировке и техническому обслуживанию прибора в период гарантийного срока без замены узлов и деталей.

При изъятии талонов механиком гарантийной мастерской требуйте записи данных на корешке талона.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ:

- несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки, ухода, требований безопасности и эксплуатации, предусмотренных руководством по эксплуатации;
 - проведении ремонта лицами, не уполномоченными заводом на выполнение гарантийного обслуживания;
 - неисправностях, вызванных экстремальными условиями или действием непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие и т.д.);
 - повреждении или нарушении нормальной работы, вызванными действиями бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговорённых в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.
- Гарантия не распространяется на сосуды, облицовку сосудов, ручки дверей, стеклокноп двери, шторку крышки, замок витрины, люминесцентную лампу и лампочку.**

Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», просим обращаться в отдел сервисного обслуживания по телефону 8 800 250 0014 (бесплатный звонок из любого региона РФ) или по электронной почте service@biryusa.ru.

Гарантийная карта действительна только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты изготовления и продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийной карте.

Модель

Серийный номер

Дата изготовления

Штамп приёмщика

☒

Принято

Наименование торгующей организации

Дата продажи

М.П.

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею

Ф.И.О. покупателя, подпись

Корешок талона необходимо обязательно заполнять и оставлять у потребителя

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

Изыят _____ дата изъятия _____

Исполнитель _____ фамилия _____

Выполнены работы _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

Изыят _____ дата изъятия _____

Исполнитель _____ фамилия _____

Выполнены работы _____

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

Изыят _____ дата изъятия _____

Исполнитель _____ фамилия _____

Выполнены работы _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

Изыят _____ дата изъятия _____

Исполнитель _____ фамилия _____

Выполнены работы _____

бирюса

ТАЛОН №1 (на гарантийный ремонт)

модель

серийный №

дата изготовления

дата продажи

М.П.

бирюса

ТАЛОН №2 (на гарантийный ремонт)

модель

серийный №

дата изготовления

дата продажи

М.П.

бирюса

ТАЛОН №3 (на гарантийный ремонт)

модель

серийный №

дата изготовления

дата продажи

М.П.

бирюса

ТАЛОН №4 (на гарантийный ремонт)

модель

серийный №

дата изготовления

дата продажи

М.П.

11

Описание ремонта	
Подпись мастера	
Подпись клиента	
Описание ремонта	
Подпись мастера	
Подпись клиента	
Описание ремонта	
Подпись мастера	
Подпись клиента	