

<https://masternix.ru/>

Внимание! Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене.

Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя.

Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А.

Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки.

Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки.

Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра.

Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения.

Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости.

Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха.

Не используйте гарнитуру TFN Atom в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.

Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время.

Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте

устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БЕЛВАЙТ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11, Тел. +375 17 388 70 76



TFN

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ STUDIO ANC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN Studio ANC


Перед эксплуатацией колонки ознакомьтесь
с руководством пользователя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводные наушники TFN Studio ANC
- USB-C кабель для зарядки
- Инструкция

ОПИСАНИЕ

1. Увеличить громкость / Следующая композиция
2. Многофункциональная кнопка (MFB)
3. Уменьшить громкость / Предыдущая композиция
4. Включение / Выключение активного шумоподавления (ANC)
5. LED индикатор
6. AUX 3.5 мм порт
7. Зарядный порт USB-C



ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Для включения наушников удерживайте MFB кнопку 3 секунды.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Для отключения наушников удерживайте MFB кнопку 3 секунды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

1. Включите наушники.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, перейдите в настройки Bluetooth и найдите в списке устройств TFN Studio, щелкните по нему, затем следуйте инструкциям устройства для подключения.
3. При успешном подключении – светодиод будет плавно моргать синим.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для зарядки подключите наушники к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля USB-C.

УПРАВЛЕНИЕ НАУШНИКАМИ

Воспроизведение – коротко нажмите MFB кнопку 2.

Пауза – коротко нажмите MFB кнопку 2.

Увеличить громкость – коротко нажмите кнопку 1.

Уменьшить громкость – коротко нажмите кнопку 3.

Предыдущая композиция – долгое нажатие кнопки 3.

Следующая композиция – долгое нажатие кнопки 1.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ

1. Чтобы ответить на входящий вызов коротко нажмите MFB кнопку 2.

2. Для завершения вызова еще раз коротко нажмите MFB кнопку 2.

3. Для регулировки громкости во время вызова используйте кнопки 1 и 3.

4. Для повторного набора последнего номера дважды нажмите MFB кнопку 2.

5. Для сброса звонка удерживайте MFB кнопку 2 2 секунды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ В ПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ

Для использования наушников в проводном режиме подключите их к источнику воспроизведения с помощью AUX кабеля 3.5 мм.

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

1. Чтобы включить режим активного шумоподавления (ANC) установите переключатель в положение "ON". Светодиодный индикатор загорится зеленым.
2. Чтобы выключить режим активного шумоподавления (ANC) установите переключатель в положение "OFF". Светодиодный индикатор погаснет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TFN-HS-BT350
Bluetooth	5.3
Диапазон частот	20-20000 Гц.
Импеданс	32 Ом
Радиус действия	10 м
Динамики	Ø 40 мм
Поддержка профилей	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, GAP, SPP, SMP, RFCOMM
Кодеки	SBC, AAC
Емкость аккумулятора	500 мАч (3.7В)
Время работы в режиме воспроизведения музыки	45 часов (60% громкости, ANC выкл.)
Время работы в режиме воспроизведения музыки	32 часа (60% громкости, ANC вкл.)
Входной ток	5В/1000 мА
Время зарядки наушников	3 часа
Встроенный микрофон	Есть
AUX аудиовход	Есть
Поддержка операционных систем	iOS, Android
Интерфейс зарядного порта	Type-C