
ECAM22X.6Y - 22X.8Y


MAGNIFICA START

КОФЕМАШИНА



Инструкции по применению




A




B-C



D*



E



	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1 Бумажные скобки	5
1.2 Проблемы и их устранение	5
2. ОПИСАНИЕ	5
2.1 Описание прибора - А	5
2.2 Описание контрольной панели - В	5
2.3 Описание индикаторов - С	5
2.4 Описание принадлежности - D	5
2.5 Описание кувшина для молока - E	6
3. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА	6
4. ФИЛЬТР СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ	6
4.1 Замена фильтра	7
4.2 Удаление фильтра	7
5. ИЗМЕРЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ	8
6. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА	8
7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА	8
7.1 Выключение на длительный период ..	8
8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ	9
8.1 Приготовление кофе из кофейных зерен	9
8.2 Приготовление 2 чашек кофе	9
8.3 Приготовление кофе из предварительно молотого кофе	9
8.4 Общие указания по приготовлению кофейных напитков	10
8.5 Изменение крепости кофе	10
8.6 Опасные моменты	10
8.7 Советы для получения более горячего кофе	10
8.8 Регулировка кофе-молки	10
8.9 Подбор количества напитка в чашке ..	11
9. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ	11
9.1 Какое молоко использовать?	11
9.2 Сколько наливать молока?	11
9.3 Наполните и вставьте кувшин для молока 11	
9.4 Выбор крепости кофе или использование молотого кофе	12
9.5 Приготовление молочного напитка ..	12
9.6 Очистка кувшина для молока после каждого использования	12
9.7 Настройка количества напитка в чашке	13
10. ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	13
10.1 Настройка количества горячей воды ..	13
11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ	14
12. МЕНЮ НАСТРОЕК	14
12.1 Сброс к заводским настройкам	16
13. ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА	17
14. ПОЛНАЯ ОЧИСТКА КУВШИНА ДЛЯ МОЛОКА	19
15. ОЧИСТКА ЗАВАРОЧНОГО УЗЛА	20
16. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ	20
17. ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ...	22
18. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	25
19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	26

Перед использованием прибора прочитайте предупреждения по технике безопасности.

1. ВВЕДЕНИЕ

А сейчас уделите несколько минут для ознакомления с данными инструкциями по применению. Таким образом вы сможете обеспечить безопасность и комфортность аппарата.

Светодиоды и индикаторы на панели вашей машины могут вам правильно взаимодействовать с ней:

	Не горит	
	Горит	Функция доступна
	Мигает	Текущая функция
	Быстро мигает	Устройство требует вмешательства пользователя

Эти символы также используются в кратком руководстве (Quick Guide), прилагаемом к изделию.

1.1 Буквы в скобках

Буквы в скобках соответствуют описанию прибора (стр. 2-3).

1.2 Проблемы и их устранение

Попробуйте решить возникшие проблемы, прежде всего, с помощью рекомендаций, приведенных в главах «1.7. Значение световых индикаторов» и «Устранение неисправностей».

Если они окажутся неэффективными или для получения дополнительных разъяснений рекомендуется обратиться в службу поддержки клиентов по номерам, указанным на веб-сайте www.delonghi.com.

При необходимости ремонта обращайтесь исключительно в службу технической помощи DeLonghi. С адресами можно ознакомиться на веб-сайте www.delonghi.com.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Описание прибора - А

- A1. Крышка контейнера для зерен
- A2. Рукоятка регулировки кофейной гущи
- A3. Контейнер для зерен
- A4. Воронка предварительного молотого кофе
- A5. Дверца заварочного узла

- A6. Выдающий заварочный узел
- A7. Шиурпитания
- A8. Крышка баки для воды
- A9. Бачок для воды
- A10. Контейнер для кофейной гущи
- A11. Поддон для чашек
- A12. Решетка поддона
- A13. Индикатор уровня воды в поддоне для сбора капель
- A14. Поддон для сбора капель
- A15. Лоток для сбора конденсата
- A16. Узел подачи кофе с регулировкой высоты
- A17. Дверца для доступа к соединителю принадлежностей
- A18. Подставка для чашек

2.2 Описание контрольной панели - В

- B1. Кнопка ON/standby со встроенным светодиодом
- B2. Кнопка X2 со встроенным светодиодом (нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы войти в меню настроек)
- B3. Кнопки выбора цикла удаления накипи
- B4. Кнопка очистки (кнопка кнопки для молока) со встроенным светодиодом (при нажатии в течение 5 секунд активируется ручная промывка)
- B5. Кнопка выбора крепости для предварительного молотого кофе
- B6. Светодиод выбора крепости
- B7. Светодиод выбора предварительного молотого кофе
- B8. Кнопки выбора напитка (*разные по цвету и количеству в зависимости от модели)

2.3 Описание индикаторов - С

- C1. Индикатор отработанного фильтра:
Индикатор горит: необходимо заменить фильтр
Индикатор мигает: идет установка фильтра
- C2. Индикатор отсутствия воды:
Индикатор горит постоянно: недостаточно воды в баке (A9)
Индикатор мигает: бак не установлен
- C3. Индикатор общего предупреждения
- C4. Индикатор контейнера для гущи:
Индикатор горит постоянно: контейнер для кофейной гущи (A10) необходимо опорожнить
Индикатор мигает: контейнер для кофейной гущи не установлен
- C5. Индикатор удаления накипи:
Индикатор горит постоянно: необходимо удалить накипь из машины
Индикатор мигает: выполняется удаление накипи

2.4 Описание принадлежностей - D*

(*тип и количество зависят от модели)

- D1. Индикаторная полоска Total Hardness Test

- 02. Мерный стаканчик для предварительного молотого кофе
- 03. Средство для удаления накипи
- 04. Фильтр смягчения воды
- 05. Узел подачи воды

2.5 Описание кувшина для молока - E


- E1. Крышка с устройством вспенивания молока
- E2. Соединитель трубки подачи молока (несъемный)
- E3. Трубка подачи молочной пены
- E4. Трубка всасывания молока
- E5. Клапаны: извлечения кувшина/извлечения соединения кувшина
- E6. Соединитель кувшина для молока
- E7. Контейнер для молока

3. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА


Примечание

- При первом использовании промойте торжечей водой все съемные приспособления, которые находятся в контакте с водой или с молоком. Рекомендуется помыть кувшин для молока (E) (см главу «14. Полная очистка кувшина для молока»).
- Если в кофе-молке имеются следы кофе, то они останутся после проверки работы машины перед ее выпуском из рынка и являются доказательством тщательной заботы об обслуживании с нашей стороны.
- При первом включении гидро-система пуста, поэтому машина может издавать повышенный шум. Шум будет уменьшаться по мере заполнения гидро-системы.
- Для выполнения первого запуска убедитесь, что узел подачи воды (D5) подсоединен к машине.


1. Соедините прибор к электросети (рис. 3).



2. На контрольной панели (B) загорится индикатор (C2) (рис. 2): извлеките бак для воды (A9) (рис. 3), залейте его свежей питьевой водой до отметки MAX (рис. 4), установите бак на место



3. На контрольной панели будет быстро мигать светодиод (x2) (B2).
4. Поставьте емкость под узлы подачи кофе (A16) и воды (D5) (рис. 5)



5. Нажмите кнопку (x2) (рис. 6): прибор начнет наполнять водой внутренние компоненты и подавать горячую воду из узла подачи воды.
 6. Подача прекращается: через несколько секунд машина начнет выдавать горячую воду из узла подачи кофе.
- После завершения подачи машина готова к использованию.

Примечание

- При первом включении необходимо подать 4-5 чашек запарки, прежде чем машина начнет выдавать удовлетворительный результат.
- Мы рекомендуем немедленно установить прилагаемый фильтр для воды. Через два месяца использования (см отметки в календаре) или в случае протекания прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить или извлечь фильтр даже в том случае, если индикатор (C1) не горит.
- Как можно скорее настройте жесткость воды (глава «5. Измерение жесткости воды»).

4. ФИЛЬТР СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ


Чтобы сохранить рабочие качества машины с течением времени, мы рекомендуем использовать фильтр для смягчения воды De'Longhi.

Более подробная информация представлена на сайте www.delonghi.com.


WaterFilter EAN: 8004399327252

Процедура правильного использования фильтра приведена в инструкции далее.

1. Достаньте фильтр (D4) из упаковки, вращайте его вправо так, чтобы показать следующие 2 месяца (рис. 7).




2. Чтобы активировать фильтр, заливайте питьевую воду в Центральное отверстие фильтра, пока она не начнет течь из боковых отверстий в течение более одной минуты (рис. 8).
3. Снимите бачок для воды (A9) с машины (рис. 4) и наполните его свежей питьевой водой. Установите фильтр в бачок так, чтобы погрузить его полностью на десять секунд. Наклоняйте и слегка нажимайте из фильтра, чтобы вышли воздушные пузыри (рис. 9).



4. Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора (рис. 10).
5. Закройте бачок крышкой (A8) и установите его на машину.
6. При его опускании вставьте узел подачи воды (D5).
7. Поместите под узлом подачи горячей воды пустую емкость минимальным объемом 0,5 л (рис. 5).
8. См. указания в главе «1.2 Меню настроек по установке фильтра».

9. На панели управления индикатор фильтра (C1) мигает и светодиод, соответствующий кнопке очистки кувшином/ручной промывки (B4) быстро мигает.
10. Нажмите кнопку очистки кувшином/ручной промывки (рис. 11).



11. Прибор подаст горячую воду и автоматически остановится.
12. После завершения подачи индикатор фильтра гаснет, фильтр активируется, и вы можете продолжить использование машины.

Примечание

- Если светодиод кнопки (B4) быстро мигает, нажмите саму кнопку. Таким образом машина выполнит заливку в внутренних контуров и удалит образовавшиеся воздушные пузыри, а затем продолжит указанную выше установку.
- В конце установки светодиоды напечтков мигают, показывая, что машина нагревается и снова готова к использованию.

4.1 Замена фильтра

Замените фильтр (D4), когда загорится индикатор (C1).

1. Достаньте бачок для воды (A9) и отработанный фильтр.
2. Выполните действия, описанные в предыдущем разделе, чтобы активировать фильтр.
3. См. инструкции в главе «1.2 Меню настроек» по настройке машины и повторите пункты с 9 по 12 предыдущего параграфа.

Примечание

Через два месяца использования (см. отметки в календаре) или в случае простоя прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить фильтр даже в том случае, если машина еще не подавала сигнал о замене.

4.2 Удаление фильтра

Если необходимо пользоваться прибором без фильтра (D4), необходимо его снять и сообщить о его отсутствии.

1. Достаньте бачок для воды (A9) и отработанный фильтр.


2. См. указания в главе «12. Меню настроек», чтобы настроить машину.

Примечание.

Через два месяца пользования (см. стрелки в календаре) или в случае простоя прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить фильтр даже в том случае, если машина еще не подавала сигнала о замене.

5. ИЗМЕРЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Своевременная настройка жесткости воды позволит машине уменьшить частоту циклов удаления накипи. Индикатор удаления накипи (KS) загорается в зависимости от фактической жесткости водопроводной воды в различных регионах. Выполните следующие действия:



1. Достаньте из упаковки индикаторную полоску, если она входит в комплектацию вашей модели (01).
2. Плавающей поверхностью полоску в стакан с водой примерно на одну секунду (рис. 12).
3. Выньте полоску из воды и слегка встряхните (рис. 13). Приблизительно через минуту появятся 1, 2, 3 или 4 красных квадратика в зависимости от жесткости воды. Каждый квадратик соответствует одному уровню.

Total Hardness Test	Жесткость
	1 Низкая
	2 Средняя
	3 Средняя/высокая
	4 Высокая

См. указания в главе «12. Меню настроек», чтобы настроить машину.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Опасность ожогов!

Во время ополаскивания из носиков уезза подачи кофе (A16) выходит немного горячей воды. Следите за тем, чтобы на вас не попали брызги воды. Чтобы избежать частого опорожнения поддона для сбора капель (A14), рекомендуется собирать промывочную воду в емкость.

- Для включения прибора нажмите кнопку (B1). Подсветка кнопки загорится, а на контрольной панели (B) будут мигать светодиоды напичков, что говорит о нагрее машины.

Во время нагрева машина выполняет ополаскивание. Таким образом нагревается не только бойлер, но и внутренние каналы за счет горячей воды, которую запускает в них прибор.

Прибор готов, когда светодиоды напичков и крепости горят ровным светом.

7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Если до этого готовили кофе, каждый раз при выключении выполняется автоматическое ополаскивание.

Опасность ожогов!

Во время ополаскивания из носиков уезза подачи кофе (A16) выходит немного горячей воды. Следите за тем, чтобы на вас не попали брызги воды. Чтобы избежать частого опорожнения поддона для сбора капель (A14), рекомендуется собирать промывочную воду в емкость.

- Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку (B1).
- на контрольной панели загорятся светодиоды напичков. Если предусмотрено, прибор выполнит ополаскивание и затем выключится (режим ожидания).

7.1 Выключение на длительный период:

Если прибор не используется в течение длительного времени (напр. на время отъезда), выполните следующее:

- выключите прибор, нажав кнопку (B1);
- опорожните и очистите контейнер для кофейной гущи (A10) и бачок для воды (A9);
- отсоедините шнур питания (A7) от розетки.

Примечание.

После включения прибора наполните бачок для воды и, перед приготовлением напитка, выполните промывку 3 раза, как указано в разделе «8.6 Ополаскивание».

8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ


8.1 Приготовление кофе из кофейных зерен



Внимание!

Не используйте зеленые сахарозаместители или карамелизированные кофе, поскольку они могут приклеиться к кофейной чашке и вывести ее из строя.

1. Засыпьте кофейные зерна в специальный контейнер (A3) (рис. 14);



2. Поместите чашку под носик/звено подачи кофе (A16) (рис. 15);
3. Опустите узел подачи таким образом, чтобы он приблизился к чашке как можно больше, так получится лучшая пенка (рис. 15);
4. Выберите желаемый напиток:

Напиток (*)	Количество по умолчанию (мл)	Программируемое количество (мл)
Espresso	40	от ≈ 20 до ≈ 180
Coffee	180	от ≈ 100 до ≈ 240
Americano	120	от ≈ 80 до ≈ 180

(*) Напитки отличаются по типу и количеству в зависимости от модели.

5. Начинается приготовление, а на контрольной панели (B) мигает светодиод, относящийся к готовящемуся напитку.

8.2 Приготовление 2 чашек кофе

1. Поместите чашки под носик/звено подачи кофе (A16);
2. Опустите узел подачи таким образом, чтобы он приблизился к чашке как можно больше. Так получится лучшая пенка;
3. Нажмите кнопку (B2); загорается соответствующий светодиод;
4. Нажмите кнопку (B8);
5. Начинается приготовление, а на контрольной панели (B) мигает светодиод кнопки Espresso.

8.3 Приготовление кофе из предварительно молотого кофе

Внимание!


- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте больше 1 мерной ложки без горки (B2), это может привести к загрязнению машины внутри или к засорению (A4) воронки.



Примечание.

При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.

1. Нажмите несколько раз кнопку (B5), пока не загорится светодиод (B7).
2. Убедитесь в том, что воронка не закупорена, затем засыпьте одну мерную ложку предварительно молотого кофе (рис. 16).



3. Поместите чашку под носик/звено подачи кофе (A16) (рис. 15).
4. Выберите желаемый напиток (B8).

- Начинается приготовление, а на контрольной панели (В) мигает светодиод, относящийся к готовящемуся напитку

Внимание!

- Невозможно приготовить кофе «Экспресс» из предварительного холодного кофе.

8.4 Общие указания по приготовлению кофейных напитков

- Во время использования на панели управления (В) могут загореться индикаторы. Их значение приводится в главе «1.7. Значение световых индикаторов».
- Для получения более горячего кофе рекомендуется смотреть раздел «8.7. Советы для получения более горячего кофе».
- Если кофе выходит каплями или слишком жидкий, с небольшим количеством пены или слишком жидкий, см. рекомендации в главе «Устранение неисправностей».
- Онастройке напитков по своему вкусу см. параграфы «8.5 Изменение крепости кофе» и «8.8. Выбор количества напитка в чашке».

Примечание.

В режиме энергосбережения перед приготовлением порционной чашки кофе прибору требуется несколько секунд для выполнения нагрева.

8.5 Изменение крепости кофе

- Нажмите кнопку (B5), пока не загорятся светодиоды нужной крепости (B6):

Легкий		
Средняя		
Крепкий		

- Выберите требуемый кофейный напиток

Примечание

- При последующем приготовлении машина предложит последнюю выбранную крепость.
- В случае сбоя питания машина возвращается к среднему уровню помпизации.

8.6 Ополаскивание

С помощью датной функции можно слить горячую воду из узла подачи кофе, чтобы очистить и нагреть внутреннюю систему машины.

- Поместите под узел подачи кофе (A16) емкость для воды объемом 100 мл (рис. 5).
- Удерживайте нажатой кнопку (B1) минимум 5 секунд: подача начнется и останавливается автоматически (если требуется остановить раньше, нажмите эту же кнопку).

Примечание:

- В случае простоя более 3 дней настоятельно рекомендуется после включения машины выполнить ее промывку 2-3 раза перед началом применения.
- Это означает, что после выполнения датной функции остается вода в контейнере для кофейной гущи (A10).

8.7 Советы для получения более горячего кофе

Для получения более горячего кофе рекомендуется:

- выполнить ополаскивание (см. параграф «8.6 Ополаскивание»);
- нагрейте чашку, поместив в нее ледяную воду (горячая вода);
- установите более высокий уровень температуры (см. главу «1.2 Меню настроек»).

8.8 Регулировка кофемолки

Кофемолка изначально не требует регулировки, поскольку она настроена изготовителем так, чтобы обеспечивать правильную подачу кофе.

Примечание

Руководство регулировки следует вращать только тогда, когда кофемолка работает на начальном этапе приготовления кофейных напитков.

Чтобы внести поправку в процессе работы кофемолки отрегулируйте рукоятку (A2) следующим образом:

Если кофе подается слишком медленно или совсем не подается.	Поворните из одного щелчка в сторону цифры 7.
Желаемый результат такой корректировки вы почувствуете только после приготовления 2 последующих чашек кофе.	

Для получения более намыленного кофе и улучшения внешнего вида пенки

Получите лучший результат такой корректировки вы почувствуете только после приготовления 2 последующих чашек кофе

Поверните из одних щелчок в сторону цифры 1



Примечание:

- чтобы прервать подачу, нажмите кнопку пилота
- Если после завершения подачи вы хотите увеличить количество кофе в чашке, достаточно удерживать нажатой (в течение 3 секунд) кнопку пилота, которая быстро мигает

8.9 Подбор количества напитка в чашке

1. Удерживайте нажатой несколько секунд кнопку пилота для настройки. Когда светодиод выбранного напитка будет быстро мигать, машина находится в режиме программирования. Начинается подача
2. Когда в чашке будет требуемое количество напитка, нажмите кнопку пилота еще раз: подача прекратится, и количество будет внесено в память

Примечание

Чтобы отменить текущее программирование, нажмите кнопку отключения к другой напиток

9. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ

Примечание

- Перед использованием кувшина убедитесь, что все компоненты чистые и установлены на место как указано в главе «14. Полная очистка кувшина для молока»
- Во избежание получения слабо вспененного молока или больших пузырьков всегда очищайте крышку контейнера для молока (E1) и фредингель кувшина (E6) как описано в разделе «9.6 Функция кувшина для молока после каждого использования» и «14. Полная очистка кувшина для молока»

9.1 Какое молоко использовать?

Консистенция пены может изменяться в зависимости:

- от температуры молока или растительного напитка (для получения наилучшего результата всегда используйте молоко или растительные напитки при температуре холодильника, 5 °C);
- от типа молока или растительного напитка;
- от используемой марки;
- от ингредиентов и пищевой ценности

LatteCremia
HOT

Коровье молоко

Цельное (жирность >3,5 %)	
Частично обезжиренное (жирность от 1,5 до 1,8 %)	✓
Обезжиренное (жирность <0,5 %)	
Растительные напитки	
Соя	✓
Миндаль	✓
Овес	✓

Примечание

В случае с овощными напитками рекомендуется использовать «версия Фракта» для оптимального качества пены

9.2 Сколько наливать молока?

На контейнер для молока (E7) есть градуированная шкала (рис. 17), которая поможет вам налить идеальное количество для приготовления напитка. Промежуточные метки соответствуют ≈ 20 мл.





Примечание


- В зависимости от вида и температуры используемого молока рецепт может немного отличаться
- Если в кувшине слишком мало молока, из трубки подачи молока выйдет струя пара

9.3 Наполните и вставьте кувшин для молока



1. Освободите крышку (E1), повернув ее по часовой стрелке: ямочка из крышке должна докнуться до символа ☺ (рис. 18)
2. Затем поднимите крышку (рис. 19)



3. Наполните контейнер для молока (Е7) достаточным количеством молока (рис. 17 и 20).
4. Убедитесь, что трубка забор молока (Е4) хорошо вставлена на свое место на дне крышки кувшинка для молока (рис. 21).



5. Закройте кувшин, установив крышку обратно (линия из крышки должна совпадать с символом ) и поверните ее к символу  до зацепа (рис. 22).
6. Отпустите дверцу и протолкните до конца и закрепите кувшин на соединителе (рис. 23). Машина подаст звуковой сигнал (если функция подключена).



9.4 Выбор крепости кофе или использование молотого кофе

После того, как кувшин для молока подготовлен, перед тем, как выбрать желаемый молочный напиток, можно настроить крепость кофе, как указано в разделе «8.5 Изменение крепости кофе», или выбрать использование молотого кофе (в этом случае добавьте мерную ложку кофе, как указано в разделе «8.3 Приготовление кофе из предварительно помолотого кофе»  ).

9.5 Приготовление молочного напитка

1. Установите достаточно большую чашку под испускатель подачи кофе (A16) и под трубку подачи молока (E3) (рис. 24).
2. Выберите молочный напиток из панели управления.



Примечание


Если подключен режим энергосбережения, (см. главу «3.2. Меню настроек»), для подачи напитка могут потребоваться несколько секунд ожидания.

9.6 Очистка кувшина для молока после каждого использования

После каждого приготовления молочных напитков на панели управления мигает светодиод, соответствующий кнопке  (E4) (рис. 25).



25



26

1. Вставьте кувшин для молока в машину (нет необходимости опорожнять контейнер для молока).

2. Установите чашку или другую емкость под узлом подачи молока (рис. 26).
3. Нажмите кнопку  из трубки подачи молока начнет поступать горячая вода и пар. Очистка остановится автоматически.
4. Нажмите кнопку извлечения (E5) на крышке (E1) и потяните кувшин чтобы извлечь его (рис. 27).



В случае нескольких приготовлений подряд:

- Выполните очистку кувшина для молока после последнего цикла приготовления.

По окончании приготовления кувшина для молока или молока недостаточно для приготовления других напитков.

- После очистки с помощью кнопки , нажмите кувшин для молока и очистите все компоненты согласно процедуре, указанной в разделе «14. Полная очистка кувшина для молока».

По окончании приготовления, имеется достаточно молока в кувшине для приготовления других напитков.

- После очистки с помощью кнопки , извлеките кувшин для молока и сразу поместите его в холодильник. Кувшин можно хранить в холодильнике не более 2 дней; затем выполните очистку всех компонентов согласно процедуре, приведенной в разделе «14. Полная очистка кувшина для молока».

Внимание!

Если график для молока находится вне холодильника более чем 30 минут, снимите и очистите все компоненты согласно процедуре из параграфа «14. Полная очистка кувшина для молока».

Общие указания после приготовления молочных напитков:

- В некоторых случаях для очистки необходимо дождаться, пока машина нагреется.
- Дождитесь завершения очистки. Функция завершится автоматически. Запрещено останавливать ее выполнение.

9.7 Настройка количества напитка в чашке

1. Удерживайте кнопку, относящуюся к молочному напитку, который нужно запрограммировать. Нажатой в течение нескольких секунд вы находитесь в меню программирования, когда индикатор быстро мигает. Начнется подача первого компонента.
2. Когда в чашке будет требуемое количество напитка, нажмите кнопку напитка еще раз. подача первого компонента прекратится, и начнется подача второго компонента.
3. Когда в чашке будет требуемое количество напитка, нажмите кнопку напитка еще раз. подача прекратится, и количество будет введено в память.

Примечание.


- Чтобы отметить текущее программирование, нажмите кнопку, относящуюся к другому напитку.

10. ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Опасность ожогов!

Не оставляйте прибор без присмотра, когда он выполняет подачу горячей воды.

1. Отпустите дверцу и вставьте узел подачи горячей воды (рис. 28).



2. Поставьте чашку под узел подачи горячей воды (рис. 29) (как можно ближе, чтобы избежать разбрызгивания).
3. Нажмите кнопку  Hot water.
4. подача осуществляется автоматически. Если вы хотите остановить процесс раньше, снова нажмите кнопку .

Примечание:

В режиме жертокбережения машине требуются несколько секунд, прежде чем начать подачу.

10.1 Настройка количества горячей воды

1. Удерживайте кнопку  Hot water нажатой в течение нескольких секунд: вы находитесь в меню программирования, когда индикатор быстро мигает. Начинается подача.

2. Когда в чашке будет требуемое количество напитка, нажмите кнопку капля еще раз: подача прекратится, и количество будет внесено в память.

	По умоп- чанию (мл)	Программируемый (мл)
 Hot water	250	от ≈ 200 до ≈ 420

Примечание


Чтобы отменить текущее программирование, нажмите кнопку, отвечающую к другому напитку.

11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Чтобы снизить потребление энергии, после приготовления одного или нескольких напитков снимите кувшин для молока.
- Установите автоматическое отключение на 15 минут (см. §12. Меню настроек).
- Включите режим энергосбережения (см. §12. Меню настроек).
- Выполняйте цикл удаления извести, когда машина этого требует.

12. МЕНЮ НАСТРОЕК

После входа в меню настроек, которые остаются активными, позволяют вам выбирать соответствующие функции:



(*) Кнопки различаются в зависимости от модели



1. Вход в меню





Держите кнопку  нажатой несколько секунд: загорятся кнопки настроек. Нажмите кнопку, соответствующую параметру, который нужно изменить.



2. Выполните настройки машины:

Фильтр смягчения воды  	Нажимайте кнопку крепости, пока не загорятся светодиоды нужной настройки 	ФИЛЬТР УСТАНОВЛЕН  (Поз. «4. Фильтр смягчения воды» и «4.1 Замена фильтра») ФИЛЬТР СНЯТ  (Поз. «4.2 Удаление фильтра»)	Подтвердите выбор  
Звуковой сигнал  	Нажимайте кнопку крепости, пока не загорятся светодиоды нужной настройки 	АКТИВЕН  НЕАКТИВЕН 	Подтвердите выбор  
Температура кофе  	Нажимайте кнопку крепости, пока не загорятся светодиоды нужной настройки 	НИЗКАЯ  СРЕДНЯЯ  ВЫСОКАЯ 	Подтвердите выбор  
Экономия энергии 	Нажимайте кнопку крепости, пока не загорятся светодиоды нужной настройки 	АКТИВЕН  НЕАКТИВЕН 	Подтвердите выбор 




Жесткость воды 	Нажимайте кнопку крепости, пока не загорится светодиод, соответствующий нужному уровню 	УРОВЕНЬ 1  УРОВЕНЬ 2  УРОВЕНЬ 3  УРОВЕНЬ 4 	Подтвердите выбор 
Автовыключение 	Нажимайте кнопку крепости, пока не загорится светодиод, соответствующий нужному времени 	15 МИНУТ  30 МИНУТ  1 ЧАС  3 ЧАСА 	Подтвердите выбор 

3. Для выхода из меню:


	Нажмите кнопку . Машина снова готова к использованию. Примечание. Устройство автоматически выходит из меню настроек через 30 секунд бездействия.
---	--

12.1 Сброс к заводским настройкам

Убедитесь, что машина находится в режиме ожидания (выключена, но подключена к электросети).



Удерживайте нажатыми в течение 5 секунд кнопки, относящиеся к кнопкам 1, 2 и : все настройки и количество наливов будут сброшены до заводских значений.



Устройство подаст длинный звуковой сигнал, и все индикаторы начнут мигать, подтверждая сброс.




13. ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Внимание!

- Не используйте для чистки кофемашины растворители, абразивные моющие средства или спреи (например, Superautomat). De'Longhi не требует использования химических добавок для очистки.
- Не используйте металлические предметы для удаления налета или отложений кофе, поскольку они могут повредить металлические или пластиковые поверхности.



					
 50°C	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Компонент	Периодичность	Порядок выполнения
Контейнер для кофейной гущи 	Когда загорится индикатор  , необходимо опорожнить контейнер для кофейной гущи. Машинка не может готовить кофе.	- Достаньте поддон для сбора капель, опорожните и очистите его. - Опорожните и тщательно очистите контейнер для кофейной гущи, убедившись в том, что остатки кофейной гущи не остались на дне. - Проверьте состояние поддона (красного цвета) для конденсата и опорожните его при необходимости.
Пока контейнер для гущи не будет очищен, прибор не сможет приготовить кофе. Прибор сообщает о необходимости очистить контейнер, даже если он еще не наполнился, если прошли 72 часа после первого приготовления (чтобы отсчет 72 часов был правильным, машина должна быть всегда подключена к электросети).		
Компоненты поддона для сбора капель 	Поддон для сбора капель снабжен индикатором-поплавлением (красного цвета) уровня воды. Прежде чем этот индикатор начнет выступать из пюфгавки для чашек, необходимо опорожнить поддон для сбора капель и очистить его.	- Извлеките поддон для сбора капель и контейнер для кофейной гущи. - Снимите подставку для чашек, решетку поддона, опорожните поддон для сбора капель и контейнер для гущи, вымойте все компоненты. - Проверьте состояние поддона (красного цвета) для конденсата и опорожните его при необходимости. - Поставьте на место поддон для сбора капель вместе с решеткой и контейнером для кофейной гущи.
Внутренняя часть машины 	Периодически (примерно раз в месяц) проверяйте чистоту машины внутри (для этого достаточно вынуть поддон для капель (бузник)).	Выключите и отсоедините машину от электросети. Ни в коем случае не опускайте прибор в воду. - Удалите кофейные отложения кисточкой и губкой. - Удалите все оставшие пылесосом.
Носик узла подачи кофе 	Периодически (раз в месяц) очищайте носик узла подачи кофе.	- Периодически очищайте носик узла подачи кофе с помощью губки или ткани. - Проверьте, чтобы отверстия узла подачи кофе не были закупорены. При необходимости удалите кофейные отложения с зубочисткой.


14. ПОЛНАЯ ОЧИСТКА КУВШИНА ДЛЯ МОЛОКА

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Для поддержания отличных результатов с помощью системы Lattecrema в течение длительного времени регулярно очищайте кувшин.

Очищайте кувшин для молока, как описано ниже:

1. Освободите крышку (E1), повернув ее по часовой стрелке: линия на крышке должна доходить до символа  (рис. 18).
2. Затем поднимите крышку (рис. 19).
3. Снимите всасывающую трубку (рис. 30).




4. Проверьте трубку подачи молока в вертикальное положение и потяните ее, пока она не выйдет (рис. 31).
5. Нажмите кнопку (E5), чтобы извлечь контейнер (рис. 32).




6. Вымойте в посудомоечной машине (рекомендуется) или вручную, как указано ниже:
- В посудомоечной машине: Промойте все компоненты, описанные выше, и емкость для молока горячей проточной питьевой водой (минимум 40 °C), затем поместите их на верхнюю полку посудомоечной машины и запустите программу мойки при температуре 50 °C, например, Eco standard.


- Вручную: Тщательно промойте все компоненты и контейнер для молока под горячей проточной питьевой водой (не менее 40 °C), чтобы удалить все видимые остатки молока. Промойте под водой все отверстия крышки (рис. 33). На 30 минут погрузите все компоненты в горячую питьевую воду (не менее 40 °C) с моющим средством для посуды. Затем тщательно промойте под горячей питьевой водой все компоненты, как указано выше, прозвизывая их руками по отдельности.



7. Тщательно промойте соединитель кувшина для молока (E6) (рис. 34). Следите, чтобы в канале для воздуха (увеличить) (рис. 35) не было остатков молока. При необходимости протрите канал с помощью зубочистки.



8. Высушите все компоненты сухой чистой тканью.
9. Вставьте и надавите до упора соединитель (рис. 36 и 37). Если он оставлен правильно, его можно извлечь только нажав соответствующую кнопку на крышке.



10. Соберите все компоненты крышки.
11. Зафиксируйте кулишку: установите крышку обратно (линия из крышки должна совпадать с символом выштампованным на контейнере для молока [E7]) и поверните ее к символу для зацепления (рис. 22).


15. ОЧИСТКА ЗАВАРНОГО УЗЛА

Регулярно очищайте заварочный узел (A6), минимум раз в месяц.

Внимание!

Заварочный узел (A6) нельзя вынимать, когда прибор включен.

1. Нажмите кнопку (B1) для выключения машины.
2. Достаньте блок для воды (A9).
3. Откройте дверцу заварочного узла, расположенную справа сбоку (рис. 38).
4. Нажмите выключатель две цветные кнопки расцепления (рис. 39) и одновременно погните заварочный узел вправо.



5. Оставьте примерно на 5 минут заварочный узел в вакууме, затем промойте его под струей воды.

Внимание!


ОПОЛАКИВАТЬ ТОЛЬКО ВОДОЙ

ЗАПРЕЩЕНЫ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. ЗАПРЕЩЕНО МОЯТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

6. Очистите заварочный узел без использования моющих средств, чтобы не повредить его.
7. Кисточкой очистите гнездо заварочного узла от остатков кофе, которые можно увидеть через дверцу самого заварочного узла.
8. После очистки вставьте из места заварочный узел, заведя его в опору. Потом нажмите на PUSH до щелчка.

Примечание.

Если заварочный узел вставляется с трудом, необходимо (перед установкой на место) придать ему нужное положение, нажав на два рычага (рис. 40).



9. После ввода узла убедитесь в том, что две цветные кнопки вышли наружу (рис. 41).
10. Закройте дверцу заварочного узла.
11. Установите на место бакочка для воды.

16. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Перед применением прочитайте инструкции и этикетку средства для удаления накипи на упаковке средства.
- Рекомендуется использовать только средство для удаления накипи компании De'Longhi. Использование неподходящих средств, а также изредка использование некачественной воды вызвать неисправности, на которые не распространяется гарантия производителя.
- Средство для удаления накипи может повредить чувствительные поверхности. Если продукт случайно опрыскал, немедленно высушите.

Для удаления накипи

Средство для удаления накипи	Средство для удаления накипи De'Longhi
Емкость	Рекомендуемый объем: 2 л
Время	~30 мин
Дополнительное оборудование	Узел подачи горячей воды (D5)

Внимание!

Если установлен фильтр для смягчения воды, его необходимо снять перед добавлением средства для удаления накипи. Затем вновь установите фильтр перед началом этапа 3.

Выполняйте удаление накипи из машины, но не на контрольной панели загорится индикатор (C4). Индикатор начнет мигать, указывая на то, что выполняется цикл удаления накипи.

Примечание.



- После начала цикла очистки от накипи его нельзя прерывать, и он должен быть завершен с полным циклом ополаскивания. Для этого убедитесь в наличии средства для удаления накипи.

Выполните следующие действия:

- Убедитесь, что узел подачи воды (D5) вставлен.

Этап 1: Удаление накипи	
-------------------------	---

- Удерживайте нажатой 5 секунд кнопку (B5) (B5), пока соответствующий светодиод не начнет быстро мигать. Мигающий индикатор (C5) (C5) указывает, что выполняется программа удаления накипи. Светодиод легкой яркости загорится, что говорит о начале этапа 1 удаления накипи.
- Опорожните поддон для сбора капель (A14) и контейнер для гущи (A10) и оставьте их на месте. Полностью опорожните бачок для воды (A9) и удалите фильтр для смягчения воды (при наличии).
- Залейте в бачок для воды средство для удаления накипи до уровня A (соответствует упоминку в 100 мл), обозначенного стрелкой внутри бачка (рис. 42), затем добавьте воды (один литр) до уровня B (рис. 43) установите бачок на место.



- Поместите под узлами подачи кофе (A16) и горячей воды (D5) емкость минимальным объемом 2 литра (рис. 44).




- Нажмите кнопку (B6) (B6), чтобы запустить программу удаления накипи, индикатор (C2) начнет мигать, указывая на то, что выполняется фаза 1.
- В течение около 15 минут машина автоматически будет чередовать паузы и подачи из узла подачи горячей воды и из узла подачи кофе.

В конце первого этапа цикла удаления накипи загорится индикатор отсутствия воды (C2).

Этап 2: Первая промывка	
-------------------------	--

- Слейте емкость, используйте для сбора средства для удаления накипи. Достаньте бачок для воды, слейте его, промойте проточной водой, залейте свежую питьевую воду до отметки MAX (рис. 45) и установите его на машину. Проверьте емкость под узлами подачи.






- Нажмите кнопку (B7) (B7) (которая быстро моет) для запуска ополаскивания. Светодиод средней яркости мигает, что означает начало этапа 2 удаления накипи.
- Машина автоматически промывает узлы подачи горячей воды.



В конце второго этапа цикла удаления накипи загорится индикатор отсутствия воды (C2).

Этап 3: Вторая промывка	
11. Опорожните емкость, использованную для сбора воды первой промывки, достаньте бачок для воды, залейте в него свежую воду до отметки МАХ (рис. 44) и, если используете, установите на место фильтр смягчения воды. Установите бачок на машини и поместите емкость под узлом подачи. 12. Нажмите кнопку (которая бы стро мигает) для запуска промывки: светодиод высокой яркости мигает, что означает начало этапа 3 удаления накипи. Промывка начнется из узла подачи. (*)	
Этап 4: Завершение удаления накипи	
13. Когда загорелся светодиод, относящийся к функции предварительного молотого кофе, удаление накипи завершено правильно. 14. Загорается индикатор мейнера для кофейной гущи (C4): снимите и опорожните контейнер для воды для ополаскивания, снимите поддон для сбора капели и опорожните мейнер для кофейной гущи, в котором собирается часть воды для ополаскивания. Установите все обратно в машину. 15. Загорается индикатор отсутствия воды (C2): снимите и извлеките бачок с свежей питьевой водой. Вставьте бачок в машину.	
Машина готова к использованию.	
Примечание	
- Естественно, что после завершения цикла удаления накипи остается вода в мейнере: для кофейной гущи. (*) Прибор запрашивает трезий чашку ополаскивания в том случае, если бачок для воды не заполнен до отметки МАХ. Это необходимо, чтобы гарантировать отсутствие риска для удаления накипи внутри прибора. В этом случае повторите процесс дурус этапа 3.	
17. ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ	
Индикатор/светодиод	Значение
Индикаторы напиков мигают	Машина разогревается: подождите
→	




Индикатор/светодиод	Значение
Индикаторы напиков и связанных с ними настроек горят постоянно	Машина готова к использованию: выберите напиток для приготовления и соответствующие параметры.
	Змените фильтр (см. главу «4. Фильтр смягчения воды»).
	Недостаточно воды в бачке: наполните бачок.
	Бачок для воды не вставлен в машину или оставлен не правильно: вставьте бачок правильно.
	Общий аварийный сигнал: внутри машины очень грязно. Тщательно очистите машину. Если после очистки машины опять выводит это сообщение, обратитесь в службу поддержки или этого и (или) в авторизованный сервисный центр.
→	




Индикатор/светодиод	Значение
	Заварочный узел не был вставлен после очистки. Вставьте заварочный узел, как указано в гл.ав: «15. Очистка заварочного узла»
	Отсутствуют зерна: заполните контейнер для кофейных зерен, затем нажмите любую кнопку, чтобы сбросить аварийный сигнал.
	Слишком медленный помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще. Отрегулируйте кофемолку (A2) (см. «8.8 Регулировка кофемолки»);
	Выбрано приготовление с предварительным молоком кофе без насыпания кофе в соответствующую воронку (A4)



Индикатор/светодиод	Значение
	Было использовано слишком большое количество кофе. Выберите более слабую крепость или уменьшите количество молотого кофе
	Кофе выходит слишком медленно или по каплям. Слишком мелкий помол кофе. Используйте тип кофе для кофемашиниз-прессо.
	- Требуется подача молочного напитка, но «свединитель» (E6) вставлен неправильно: проверьте, установлен ли кувшин для молока всеми компонентами и все ли он вставлен правильно (см. пар. «14. Подготовка кувшина для молока») - Кувшин для молока извлечен во время подачи молока. Установите кувшин для молока на место: машина снова готова к работе - Требуется подача молочного напитка, но молоко в емкости не достаточное (см. разд. «9.2 Сколько налить молока?»)



Индикатор/светодиод	Значение
	Требуется подача горячей воды, но узел подачи не вставлен: вставьте узел подачи
	Гидрофактальная пуста. Подайте горячую воду, нажав соответствующую кнопку  Hot Water
	Необходимо опорожнить контейнер для инициации (A10)
	Контейнер для кофейной гущи (A70) не установлен или установлен неправильно. установите модуль для сбора капель вместе с контейнером для инициации и нажмите до упора
	Необходимо выполнить удаление изкипи (A16). Удаление изкипи (A17)

Индикатор/светодиод	Значение
	Удаление накипи было прервано. Завершите цикл с этапы, указанного светодиодными выбора крепости.
	Выполняется удаление накипи.
	Выполняется установка/замена фильтра умягчителя

18. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже перечислены некоторые возможные неисправности.

Если проблема не может быть устранена описанным образом, необходимо обратиться в центр технической поддержки.

Проблема	Причина	Устранение
Прибор не включается.	Штепсель не вставлен в розетку.	Подключите штепсель в розетку.
Кофе не горячий.	Чашки не были предварительно нагреты.	Подогрейте чашки путем их ополаскивания горячей водой (примечание: можно использовать функцию горячей воды).
	Внутренние контуры кофемашины охладились, так как после последнего приготовления кофе прошло более 2-3 минут.	Перед приготовлением кофе нагрейте внутренние контуры с помощью ополаскивания. Для этого удерживайте кнопку  (B4) нажатой в течение нескольких секунд.
	Задана слишком низкая температура кофе.	Установите более высокую температуру кофе в меню настроек (см. «3.2. Меню настроек»).
	Необходимо удалить накипь из машины.	Удалите накипь. Затем проверьте степень жесткости воды («5. Измерение жесткости воды») и убедитесь, что настройки прибора соответствуют фактической жесткости («3.2. Меню настроек»).
Кофе недостаточно крепкий или мало пенки.	Слишком крутый помол кофе.	Отрегулируйте помол («8.8 Регулировка кофемолки»). Эффект достигается только после подачи минимум 2 порций кофе.
	Не подходит тип кофе.	Используйте тип кофе для кофемашин эспрессо.
	Кофе не свежий.	Упаковка кофе была открыта много времени назад, поэтому кофе потерял свой вкус.
Кофе выводит слишком медленно или некапляет.	Слишком мелкий помол кофе.	Отрегулируйте помол («8.8 Регулировка кофемолки»). Эффект достигается только после подачи минимум 2 порций кофе.
Кофемашинка не подает кофе.	Машина обнаружила загрязнения внутри.	Подождите, пока машина будет готова к работе, и выберите требуемый напиток. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.
Кофе не выходит из одного или обоих носиков в узла подачи.	Носики узла подачи кофе закупорены.	Протрите носики тряпкой. При необходимости удалите засор с помощью зубочистки.



Проблема	Причина	Устранение
Кафе получилось водянистым.	Загорелся воронка для молока кофе.	Откройте дверцу, очистите воронку с помощью кисточки.
Заворочный узел нельзя снять.	Отключение не выполнено.	Выполнение выключения нажатием кнопки  .
После завершения удаления изжики прибор требует есть: ополаскивание	В процессе двух циклов ополаскивания бачок не был исполнен до отметки MAX.	Вернитесь к удалению изжики с пункта «Этап 3» второй программы.
Молоко выходит крупными пузырями и разбрызгивается из устья подачи молока (Е3) либо пеною пенится.	Молоко недостаточно холодное или не полностью обезжиренное или не частично обезжиренное.	Используйте полностью обезжиренное или частично обезжиренное молоко прикладной температуры (около 5°C). Если желаемый результат не достигнут, попробуйте молоко другой марки.
	Кувшин кувшина для молока загрязнен.	Разберите компоненты и тщательно очистите их, как указано в п. 9.6. Функция кувшина для молока после каждого использования. Уделите особое внимание функции разлива кувшина для молока (Е6).
	Используются растительные напитки.	Результат сильно зависит от питательных свойств напитков. Мы рекомендуем использовать версию «Latista».
Молочные напитки не активированы	Кувшин для молока не установлен или установлен неправильно.	Подготовьте кувшин для молока и правильно вставьте его в машину.
	Было приготовлено несколько молочных напитков подряд, и машина должна установить идеальную температуру, чтобы приготовить следующие.	Подождите, пока молочные напитки снова не будут активированы на панели управления.
Подставка для чашек над машинной горлачей	Было выпущено приготовление различных напитков один за другим.	
Машина не в работе, но издает шум или необычные звуки.	Кофемашина готова к работе или была недовольна качеством, при этом некоторые капли конденсата падают в еще горячее устройство подачи пара.	Это явление является частью нормальной работы прибора; чтобы ограничить это явление, опорожните поддон для сбора капель.
Прибор выпускает пар из поддона для сбора капель и/или есть вода на поверхности, где находится прибор.	После очистки не была установлена на место решетка поддона.	Вставьте решетку обратно в поддон для сбора капель.

19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение:	220–240 В ~ 50–60 Гц макс. 10 А
Мощность:	1450 Вт
Давление:	1,5 мПа (25 бар)
Емкость бачка для воды:	1,8 л
Размеры (ШхГхВ):	240х440х350 мм
Длина шнура:	1250 мм

Вес (отличается в зависимости от модели):	8,8 кг
Макс. емкость контейнера для зерен:	250 г

Компания De'Longhi оставляет за собой право в любое время изменять технические и эстетические характеристики изделий, сохраняя неизменными их функциональность и качество.