

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА INDESIT.



Для получения наиболее полного обслуживания просим Вас зарегистрировать прибор на www.indesit.com/register

Перед использованием прибора внимательно прочтите руководства «Инструкция по безопасности».



Перед эксплуатацией машины обязательно выверните и снимите транспортные болты. За более подробными инструкциями по их удалению обращайтесь к руководству «Установка».

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопка с индикаторами ФУНКЦИИ
3. Кнопка с индикатором ПУСК/ПАУЗА
4. Индикаторы ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ЦИКЛА/ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК
5. Индикатор БЛОКИРОВКИ ЛЮКА
6. Регулятор ОТЖИМ
7. Регулятор ТЕМПЕРАТУРА
8. РУКОЯТКА ВЫБОРА ПРОГРАММ




ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Максимальная нагрузка 6 кг Потребляемая мощность в выключенном состоянии 0,5 Вт / в дежурном режиме 8 Вт						Стиральные средства и добавки			Рекомендуемое стиральное средство	
Программа	Температура		Максимальный отжим, обороты	Максимальная загрузка, кг	Длительность, минуты	Предварительная стирка	Стирка	Кондиционер	Порошковое средство	Жидкое средство
	По умолчанию	Диапазон				1	2	3		
1	Цветное 59'	40°C ❄ - 40°C	1000	6	59'	—	●	○	—	✓
2	Хлопок 59'	60°C ❄ - 60°C	1000	6	59'	—	●	○	✓	✓
3	Хлопок 45'	40°C ❄ - 40°C	1000	3	45'	—	●	○	—	✓
4	Синтетика 59'	40°C ❄ - 60°C	1000	3	59'	—	●	○	✓	✓
5	Смешанное 30'	30°C ❄ - 30°C	800	3	30'	—	●	○	—	✓
6	Экспресс 20'	20°C ❄ - 20°C	800	1,5	20'	—	●	○	—	✓
7	Спортзал	40°C ❄ - 40°C	600	2,5	85'	—	●	○	—	✓
8	Спортивная Обувь	30°C ❄ - 30°C	600	(макс. 1 пары.)	50'	—	●	○	—	✓
9	Детское Белье	40°C ❄ - 40°C	800	2	85'	—	●	○	—	✓
10	Полоскание	—	—	1000	6	50'	—	○	—	—
11	Отжим + Слив *	—	—	1000	6	10'	—	—	—	—
12	Пуховики	30°C ❄ - 30°C	1000	1	100'	—	●	○	—	✓
13	Шерсть	40°C ❄ - 40°C	800	1	65'	—	●	○	—	✓
14	Шелк/Занавески	30°C ❄ - 30°C	0	1	55'	—	●	○	—	✓
15	Хлопок 60° (1-2)	60°C	1000	6	250'	—	●	○	✓	✓
		40°C	1000	6	240'	—	●	○	✓	✓
16	Хлопок Предв. 90°	90° ❄ - 90°C	1000	6	155'	●	●	○	✓	✓
● Требуемое дозирование ○ Факультативное дозирование										

Продолжительность цикла, показанная на дисплее или указанная в инструкциях, является расчетом, сделанным на основании стандартных условий. Фактическая продолжительность может варьировать в зависимости от многочисленных факторов таких как температура и давление воды на подаче, температура помещения, количество моющего средства, количество и тип загруженного белья, балансировка белья, выбранные дополнительные функции.

Для всех институтов тестирования:

1) Программы управления в соответствии с Директивой EN 60456: задайте программу **15** с температурой 60°C.

2) Длинная программа для х/б белья: задайте программу **15** с температурой 40°C.

* При выборе программы 11 с исключением отжима машина выполняет только слив.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Рабочая поверхность
2. Дозатор для стиральных средств
3. Консоль управления
4. Ручка
5. Люк
6. Сливной насос (за цоколем)
7. Цоколь (съёмный)
8. Регулируемые ножки (

ПРОГРАММЫ

Придерживайтесь рекомендаций, приведенных на символах стирки изделий. Значение, указанное на символе, обозначает максимальную рекомендуемую температуру для стирки данного изделия.



Цветное 59'

для стирки смешанного и цветного белья вместе.

Хлопок 59'

цикл рассчитан на стирку х/б белья, в основном белого. Можно использовать также стиральное вещество в порошке.

Хлопок 45'

короткий цикл для стирки деликатного х/б белья.

Синтетика 59'

специальная программа для стирки синтетического белья. В случае сильного загрязнения можно увеличить температуру до 60° и использовать также стиральное вещество в порошке.

Смешанное 30'

короткий цикл для стирки смешанного х/б и синтетического белья, белого и цветного вместе.

Экспресс 20'

программа, освежающая ваше белье, делая его вновь благоухающим всего за 20 минут.

Спортзал

цикл для стирки любой спортивной одежды вместе, включая полотенце для спорт. зала, сохраняющий ткани (следовать инструкциям на этикетках вещей).

Спортивная Обувь

разработана для стирки спортивной обуви; для достижения лучших результатов не рекомендуем стирать более 1 пар обуви за один раз.

Рекомендуется завязывать шнурки перед помещением вещей в барабан.

Детское Белье

Цикл для стирки типичных загрязнений детского белья, эффективно удаляющий также возможные остатки стирального вещества.

Полоскание

Предназначена для ополаскивания и отжима.

Отжим + Слив

Предназначена для отжима и слива воды.

Пуховики

для стирки пуховиков, содержащих утиный пух, такие как одинарные пуховые одеяла (весом не более 1 кг), подушки, куртки используйте специальную программу **12**. Рекомендуется загрузить пуховики в барабан машины, сложив края внутрь (см. схему) и не превышать ¾ объема барабана. Для оптимальной стирки рекомендуется использовать жидкое стиральное вещество, заливаемое в дозатор стиральных веществ.

Шерсть

в режиме программы **13** стиральной машины можно выстирать любые шерстяные изделия, в том числе изделия с этикеткой "только ручная стирка" . Для достижения лучших результатов используйте специальное моющее средство и не превышайте 1 кг загрузки стирки.

Шелк

Используйте специальную программу **14** для стирки всех шелковых вещей. Рекомендуется использовать специальное стиральное вещество для деликатных тканей.

Занавески

рекомендуется свернуть их положить в наволочку или в сетчатый мешочек. Используйте программу **14**.

Хлопок 60°

Для стирки среднезагрязненных хлопчатобумажных вещей. Стандартная программа для стирки хлопчатобумажных вещей работает при температуре 60°C и 40°C и является наиболее эффективной с точки зрения расхода воды и электричества.

Хлопок Предв. 90°

стирка с замачиванием.

Индикаторы

Индикаторы сообщают пользователю важные сведения. Значение индикаторов:

Стирка	
Полоскание	
Отжим	
Слив	
Конец цикла	

Отложенный Запуск

Если была включена функция "Отложенный Запуск", после запуска программы начнет мигать индикатор, соответствующий заданному времени задержки:

3ч	
6ч	
9ч	
12ч	

По мере отсчета времени будет показываться остающееся время вместе с миганием соответствующего индикатора.

3ч	
6ч	
9ч	
12ч	

По прошествии заданного времени задержки мигающий индикатор погаснет, и запустится заданная программа.

Для очень грязного белья включить функцию дополнительной стирки **Extra Wash®**; если это возможно. При выборе этой функции цикл автоматически задает все параметры стирки, переключаясь на более продолжительный цикл. Эта функция не изменяет температуру, в то время как отжим автоматически переключается на максимальный режим. Пользователь всегда может перенастроить отжим на нужный ему режим.

Доп. Полоскание

При выборе этой функции повышается эффективность ополаскивания, обеспечивая максимальное удаление моющего вещества. Эта функция особенно удобна для людей с кожей, чувствительной к стиральным веществам.

Energy Saver

Функция энергосбережения **Energy Saver** позволяет стирать х/б и синтетическое белье в режиме энергосбережения и, следовательно, менее вредном для окружающей среды. Энергосбережение обеспечивается стиркой в холодной воде, в равной степени получая нужный результат за счет более интенсивного механического действия и оптимизированного расхода воды. Предназначен для белья с незначительным загрязнением. Рекомендуется использовать жидкое стиральное вещество.

Отложенный Запуск

Задерживает запуск цикла вплоть до 12 часов. Нажмите кнопку несколько раз вплоть до включения индикатора, соответствующего нужному значению задержки. При пятом нажатии кнопки функция отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажав на кнопку ПУСК/ПАУЗА >||, можно изменить значение задержки только в сторону уменьшения.

Температура

Настройка температуры стирки производится при помощи регулятора ТЕМПЕРАТУРЫ (см. *Таблицу программ*). Значение температуры может быть уменьшено вплоть до стирки в холодной воде (❄).

Машина автоматически не допускает выбор температуры, превышающей максимальное значение, предусмотренное для каждой программы.

Отжим

Выбор скорости отжима выбранной программы производится при помощи регулятора скорости ОТЖИМ. Скорость отжима может быть уменьшена, или же отжим может быть совсем исключен, повернув регулятор в положение (⌀). Машина автоматически не допускает выбор скорости отжима, превышающей максимальную скорость, предусмотренную для каждой программы.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Разделите белье по следующим признакам:

Тип ткани (хлопок, смесовые волокна, синтетика, шерсть, вещи для ручной стирки). Цвет (отделите цветные вещи от белых, стирайте новые цветные вещи отдельно). Деликатные (мелкие вещи, типа нейлоновых колготок - вещи с крючками, типа бюстгалтеров - поместите в специальные мешочки).

Опорожните карманы

такие предметы, как монеты или зажигалки могут повредить стиральную машину и барабан. Проверьте пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Для выполнения любых операций по очистке и уходу выключите машину и выньте вилку из электрической розетки. Не используйте горючие жидкости для очистки стиральной машины.

Отключить воду и напряжение

Перекрывайте водопроводный кран после каждой стирки. Таким образом сокращается износ водопроводной системы машины и уменьшается риск утечек.

Внимайте штепсельную вилку из сетевой розетки в процессе чистки и технического обслуживания стиральной машины.

Очистить стиральную машину

Для чистки наружных и резиновых частей стиральной машины используйте тряпку, смоченную теплой водой с мылом. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.

Чистка дозатора для стиральных средств

Вынуть дозатор, приподняв его и потянув наружу. Промойте дозатор под проточной водой. Эта операция должна выполняться регулярно.

Уход за люком и барабаном

Оставляйте всегда люк полуоткрытым во избежание образования неприятных запахов в барабане.

Очистка насоса

Стиральная машина оснащена самоочищающимся насосом, не нуждающимся в техническом обслуживании. Тем не менее мелкие предметы (монеты, пуговицы) могут упасть за кожух, предохраняющий насос, расположенный в его нижней части. ! Проверьте, чтобы цикл стирки завершился, и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки.

Для доступа к форкамере:

1. Снимите переднюю панель стиральной машины, поддев ее отверткой в центре и по бокам.
2. Раскрутите крышку сливного насоса, поворачивая ее против часовой стрелки: выход небольшого количества воды является нормальным явлением.

3. Тщательно прочистите внутри кожуха.
4. Снова закрутите крышку.
5. Верните на место переднюю панель, проверив перед ее прикреплением к машине, чтобы крюки вошли в соответствующие прорези.

Проверка трубы подачи воды

Проверяйте трубу подачи воды не реже одного раза в год. При обнаружении прорезей или трещин заменяйте ее: во время стирки высоки напор может вызвать их разрывы.

! Не пользуйтесь старыми трубами.

СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ БЕЛЬЯ

Перед каждым отжимом во избежание чрезмерных вибраций и для равномерного распределения белья в барабане машина производит вращения со скоростью, слегка превышающей скорость стирки. Если после нескольких попыток белье не будет правильно сбалансировано, машина произведет отжим на меньшей скорости по сравнению с предусмотренной.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Свяжитесь с нашим Центром Сер

Технические данные	
Модель	MSC 615
Страна-изготовитель	Россия
Габаритные размеры	ширина 59,5 см. высота 85 см. глубина 42 см.
Вместимость	от 1 до 6 кг
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	220-240 V ~
максимальную мощность	1850 W
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока	50 Hz
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты I
Водопроводное подсоединение	максимальное давление 1 МПа (10 бар) минимальное давление 0,05 МПа (0,5 бар) емкость барабана 40 литров
Скорость отжима	до 1000 оборотов в минуту
Программы управления в соответствии с Директивой EN 60456	программа 15; температура 60°C; загрузка 6 кг белья.
	Данное изделие соответствует следующим Директивам Европейского Сообщества: - EMC - 2014/30/EU (Электромагнитная совместимость); - LVD - 2014/35/EU (Низкое напряжение) - 2012/19/EU (WEEE) - и техническими регламентами ТС 004/2011, ТС 020/2011
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера, расположенного под штрих-кодом (S/N XXXXXXXX), следующим образом	- 1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги: IPX4	
Класс энергопотребления	A

Соответствие классов энергоэффективности	
Информация о классе энергоэффективности, указанная на продукте	Класс энергоэффективности в соответствии с Российским законодательством
A	A
A+	A-10% (*)
A++	A-20% (*)
A+++	A-30% (*)
A+++ -10%	A-40% (*)
A+++ -20%	A-50% (*)
(*) на данное количество процентов показатели энергоэффективности лучше, чем у класса “А”, определенного нормативными документами Российской Федерации.	

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Может случиться, что ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Центр Сервисного обслуживания, проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, приведенным в следующем перечне.

Неисправности	Возможные причины / Методы устранения
Стиральная машина не включается	Штепсельная вилка не вставлена в сетевую розетку или отходит и не обеспечивает контакта.
	В доме отключено электричество.
Цикл стирки не начинается	Люк машины закрыт неплотно.
	Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  .
	Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА  .
	Перекрыт водопроводный кран.
	Была запрограммирована задержка запуска цикла.
Стиральная машина не заливает воду (часто мигает индикатор первой фазы стирки).	Водопроводный шланг не подсоединен к крану.
	Шланг согнут.
	Перекрыт водопроводный кран.
	В доме нет воды.
	Недостаточное давление воды в системе.
	Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА  .
Машина непрерывно заливает и сливает воду	Сливной шланг не находится на высоте 65 – 100 см. от пола.
	Конец сливного шланга погружен в воду.
	Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха.
	Если после вышеперечисленных проверок неисправность не будет устранена, следует перекрыть водопроводный кран, выключить стиральную машину и обратиться в Центр Сервисного Обслуживания. Если ваша квартира находится на последних этажах здания, могут наблюдаться явления сифона, поэтому стиральная машина производит непрерывный залив и слив воды. Для устранения этой аномалии в продаже имеются специальные клапаны против явления сифона.
Стиральная машина не сливает воду и не отжимает белье	В программе не предусмотрен слив: в некоторых программах его следует запускать вручную.
	Сливной шланг перегнулся.
	Засорен канализационный трубопровод.
Стиральная машина сильно вибрирует в процессе отжима	В момент установки стиральной машины барабан был разблокирован неправильно.
	Стиральная машина установлена неровно.
	Машина зажата между стены и мебелью.
Утечки воды из стиральной машины	Плохо прикручен водопроводный шланг.
	Дозатор со стиральными средствами переполнен.
	Сливной шланг плохо закреплен.
Индикаторы дополнительных функций и индикатор «ПУСК/ПАУЗА»  мигают, и один из индикаторов «текущая фаза» и индикатор «БЛОКИРОВКИ ЛЮКА» горят, не мигая.	Выключите машину и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки, подождите 1 минуту и вновь включите машину. Если неисправность не устраняется, обратитесь в Центр Сервисного Обслуживания.
В процессе стирки образуется слишком обильная пена.	Стиральное средство непригодно для стирки в стиральной машине (на упаковке должно быть указано «для стирки в стиральной машине», «для ручной и машинной стирки» или подобное).
	В дозатор было помещено чрезмерное количество стирального средства.



Вы можете скачать ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖУ, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАЛОН и ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- посетив веб-сайт - <http://docs.indesit.eu>
- используя QR-код
- Либо **обратитесь в наш Центр Сервисного Обслуживания** (номер телефона указан на гарантийном талоне). При обращении в Центр Сервисного Обслуживания сообщите коды, приведенные на наклейке внутри люка.



INDESIT өнімін сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.
Толық қолдау алу үшін құрылғыны
www.indesit.com/register сайтында тіркеңіз




Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен Қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.



Машинаны пайдалану алдында тасымалдау болттарын босату қажет. Оларды босату туралы толық нұсқаулар алу үшін Орнату нұсқаулығы бөлімін көріңіз.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

1. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі
2. Индикатор шамдары бар ФУНКЦИЯ түймелері
3. БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі және индикатор шамы
4. ЦИКЛ/ҚОСУ фазаларын тоқтатып орындау индикаторлары
5. ЛЮКТІ ТОСҚАУЫЛҒА ҚОЮ индикаторы
6. СЫҒУ реттеуші
7. ТЕМПЕРАТУРА реттеуші
8. Программаларды таңдау тұтқасы



ЖУУ ЦИКЛДЕРІНІҢ КЕСТЕСІ

Максималды жүктеме — 6 кг Өшірілген режимдегі қуат тұтыну мөлшері: 0,5 Вт / қосылып тұрған күйдегі қуат тұтыну мөлшері: 8 Вт						Жуғыш заттар мен қосындылар			Ұсынылған жуғыш зат		
Жуу циклі		Температура		Максималды айналу жылдамдығы (айналым)	Максималды жүктеме (кг)	Ұзақтығы (минут)	Алдын ала жуу	Жуу	Кондиционер	Ұнтақ	Сұйықтық
		Әдепкі	Ауқым				1	2	3		
1	Аралас түрлі-түсті заттар 59 мин	40°C	❄ - 40°C	1000	6	59'	—	●	○	—	✓
2	Мақта заттар 59 мин	60°C	❄ - 60°C	1000	6	59'	—	●	○	✓	✓
3	Мақта заттар 45 мин	40°C	❄ - 40°C	1000	3	45'	—	●	○	—	✓
4	Синтетика 59 мин	40°C	❄ - 60°C	1000	3	59'	—	●	○	✓	✓
5	Аралас заттар 30 мин	30°C	❄ - 30°C	800	3	30'	—	●	○	—	✓
6	Тез 20 мин	20°C	❄ - 20°C	800	1,5	20'	—	●	○	—	✓
7	Спорттық киім мен орамалдар	40°C	❄ - 40°C	600	2,5	85'	—	●	○	—	✓
8	Спорттық аяқ-киім	30°C	❄ - 30°C	600	Ең көбі 1 жұп	50'	—	●	○	—	✓
9	Балалар киімі	40°C	❄ - 40°C	800	2	85'	—	●	○	—	✓
10	Шаю	—	—	1000	6	50'	—	—	○	—	—
11	Сығу + Ағызу *	—	—	1000	6	10'	—	—	—	—	—
12	Мамық көрпелер	30°C	❄ - 30°C	1000	1	100'	—	●	○	—	✓
13	Жүн	40°C	❄ - 40°C	800	1	65'	—	●	○	—	✓
14	Жібек/перделер	30°C	❄ - 30°C	0	1	55'	—	●	○	—	✓
15	Мақта 60° (1-2)	60°C	60°C	1000	6	250'	—	●	○	✓	✓
			40°C	1000	6	240'	—	●	○	✓	✓
16	Алдын ала жууы бар Мақта 90°	90°	❄ - 90°C	1000	6	155'	●	●	○	✓	✓
● Қажетті мөлшерлеме ○ Қосымша мөлшерлеме											

Дисплейде немесе нұсқаулықта көрсетілген цикл ұзақтығы — стандартты шарттар негізінде есептелген мөлшер. Іс жүзіндегі ұзақтық құбырдан алынатын судың температурасы мен қысымы,

Заттардың күтім көрсету жапсырмаларындағы таңбалардағы нұсқауларды орындаңыз. Таңбада көрсетілген мән — затты жууға ұсынылған максималды температура.



Аралас түрлі-түсті заттар 59 мин
аралас және түрлі-түсті бұйымдарды бірге жуу үшін.
Мақта заттар 59 мин
мақта киімдерді жууға арналған цикл: негізінен ақ түсті бұйымдар үшін.
Оны ұнтақ жуғыш затпен қолдануға болады.
Мақта заттар 45 мин
нәзік мақта бұйымдарды жууға арналған қысқа цикл.
Синтетика 59 мин
синтетикалық бұйымдарға арналған. Кірді кетіру қиын болса, температураны 60° дейін көтеріп, ұнтақ жуғыш зат та қолдануға болады.
Аралас заттар 30 мин
мақта және синтетикалық маталарды бірге жууға арналған қысқа цикл: ақ түсті және түрлі-түсті бұйымдарды бірге жууға болады.
Тез 20 мин

бұл бағдарлама бұйымдарды жаңғыртып, 20 минут ішінде-ақ олардың хош иісін қалпына келтіреді.
Спорттық киім мен орамалдар
бұл цикл барлық спорттық бұйымдардың, оның ішінде спортзалда қолданылған орамалдардың талшықтарына зақым келтірмей, оларды жууға қолайлы (бұйым жапсырмасындағы нұсқауларды орындаңыз).
Спорттық аяқ-киім
спорттық аяқ киімдерді жууға арналған; жақсырақ нәтижеге қол жеткізу үшін бір ретте 1 жұптан артық аяқ киім жумауды ұсынамыз.
Аяқ киімді барабанға салмас бұрын, олардың бауларын байлап қойғанды жөн санаймыз.

Балалар киімі
әдетте балалардың киімдерінде болатын кірді кетіруге арналған цикл, ол жуғыш заттың қалдықтарын тиімді түрде кетіреді.

Шаю
Шаю және сығуға арналған.
Сығу + Ағызу
Сығу және суды ағызуға арналған.
Мамық көрпелер
Бір адамға арналған мамық көрпені (оның салмағы 1 кг-нан аспауы тиіс), жастықтарды немесе мамық курткалар сияқты қаз мамығы бар киімдерді жуу үшін арнайы **12** жуу циклын қолданыңыз. Мамық көрпелерді шеттеріңіз ішке қайырып (суретті қараңыз) және барабанды 3/4 көлеміне ғана толтырып барабан ішіне салыңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сұйық жуғыш қолданылып, жуғыш зат тартпасына құйылғаны абзал.
Жүн
тіпті жапсырмасында «тек қолмен жуу»  жазуы бар жүн киімдерін қоса, барлық жүн киімдерін **13**-бағдарламамен жууға болады. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін арнайы жуғыш затты қолданыңыз және 1 кг кір салмағынан аспаңыз.

Жібек
жібек киімдерді жуу үшін арнайы **14**-жуу циклын қолданыңыз. Нәзік киімдерді жууға арналған арнайы жуғыш заттарды пайдаланған абзал.
Перделер
перделерді бүктеп, жастыққапқа немесе тор сөмкеге салыңыз. **14**-жуу циклын қолданыңыз.
Мақта 60°
Орташа кірленген мақта-мата заттарды жууға жарамды. 40°C және 60°C-та бұл — мақта-мата заттарды жууға арналған стандартты цикл, сондай-ақ ол тұтынылатын су мен электр тогы мөлшері тұрғысынан ең тиімді цикл.

Алдын ала жууы бар Мақта 90°
өте қатты кірленген ақ киімдер.

ИНДИКАТОР ШАМДАРЫ

Индикаторлар пайдаланушыға маңызды мәліметтерді хабарлайды. Индикаторлардың мәні:

Жуу	
Шаю	
Сығу	
Суды ағызу	
Циклдің аяғы	

Кейінге қалдыру таймері
Егер «Кейінге қалдыру» функциясы қосылған болса (*қара.: «Персонализацияланған бейімдеулер»*), программа іске қосылғаннан кейін кейінге қалдырылған уақытқа сәйкес келетін индикатор жанып-өше бастайды:

34	
64	
94	
124	

Уақыт есептелген сайын, сәйкес индикатордың жанып-өшуімен бірге қалған уақыт көрсетіледі.

34	
64	

https://masternix.ru/

Қосымша шаю

Бұл функцияны таңдағанда шаю тиімділігі жоғарылайды, кір жуғыш құрал барынша кетіріледі. Бұл құрал кір жуғыш құралдарға сезімтал терілі адамдар үшін өте қолайлы.

Energy Saver

Energy Saver

опциясы мақта және синтетикалық бұйымдарды жуып, қуат үнемдеу арқылы қоршаған ортаны сақтауға көмектеседі. Қуат үнемдеу кезінде салқын сумен жуу циклі қолданылады, ал күшейтілген механикалық шаралар мен су мөлшерін оңтайлы қолдану арқасында қажетті нәтижеге қол жеткізіледі. Сәл кірленген киімдерді жуу үшін қолданған жөн. Сұйық жуғыш зат қолданған жөн.

Кейінге қалдыру таймері

Циклді қосуды 12 сағатқа дейін тоқтата алады.

Тоқтатудың қажетті мәніне сәйкес келетін индикатор жанғанға дейін батырманы бірнеше рет басыңыз. Бесінші рет басқанда функция өшіріледі.

ЕСКЕРТУ: БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ >|| батырмасын басу арқылы кейінге қалдыру мәнін азаю жағына қарай өзгертуге болады.

Температура

Кір жуу температурасын реттеу ТЕМПЕРАТУРА реттегіш көмегімен жүргізіледі («Программалар кестесін» қара.).

Температура мәні суық суда жууға дейін төмендетілуі мүмкін (❄️). Машина әрбір программа үшін көзделген максималды мәннен артық мәнді автоматты түрде жібермейді.

Сығу

Таңдалып алынған программаның сығу жылдамдығын таңдау Сығу жылдамдығын реттегіштің көмегімен жүргізіледі. Әр түрлі программалар үшін сығудың әр түрлі максималды жылдамдығы қарастырылған.

Сығу жылдамдығы төмендетілуі мүмкін немесе реттегішті (⌵) қалпына бұрағанда мүлде тоқтатылуы мүмкін.

Машина әрбір программа үшін көзделген максималды жылдамдықтан артық жылдамдыққа автоматты түрде жібермейді.

АҚЫЛ-КЕҢЕС ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР

Кірлерді мына жағдайларға байланысты бөліңіз:

Мата түрі (мақта-мата, аралас маталар, синтетика, жүн, қолмен жуылатын киімдер). Түрлі-түсті зат (түрлі-түсті заттарды ақ түсті заттардан бөлу, жаңа түрлі-түсті заттарды бөлек жуу керек). Нәзік заттар (кіші заттар, мысалы, нейлон шұлық, сондай-ақ ілмектері бар заттар, мысалы, бюстгальтерлер: оларды матадан жасалған қапқа салу керек).

Қалталарды босату керек:

Тиын немесе шақпақ сияқты заттар кір жуғыш машина мен барабанға зақым келтіруі мүмкін. Барлық түймелерді тексеріңіз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау және техникалық қызмет көрсетпес бұрын, кір жуғыш машинаны өшіріп, оны розеткадан ағытыңыз. Кір жуғыш машинаны тазалау үшін жанғыш сұйықтықтарды қолдануға болмайды.

Су және қуат жеткізу көздерін ағыту

Жуып болған сайын су шүмегін жабыңыз. Бұл кір жуғыш машинаның ішіндегі гидравликалық жүйенің тозуын шектейді және су ағып кетудің алдын алуға көмектеседі.

Кір жуғыш машинаны тазалаған кезде және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде оны токтан ажыратыңыз.

Кір жуғыш машинаны тазалау

Құрылғының сыртқы жақтары мен резеңкеден жасалған құрамдас бөліктерін жылы сабынды сумен суланған жұмсақ шүберекпен тазалауға болады.

Еріткіштерді немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

Жуғыш зат диспенсерінің тартпасын тазалау

Оны су ағыны астында жуыңыз; бұл әрекетті жиі қайталап тұру керек.

Есікке және барабанға күтім көрсету

Жағымсыз иістер пайда болмауы үшін есікті әрқашан сәл ашып қою керек.

Сорғыны т

Техникалық деректері	
Үлгі	MSC 615
Өлшемдері	ені 59,5 см биіктігі 85 см тереңдігі 42 см
Сыйымдылығы	1 - 6 кг
Электр қосылымдары	құрылғыға бекітілген техникалық деректер тақтасын қараңыз
Су қосылымдары	ең жоғары қысым 1 МПа (10 бар) ең төмен қысым 0,05 МПа (0,5 бар) барабан сыйымдылығы 40 литр
Айналдыру жылдамдығы	1000 айналым/мин мәніне дейін
Қуатты есептеу бағдарламалары мына стандартқа сәйкес: EN 60456	15 бағдарламасы; температура 60°C; 6 кг жүкті қолдана отырып.
 Бұл құрылғы төмендегі ЕО директиваларына сәйкес келеді: - EMC - 2014/30/EU (Электр магниттік үйлесімділік) - LVD - 2014/35/EU (Төмен кернеу) - 2012/19/EU (WEEE)	


Кір жуғыш машина кейде жұмыс істемей қалуы мүмкін. Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласпас бұрын («Қызмет көрсету» тарауын қараңыз), төмендегі тізімді қолдана отырып, ақаулық оңай жөнделмейтініне көз жеткізіңіз.

Әдеттен тыс жағдайлар	Ықтимал себептері / шешімі
Кір жуғыш машина қосылмайды.	Құрылғы розеткаға қосылмаған немесе түйісу үшін жеткілікті емес.
	Үйде ток жоқ.
Жуу циклі басталмайды.	Кір жуғыш машина есігі дұрыс жабылмаған.
	ҚОСУ/ӨШІРУ  түймесі басылмаған.
	БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ > түймесі басылмаған.
	Су шүмегі ашылмаған.
	Бастау уақыты үшін кешіктіріп бастау уақыты орнатылған.
Кір жуғыш машина су алмайды (жуу циклының бірінші кезеңінің индикатор шамы жылдам жыпылықтайды).	Судың кіріс түтігі шүмекке қосылмаған.
	Түтік майыстырылған.
	Су шүмегі ашылмаған.
	Үйде су жоқ.
	Қысым тым төмен.
	БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ > түймесі басылмаған.
Кір жуғыш машина суды толтырып, оны ағызып тұра береді.	Ағызу түтігі еденнен 65–100 см биіктікте орналастырылмаған.
	Түтіктің бос шеті суға батып тұр.
	Қабырғадағы канализация жүйесінде сапун құбыры жоқ.
	Осы тексерулерден кейін де проблема шешілмесе, су шүмегін жауып, құрылғыны өшіріңіз де, Техникалық көмек беру қызметіне хабарласыңыз. Егер үйдің жоғарғы қабаттарының бірінде тұратын болсаңыз, суды қайта тартуға байланысты проблемалар болуы мүмкін, оның салдарынан кір жуғыш машина суға толып, оны ағызып тұра беруі мүмкін. Дүкендерде су тартуға жол бермейтін арнайы клапандар бар, олар бұл проблеманы шешуге көмектеседі.
Кір жуғыш машина суды ағызбайды не сықпайды.	Циклде ағызу кезеңі жоқ: кейбір циклдерде оны қолмен қосу керек.
	Ағызу түтігі майысқан.
	Ағызу түтігі бітелген.
Кір жуғыш машина сығу циклі барысында көп дірілдейді.	Орнату кезінде барабанның бұғаты дұрыс алынбаған.
	Кір жуғыш машина түзу қойылмаған.
	Кір жуғыш машина шкафтар мен қабырғалар арасына қойылған.
Кір жуғыш машинадан су ағады.	Судың кіріс түтігі дұрыс бұралып мықталмаған.
	Жуғыш зат диспенсерінің тартпасына бірдеңе кедергі жасап тұр.
	Ағызу түтігі дұрыс бекітілмеген.
«Функциялар» индикатор шамдары мен БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ > индикатор шамы жыпылықтайды, ал «орындалып жатқан кезең» индикатор шамдарының бірі мен «есік құлыптаулы» индикатор шамы қалыпты түрде жанып тұрады. Тым көп көбік болады.	Құрылғыны өшіріп, оны токтан ағытыңыз, одан кейін шамамен 1 минут күтіңіз де, оны қайтадан қосыңыз. Проблема шешілмесе, Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласыңыз.
Тым көп көбік болады.	Жуғыш зат кір жуғыш машинаға қолайлы емес (онда «кір жуғыш машиналарға арналған», «қолмен жууға және кір жуғыш машинаға арналған» немесе осыған ұқсас жазу болуы керек).
	Тым көп жуғыш зат қолданылған.



ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ОРНАТУ НҰСҚАУЛАРЫН, ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫН, ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫН және ҚУАТ ДЕРЕКТЕРІН келесі жолдармен жүктеп алуға болады:

- Мына вебсайтқа кіру: <http://docs.indesit.eu>.
- QR кодын қолдану.
- Немесе **біздің Техникалық көмек көрсету қызметімізге хабарласыңыз** (телефон нөмірі кепілдік кітапшасында көрсетілген). Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласқан кезде, есіктің ішіне жабыстырылған жапсырмада көрсетілген кодтарды айтып беріңіз.



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ INDESIT-ի արտադրանքը գնելու համար:
Համակայմանի աշակցություն ստանալու համար գրանցե՛ք
սարքավորումը
www.indesit.com/register կայքէջում

Կառավարման վահանակ

1. «ՄԻԱՑ/ԱՆՁԱՏ» կոճակ

2. «ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ» կոճակ և ցուցիչի լույս

3. «ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ» կոճակ և ցուցիչի լույս


4. «ԴՌՆԱԿԸ ԲՆՈԿԱՎՈՐՎԱԾ» է ցուցիչ

5. «ԴՌՆԱԿԸ ԲՆՈԿԱՎՈՐՎԱԾ է» ցուցիչի լույս

6. «ՔԱՄՈՒՄ» ընտրություն

7. «ՋԵՆՄՈՒԹՅՈՒՆ» ընտրություն

8. «ԾՐԱԳՐԵՐ» ընտրություն կարգավորիչ



ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՅՈՒՍԱԿ

Առավելագույն բեռնումը՝ 6 կգ Օգտագործվող հզորությունն անջատված դեմիումս՝ 0,5 Վտ / միացված բոլորած դեմիումս՝ 8 Վտ							Լվացող միջոցներ և հավելումներ			Խորհուրդ տրվող լվացող միջոցներ	
Ծրագիր		Ջերմաստիճան		Բանում (պտույտների ռադով. արագություն)	Առավ. բեռնում (կգ)	Տևողություն (րոպե)	Նախն. լվացում	Լվացում	Փափկեցուցիչ	Փոփ	Հեղուկ
							1	2	3		
1	Գունավոր 59 րոպե	40°C	❄ - 40°C	1000	6	59'	–	●	○	–	✓
2	Բամբակ 59 րոպե.	60°C	❄ - 60°C	1000	6	59'	–	●	○	✓	✓
3	Բամբակ 45 րոպե	40°C	❄ - 40°C	1000	3	45'	–	●	○	–	✓
4	Սինթետիկ 59 րոպե	40°C	❄ - 60°C	1000	3	59'	–	●	○	✓	✓
5	Խառը 30 րոպե	30°C	❄ - 30°C	800	3	30'	–	●	○	–	✓
6	Էֆադրես 20 րոպե	20°C	❄ - 20°C	800	1,5	20'	–	●	○	–	✓
7	Սպորտային դահլիճ	40°C	❄ - 40°C	600	2,5	85'	–	●	○	–	✓
8	Սպորտային կոճիկ	30°C	❄ - 30°C	600	Մաքս. 1 գույգ	50'	–	●	○	–	✓
9	Մանկական Սպիտակեղեն	40°C	❄ - 40°C	800	2	85'	–	●	○	–	✓
10	Ողողում	–	–	1000	6	50'	–	–	○	–	–
11	Քամում + Ջրահեռացում *	–	–	1000	6	10'	–	–	–	–	–
12	Բմբուլից կուրակներ	30°C	❄ - 30°C	1000	1	100'	–	●	○	–	✓
13	Բուրդ	40°C	❄ - 40°C	800	1	65'	–	●	○	–	✓
14	Մետաքս/Վարագույրներ	30°C	❄ - 30°C	0	1	55'	–	●	○	–	✓
15	Բամբակ 60° (1-2)	60°C	60°C	1000	6	250'	–	●	○	✓	✓
			40°C	1000	6	240'	–	●	○	✓	✓
16	Բամբակ Նախն 90°	90°	❄ -								

https://masternix.ru/

ՄԻՆԻՄԱԼ	
Հետևե՛ք գործվածքի պիտակներին վրա նշված լվանալու նշաններին հրահանգներին: Պիտակի վրա նշված արժեքն առավելագույն խորհուրդ տրվող ջերմաստիճանն է գործվածքը լվանալու համար: Գունավոր 59 րոպե գունավոր և խառը սպիտակեղենի միասին լվացման համար: Բամբակ 59 րոպե. փուլը հառվարկված է հիմնականում սսպիտակ սպիտակեղենի լվացման համար: Կարելի է օգտագործել նաև լվացքի փոշի: Բամբակ 45 րոպե նուրբ բամբակյա իրերի լվացման կարճատև փուլ: Սինթետիկ 59 րոպե սինթետիկ սպիտակեղենի համար նախատեսված հատուկ ծրագիր: Խիստ աղտոտվածուփայան դեպքում կարելի է բարձրացնել լվացման ջերմաստիճանը մինչև 60° C և օգտագործել նաև փոշի լվացման նյութեր: Խառը 30 րոպե սինթետիկ և խառը բամբակյա իրերի միասին լվացման համար նախատեսված կարճատև փուլ: Էֆապրես 20 րոպե սպիտակեղենը բարմացնող ծրագիր , որը տևում է ընդհամենը 20 րոպե: Սպորտային դաշիկն զանազան սպորտային հագուստ, նաև սրբիչներ միասին լվանալու համար նախատեսված փուլ (հետևել պիտակների գրառումներին:՝) Սպորտային կոշիկ մշակված է սպորտային կոշիկների համար; լավագույն արդյունքին հասնելու համար խորհուրդ է տրվում լվանալ միաշաժանակ 1 գույգիջ ոչ ավել: Խորհուրդ է տրվում բեռնելուց առաջ կապել իրերի կապիչները: Մանկական Սպիտակեղեն մանկական իրերին բնորոշ աղտոտվածության համար նախատեսված փուլ, նաև լվացող նյութերի հնարավոր հետքերի էֆեկտիվ հեռացման համար: Ոլորդում Նախատեսված է լվացքը պարզաջրելու և ֆամելու համար: Քամում + Ջրահեռացում Նախատեսված է լվացքը ֆամելու և ջրահեռացման համար: Բմբուլից կուրտկաներ բմբուլից ներդիրներով կուրտկաների, նաև մեկտեղանոց բմբուլից վերնակների (1 կգ.ֆաշիջ ոչ ավել), բարձերի համար օգտագործե՛ք 12 ծրագիրը: Խորհուրդ է տրվում իրերը բեռնել մեֆենայի մեջ եզրերը դեպի ներս ծալելով (տես նկ.) և չգերազանցել բմբուլի ծավալի ¾: Օպտիմալ լվացման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել հեղուկ լվացող նյութեր: Բուրդ ծրագիր թույլ է տալիս մեֆենայով լվանալ բուրս բրդյա իրերը անգամ նրանք, որոնց պիտակի վրա նշված է “ծեռֆի լվացք” 🧺. Օպտիմալ արդյունքի համար օգտագործե՛ք հատուկ լվացող նյութեր և մի գերազանցե՛ք լվացվող իրերի ֆառը 1 կգ Մետաֆս օգտագործե՛ք թիվ 14 հատուկ ծրագիրը բուրս մետաֆսե իրերի լվացման համար: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել նուրբ գործվածքների համար նախատեսված հատուկ լվացող նյութեր: Վարազույրներ խորհուրդ է տրվում ծալել դրանք և տեղադրել բարձի երեսի կամ ցանցանման առդրակի մեջ: Օգտագործե՛ք թիվ 14 ծրագիրը: Բամբակ 60° Հարմար է միջին աղտոտված բամբակյա իրերի լվացման համար: Ստանդարտ ծրագիր է՝ 40°C և 60°C ջերմաստիճաններում բամբակե գործվածքներ լվանալու համար, և առավել արդյունավետ է էլեկտրականության ու ջրի սպառման տեսանկյունից: Բամբակ Նախն 90° լվացում թուչոցով:	
34	
64	
94	
124	

https://masternix.ru/

Համեմատ Ողորդում

Այս գործառույթի ընտրության դեպքում բարձրաճումն է ողորման էֆեկտիվությունը ֊ապահովելով լվացող նյութերի մաֆսիմալ հեռացումը։

Energy Saver

Էներգախնայող այս գործառույթը Energy Saver թույլ է տալիս լվանալ սինթետիկ և բամբակյա սպիտակեղենը էներգախնայողության ռեժիմում, հետևաբար շքջակա միջավայրի պահպանման պայմաններում։ Էներգախնայողությունը ապահովվում է սառը ջրում լվացման փուլով, միևնույն ժամանակ ստանալով հույնամման արդյունքէ առավել ինտենսիվ մեխանիկական ազդեցության և ջրի ծախսի օսիմալացման օգնությամբ։ Նախատեված է թեքև աղտոսված իրերի համար։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել հեղուկ լվացող նյութեր։

Հետածգված մեկնարկի ծրագրավորումը։

Հետածգում է փուլի մեկնարիը մինչև 12 ժամ

Ընտրված ծրագրի հետածգված մեկնարկի ծրագրավորելու համար մի ֆանի անգամ սեղմեկհոճակը, մինչև անհրաժեես հետածգման ցուցիչի միանալը։ Կոճակի վեցերորդ սեղմումը անջատում է այդ գործառույթը անջատվում է։ ԾԱՆՈԽՑՈՒՄ՝ «ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱՆԱՐ» >|| Կոճակը սեղմելուց հետո հետածգման արժեք կարող է փոփոխվել միայն նվազման ուղղությամբ։

Ջերմություն

Լվացման ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է ՋԵՐՄԱՍԻՃԱՆԻ ընտրության կարգավորիչի օգնությամբ (աեսԾրագրերի աղյուսակ)։ Ջերմաստիճանի առժեք կարող է նղազեցված լինի ընդհուպ մինչև սառը ջրում լվացման (❄️)։

Մեկեհան ալառմատ կերպով թույլ չի տալիս ընարել յուրաֆանչյուբ ծրագրի համար նախատեսված մաֆսիմալ արժեքները գերազանցող ջերմաստիճան։

Բամում

Տվյալ ծրագրի ֆամում գործառույթի արագության ընտրությունը կատարվում է ԲԱՄՈՒՄ կարգավորիչի օգնությամբ։

Տարբեր ծրագրերի համար նախատեսված է ֆամելու տառբեր մաֆսիմալ արագություններ

Բամելու արագությունը կարելի է նղազեցնել կամ բացառել, պտուելով կարգավորիչը մինչև ❸ դիրբը։

Մեկեհան ալառմատ կերպով թույլ չի տալիս ընարել յուրաֆանչյուբ ծրագրի համար նախատեսված մաֆսիմալ արժեքները գերազանցող ֆամելու արագությունը։

ՀՈՒՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Բաժանեք լվացքի ըստ՝

գործվածքի տեսակների (բամբակ, խառը գործվածքներ, սինթետիկա, բուրդ, ձեռնով լվացվող իրեր), գույների (առանձնացրեք գուևավոր իրերը սպիտակ գործվածքներից, լվացեք նոր ներկած գործվածքներն առանձին), նուրբ գործվածքների (փոֆր իրերը, օրինակ՝ նալլանե գուգազուլպաները, և ամրակներով իրերը, օրինակ՝ կրծկալները, տեղադրեք կտորե պարկի մեջ)։ Դատարկեք գրպանները

Մետաղադրամները, կրակայրիչները և նմանաիպ այլ պարագաները կարող եք վնասել լվացքի մեկեհան և թմբուկը։ Ստուգեք բուրբ կոճակների առկայությունը։

Էներգոարդյունավետության դասերի համապատասխանեցում	
Ապրանքի վրա նշված էներգոարդյունավետության մասին տեղեկատվություն	Ռուսաստանի օրենսդրությանը համապատասխան էներգոարդյունավետության դաս
A	A
A+	A-10% (*)
A++	A-20% (*)
A+++	A-30% (*)
A+++-10%	A-40% (*)
A+++-20%	A-50% (*)
(*) տվյալ քանակության տոկոսներով էներգոարդյունավետության ցուցանիշները ավելի լավն են, քան Ռուսաստանի Դաշնության նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված A դասինը	

Լվացֆի մեֆենայում ժամանակ առ ժամանակ կարող են ի հայտ գալ ախտաբույաններ: Նախան Տեխնիկական սպասարկման կենտրոն դիմելը ստուգեք, արդյոք կարելի է լուծել խնդիրը՝ հետևելով ստորև բերված խորհուրդներին:

Անաարբուրյուններ	Հնարավոր պատճառներ/վերացման մեթոդներ
Լվացֆի մեֆենան չի միանում:	Սարավորման խրոցը միացված չէ վարդակին կամ վատ է միացված, ինչը խափանում է կոնտակտը:
	Էլեկտրական հոսանքն անջատված է:
Լվացֆի փուլը չի սկսվում:	Լվացֆի մեֆենայի դուռը լավ չէ փակված:
	«ՄԻԱՑ/ԱՆՁԱՏ»  կոճակը չեֆ սեզմել:
	«ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ»  կոճակը չեֆ սեզմել:
	Ջրի մատուցման խողովակը փակ է:
	Ընտրված է ծրագրի գործարկման հետաձգում:
Այդ մեֆենան չի լրացնել ջրով կամ ցուցանիշը լույսի համար առաջին վրանալ ցիկլը բեմական Մեծ սմայլիկներ արագ:	Ջրամատակարարման խողովակը միացված չէ ծորակին:
	Խողովակը ծալված է:
	Ջրի մատուցման խողովակը փակ է:
	Տանը ջուր չի գալիս:
	Ճնշումը չափազանց ցածր է:
	«ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ»  կոճակը չեֆ սեզմել:
Լվացֆի մեֆենան անընդհատ լցնում և դատարկում է ջուրը:	Ջրահեռացման խողովակը գտնվում է գետնի մակերևույթից 65 սմ-ից ցածր կամ 100 սմ-ից բարձր:
	Ջրահեռացման խողովակի ծայրը գտնվում է ջրի մեջ:
	Պատի մեջ տեղադրված ջրահեռացման համակարգը չունի օդահեռացման խողովակ:
	Եթե վերը նշված ստուգումներից հետո ախտաբույանը չհեռացվի, փակեք ջրամատակարար խողովակը, անջատեք լվացֆի մեֆենան և դիմեք Տեխնիկական սպասարկման կենտրոն: Եթե ձեր բնակարանը գտնվում է շենքի վերին հարկերում, ապա կարող է առաջանալ «սիֆոնային էֆեկտ», երբ մեֆենան անընդհատ լցնում և դատարկում է ջուրը: Խնդիրը լուծելու համար վաճառում կան հատուկ փականներ սիֆոնային երևույթները կանխելու համար:
Լվացֆի մեֆենան չի կատարում ջրահեռացում կամ ֆամում:	Ընտրված ծրագիրը չի նախատեսում ջրահեռացում, որոշ ծրագրերի համար անհրաժեշտ է իրականացնել հավելյալ ջրահեռացում:
	Ջրահեռացման խողովակը ծալված է:
	Կոյուղին խցանված է:
Լվացֆի մեֆենան ուժեղ տատանվում է ֆամելու ժամանակ:	Լվացֆի մեֆենայի տեղադրման ժամանակ ըմբուկը սխալ կերպով է հանվել արգելափակումից:
	Լվացֆի մեֆենան անհավասար է տեղադրված:
	Մեֆենան սեզմված է պատի և կահույքի արանքում:
Լվացֆի մեֆենայից ջուր է արտահոսում:	Ջրամատակարարման խողովակը ամրացված չէ կամ վատ է ամրացված:
	Լվացող նյութերի բաշխիչը խցանված է:
	Ջրահեռացման խողովակը վատ է ամրացված:
Միացմուն/ ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ  է ցուցիչը հանախ թարթում է որևէ ալ ցուցիչի հետ միասին Փրփուրի չափազանց ֆանակի առաջացում Փրփուրի չափազանց ֆանակի առաջացում:	Անջատեք մեֆենան և հանեք խրոցը վարդակից, սպասեք մոտ 1 րոպե և նորից միացրեք մեֆենան: Եթե խնդիրը չլուծվի, դիմեք Տեխնիկական սպասարկման կենտրոն :
Լվացֆի ժամանակ չափից շատ փրփ	

INDESIT ӨНҮМҮН САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ үчүн рахмат.



Жакшыраак түшүнүктүү жардамды алуу үчүн,
шайманды бул жерден каттаңыз:
www.indesit.com/register


БАШКАРУУ ПАНЕЛИ

1. КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычы
2. ФУНКЦИЯЛАРДЫН баскычынын жана индикаторунун жарыгы
3. БАШТОО/ТЫНЫТУУ баскычынын жана индикаторунун жарыгы
4. ЦИКЛДЫН ФАЗАЛАРЫН АТКАРУУ индикатор жарыктары
5. ЛЮКТУ ТОСМОЛОО индикаторунун жарыгы
6. СЫГУУ ылдамдыгы
7. ТЕМПЕРАТУРА ылдамдыгы
8. ПРОГРАММАЛАРДЫ тандоо туткасы

Шайманды колдонордон мурда Ден-соолук жана коопсуздук колдонмосун көзүңүз.



Машинени колдонуудан мурда, ташуу болтторду алып салуу зарыл. Аларды алып салуу боюнча толугураак нускамаларды алууга, Орнотуу колдонмосун карагыла.



ЖУУ ЦИКЛИНИН ЖАДЫБАЛЫ

Максималдык жүктөө 6 кг Кубат киргизүүсү өчүк режимде 0.5 Вт / күйгүзүлүп калтырылган режими 8 Вт							Жуучу каражаттар жана кошундулар			Сунушталган жуучу каражат	
Жуу цикли		Температура		Максималдык сыгуу (айлануулар)	Максималдык жүктөө (кг)	Узактык (мүнөт)	Алдын ала жуу	Жуу	Кездеме жумшарткыч	Күлмайда	Суюк
		Баштапкы	Ара катыш				1	2	3		
1	Түстүү 59 мүн.	40°C	☼ - 40°C	1000	6	59'	–	●	○	–	✓
2	Пахта 59 мүн.	60°C	☼ - 60°C	1000	6	59'	–	●	○	✓	✓
3	Пахта 45 мүн.	40°C	☼ - 40°C	1000	3	45'	–	●	○	–	✓
4	Синтетика 59 мүн.	40°C	☼ - 60°C	1000	3	59'	–	●	○	✓	✓
5	Аралаш 30 мүн.	30°C	☼ - 30°C	800	3	30'	–	●	○	–	✓
6	Экспресс 20 мүн.	20°C	☼ - 20°C	800	1,5	20'	–	●	○	–	✓
7	Спортзал	40°C	☼ - 40°C	600	2,5	85'	–	●	○	–	✓
8	Спорт бут кийими	30°C	☼ - 30°C	600	(1 эки даана максималдуу)	50'	–	●	○	–	✓
9	Балдар кийими	40°C	☼ - 40°C	800	2	85'	–	●	○	–	✓
10	Чайкоо	–	–	1000	6	50'	–	–	○	–	–
11	Сыгуу + Төгүү *	–	–	1000	6	10'	–	–	–	–	–
12	Мамык олпоктор	30°C	☼ - 30°C	1000	1	100'	–	●	○	–	✓
13	Жүн	40°C	☼ - 40°C	800	1	65'	–	●	○	–	✓
14	Жибек/Парда	30°C	☼ - 30°C	0	1	55'	–	●	○	–	✓
15	Пахта 60° (1-2)	60°C	60°C	1000	6	250'	–	●	○	✓	✓
			40°C	1000	6	240'	–	●	○	✓	✓
16	Пахта алдын ала 90°	90°	☼ - 90°C	1000	6	155'	●	●	○	✓	✓

● Талап кылынган ченем ○ Оптималдык ченем

Циклдин узактыгы дисплееде же стандарттык шарттарга негизделген нускама колдонмосунда көрсөтүлөт. Чыныгы узактык мөөнөтү айрым факторл

ЖУУ ЦИКЛДЕРИ

Кийимдеги жуу энбелгисинде көрсөтүлгөн белгилерди жолдоңуз. Белгиде көрсөтүлгөн маани, кийимди жууганда сунушталган эң максималдык температура болуп эсептелет.



Түстүү 59 мүн.

аралаш жана түстүү кирди чогуу жуу үчүн.

Пахта 59 мүн.

цикл пахта кийимди, негизинен ак киймди жууга эсептелген. Ошондой эле порошок түрүндөгү жуучу заттарды пайдаланууга болот.

Пахта 45 мүн.

кылдат пахта кийимди жуу үчүн кыска цикл.

Синтетика 59 мүн.

синтетикалык кийимди жуу үчүн атайын программа. Катуу кирдеген учурда температураны 60° чейин жогорулатууга жана порошок түрүндөгү кир жуучу затты пайдаланууга болот.

Аралаш 30 мүн.

аралаш пахта жана синтетикалык кирди, ак жана түстүү кийимди чогуу жуу үчүн кыска цикл.

Экспресс 20 мүн.

сиздин кийимди болгону 20 мүнөттө жыпар жыттанып, сергитүүчү программа.

Спортзал

бардык спорттук кийимди, анын ичинде спорт зал үчүн сүлгүнү чогуу жуу үчүн цикл (буюмдардын этикеткаларындагы нускамаларды сактаңыз).

Спорт бут кийими

спорттук бут кийимди жуу үчүн иштелип чыккан; жакшы жыйынтыктарга жетүү үчүн бир жолкуда 1 жуп бут кийимден көп жууганга болбойт.

Буюмдарды барабанга салуу алдында боолорун чечүү сунушталат.

Балдар кийими

балдар кийиминин кирип жуу үчүн, ошондой эле кир жуучу заттардын калдыктарын натыйжалуу кетирүүчү цикл.

Чайкоо

Чайкап, сыгуу үчүн арналган.

Сыгуу + Төгүү

Кирди сыгып, суусун агызганга арналган.

Мамык олпоктор

жалгыз мамык жууркан (салмагы 1 кгдан көп эмес), жаздык, куртка сыяктуу, курамында өрдөктүн жүнү бар, мамык олпокторду жуу үчүн атайын **12**-программаны тандаңыз. Мамык олпокторду четин ичкери кылып машинанын барабанына жүктөө (схеманы кара) жана барабандын көлөмүнүн ¾ ашырбоо сунушталат. Оптималдуу кир жуу үчүн жуучу заттардын дозаторуна куюлуучу, суюк жуучу затты пайдалануу сунушталат.

Жүн

кир жуугуч машинанын **13**-программасынын режиминде бардык жүн буюмдарды, анын ичинде “кол менен гана жуу”  этикеткасы менен буюмдарды жууганга болот. Жакшы жыйынтыкка жетүү үчүн атайын жуучу каражатты пайдаланыңыз жана 1 кг кир жүктөөнү ашырбаңыз.

Жибек

бардык жибек буюмдарды жуу үчүн атайын **14**-программаны пайдаланыңыз. Кылдат кездемелер үчүн атайын кир жуучу затты пайдалануу сунушталат.

Парда

аларды ороп жаздык тышка же тор мүшөккө салуу сунушталат.

14-программаны пайдаланыңыз.

Пахта 60°

Орто кирдеген пахта кийимдерин жуу үчүн ылайыктуу болот. 40°C жана 60°C температурасы, пахта кийимдерин жуу үчүн стандарттык цикл жана суу менен электрикалык керектөөнүн айкалыштырылган колдонуусундагы эң эле натыйжалуусу.

Пахта алдын ала 90°

чылап коюу менен жуу

ИНДИКАТОРЛОР

Индикаторлор пайдалануучуга маанилүү маалыматтарды билдирет. Индикаторлордун мааниси:

Кир жуу	

Абдан кир кийим үчүн эгерде бул мүмкүн болсо, **Extra Wash®** кошумча жуу функциясын күйгүзүү. Бул функцияны тандоодо цикл узак циклга которулуу менен, кир жуунун бардык параметрлерин автоматтык түрдө тапшырат. Бул функция температураны өзгөртпөйт, ошол эле убакта сыгуу автоматтык түрдө максималдуу режимге которулат. Пайдалануучу сыгууну дайыма ага керектүү режимге тескей алат.

Кошумча Чайкоо

Бул функцияны тандоодо жуучу затты максималдуу кетирүү менен, чайкоонун натыйжалуулугу жогорулайт. Бул функция териси жуучу каражаттарга сезгич болгон адамдар үчүн өзгөчө ыңгайлуу.

Energy Saver

Energy Saver энергияны үнөмдөө функциясы энергияны үнөмдөө режиминде пахта жана синтетикалык кийимди жууну шарттайт жана ага ылайык, курчап турган чөйрө үчүн азыраак зыяндуу болот. Энергияны үнөмдөө интенсивдүү механикалык аракеттин эсебинен бирдей деңгээлдеги керектүү жыйынтыкты алуу жана сууну оптималдаштырылган сарптоо аркылуу, муздак сууда кир жуу менен камсыздалат. Суюк кир жуучу затты пайдалануу сунушталат.

Мөөнөтүн жылдыруу таймери

Циклды иштетүүнү 12 саатка чейин кармайт. Кармоонун керектүү маанисине ылайык келген индикатор күйгөнгө чейин баскычты бир нече жолу басыңыз. Баскычты бешинчи жолу басууда функция өчөт. ЭСКЕРТҮҮ: БАШТОО/ТЫНЫТУУ >|| баскычын басуу менен, кармоо маанисин азайтуу тарабына гана өзгөртүүгө болот.

Температура

Кир жуу температурасын тескөө ТЕМПЕРАТУРА жөндөгүчүнүн жардамында жүргүзүлөт (Программалар таблицасын кара.). Температуранын мааниси муздак сууда жууганга чейин азайтылышы мүмкүн (❄️).

Машина ар бир программа үчүн каралган максималдуу мааниден ашык болгон температураны тандоого автоматтык түрдө жол бербейт.

Сыгуу

Тандалган программанын сыгуу ылдамдыгын тандоо СЫГУУ ылдамдыгын жөндөгүчтүн жардамында жүргүзүлөт. Ар кайсы программа үчүн сыгуунун ар кандай максималдуу ылдамдыгы каралат: Сыгуунун ылдамдыгы азайтылышы мүмкүн же жөндөгүчтү (⚙️) .абалына буроо менен сыгуу таптакыр жокко чыгарылышы мүмкүн. Машина ар бир программа үчүн каралган максималдуу ылдамдыктан жогору болгон сыгуунун ылдамдыгын тандоого жол бербейт.

КЕҢЕШТЕР ЖАНА СУНУШТООЛОР

Жуулчу кирди буларга карай бөлүңүз:

Кездеменин түрү (пахта, аралашкан кездеме, синтетика, жүн, кол менен жуула турган кийимдер). Түс (түстүү кийимдерди ак түстүүлөрдөн ажыратыңыз, жаңы түстүү кийимдерди өзүнчө жууңуз). Назиктер (майда кийимдер - мисалы нейлон колготкилери - жана илгичтери бар нерселер, мисалы бюстгалтерлерди: атайын чүпүрөк баштыгына салып жууңуз).

Чөнтөктөрдү бошотуңуз:

Тыйындар, оттуктар сыяктуу нерселер кир жуугуч машинасын же барабанга зыян келтириши мүмкүн. Бардык топчурарын текшериңиз.

КАРОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ

Тазалоо жана кам көүү иштерин жүргүзгөнгө чейин, кир жуугуч машинаны өчүрүп, аны негизги кубаттан ажыратыңыз. Кир жуугуч машинаны жуу үчүн күйүүчү суюктуктарды колдонбоңуз.

Суу жана кубат камсыздоочуларды ажыратыңыз

Ар жуугандан кийин суу кранын өчүрүңүз. Бул кир жуугуч машинанын ичиндегини чектеп, суунун агуусунун алдын алат. Кир жуугуч машинаны тазалап жатканда же кам көрүү ишин жасап жатканда кубаттан ажыратып коюңуз.

Кир жугуч машинаны тазалоо

Шаймандын тышкы бөлүкчөлөрү жана резинадан жасалган компоненттери жылымык самын сууга чүпүрөктү салып, суулап, аны менен тазаласа болот. Аралашмалар же абразивдүү агенттерди каолдонбоңуз.

Кир жуучу каражат диспенсеринин суурмасын тазалоо

Аны агып турган суунун асты

Техникалык маалыматтар	
Модел	MSC 615
Өндүрүүчү өлкө	Россия
Габариттик өлчөмдөр	туурасы 59,5 см. бийиктиги 85 см. тереңдиги 42 см.
Сыйымдуулугу	1ден 6 кг чейин
Электр азыктандыруунун чыңалуусунун номиналдык мааниси же чыңалуунун диапозону	220-240 V ~
максималдуу кубаттуулук	1850 W
Электр тогунун түрүнүн шарттуу белгиси же өзгөрмө токтун номиналдуу жыштыгы	50 Hz
Электр тогуна урунуудан коргоо классы	I коргоо классы
Суу түтүк туташуусу	максималдуу басым 1 МПа (10 бар) минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар) барабандын сыйымдуулугу 40 литр
Сыгуунун ылдамдыгы	Мүнөтүнө 1000 айланууга чейин
EN 60456 Директивасына ылайык башкаруу программасы	15 программа; температура 60°C; жүктөө 6 кг кир
	Бул буюм Европа Коомдоштугунун төмөндөгү Директиваларына шайкеш келет: - EMC - 2014/30/EU (Электр магниттик шайкештик); - LVD - 2014/35/EU (Төмөнкү чыңалуу) - 2012/19/EU (WEEE) - TC 004/2011, TC 020/2011
Бул техниканы өндүрүү датасын төмөндөгүдөй түрдө, штрих-код астында жайгашкан серия номеринен алууга болот (S/N XXXXXXXXX)	- S/N 1-саны жылдын акыркы санына туура келет, - S/N 2 жана 3-саны – ирет номери боюнча жылдын айына. - S/N 4 жана 5-сандары – күн.
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан тышкары, коргоочу кабык менен камсыздалуучу, катуу бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли: IPX4	
Энергияны керектөө классы	A

Энергия натыйжалуулугу класстарынын шайкештиги	
Продуктта көрсөтүлгөн энергия натыйжалуулугунун классы жөнүндө маалымат	Россия мыйзамдарына ылайык энергия натыйжалуулугунун классы
A	A
A+	A-10% (*)
A++	A-20% (*)
A+++	A-30% (*)
A+++ -10%	A-40% (*)
A+++ -20%	A-50% (*)
(*) энергия натыйжалуулуктун көрсөткүчтөрүнүн пайыздарынын бул өлчөмү Россия Федерациясынын ченемдик документтери менен аныкталган, “А” классына караганда мыкты.	

БУЗУКТАРДЫ ЖАРЫККА ЧЫГАРУУ

Кир жуучу машина кээ бир убактарды иштебеши мүмкүн. Техникалык жардам кызматына кайрылаардан мурун, төмөндөгү тизмени колдонуу менен көйгөй оңой чечилбегенин текшериңиз.

Аномалиялар	Мүмкүн болгон себептер / Чечим
Кир жуучу машина күйбөй жатат.	Шайман электрикалык кубатка сайылган эмес же контакт болушу үчүн катуу киргизилген эмес. Үйдө свет жок.
Кир жуучу цикл башталбай жатат.	Кир жуучу машинанын эшиги жакшы жабылбай калган. КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ ☹ баскычы басылбай калган. БАШТОО/ТЫНЫГУУ \ баскычы басылбай калган. Суу краны ачылган эмес. Баштоо убагынын кечиктирилээри коюлган эмес.
машина тез жуубаганын цикл этабы жарк суу же жарык менен толтуруп бербейт.	Сууну киргизүү түтүгү кранга туташылган эмес. Түтүк бүктөлүп калган. Суу краны ачылган эмес. Үйдө суу жок. Суунун басымы өтө жай. БАШТОО/ТЫНЫГУУ \ баскычы басылбай калган.
Кир жуучу машина токтобостон сууну киргизип, кайра чыгарып жатат.	Суу агызуучу түтүк жердегиден 65 жана 100 см. Орнотулган эмес. Түтүктүн бош аягы сууга салынып калган. Дубалдын дренаждык системасынын дем алуу клапаны жок. Ушул текшерүүлөрдөн кийин деле эгер көйгөй дагы эле болсо, суу кранын өчүрүп, шайманды өчүрүп, Техникалык Жардам кызматына кайрылыңыз. Эгер үй курулуштун жогорку каттарында болсоңуз, ал жерде арткы сифон менен көйгөй чыгышы мумкүн. Натыйжада, кир жуугуч машина сууга толуп, үзгүлтүксүз ага берет. Атайын арткы сифон клапандары дүкөндөрдө мүмкүн болуп, бул ыңгайсыздыгынын алдын алууга жардам берет.
Кир жуучу машина сууну агызбай жана сыкпай жатат.	Циклде сууну агызуу кошулбайт: айрым циклдарда бул ызмат кол менен жасалышы керек. Суу агызуу түтүгү бүктөлүп калган. Дренаждык кармагыч тосмолонгон.
Сыгуу убагында кир жуугуч машина абдан көп дирилдейт.	Орнотулуп жатканда барабандын кулпусу туура эмес ачалган. Кир жуучу машина түздөлгөн эмес. Кир жуучу машина эмерек кабинеттери жана дубал менен бирге кошулалым.
Кир жуучу машинадан суу агып жатат.	Сууну киргизүү түтүгү кранга жакшы кылып туташылган эмес. Кир жуугуч каражат диспенсеринин суурмасы толуп калган. Сууну агызуучу түтүк туура туташтырылган эмес.
“Параметрлер” чырактары жана БАШТОО/ТЫНЫГУУ \ жарык жарыгы жуугуч цикл жүрүшү эшикти бекитип жарык бири, ал эми белгиленген тартипте жагып жатат.	Машинаны өчүрүп, аны розеткадан ажыратысыз, болжоолу менен 1 мүнөт күтүп, аны кайра күйгүзүңүз. Эгер көйгөй дагы эле чыккыча, Техникалык жардам кызматы кайрылыңыз.
Өтө көп көбүктөр.	Кир жуучу каражат машинада жууганга колдонулбашы керек (бул “кир жуучу машинада колдонуу” же “кол менен жуу жана машине менен жуу” катары белгилениши керек). Өтө көп айна салынган.



Сиз **КООПСУЗДУК ЖАНА ОРНОТУУ НУСКАМАЛАРЫНДА, ИШТЕТҮҮ НУСКАМАСЫНДА, ТЕХНИКАЛЫК БАРАКТЫ** жана **КУБАТ МААЛЫМАТЫН** :

- [Http://docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) сайтына баш багуу аркылуу жүктөй аласыз.
- QR кодун колдонуу.
- Же болбосо, **Техникалык жардамчы кызматыбыз менен байланышыңыз** (телефон номери кепилдик брошюрасында көрсөтүлгөн). Техникалык жардамчы кызматы менен байланышуу аркылуу, эшиктин ичинде жазылган коддорду бериңиз.

