

RU Руководство по эксплуатации



Стеклокерамическая
варочная поверхность

Руководство по эксплуатации

ЖН М...3...

ЖН М...66

ЖН М...68

ЖН М...69



ПРЕДИСЛОВИЕ

Пожалуйста, перед использованием прибора внимательно прочитайте это руководство!

Дорогие клиенты,

Благодарим Вас за покупку! Мы надеемся, что наш прибор, произведенный на высоком техническом уровне, прослужит вам с максимальной эффективностью. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае передачи прибора другому пользователю, пожалуйста, передайте с ним и данную инструкцию. Следуйте всем инструкциям и предупреждениям, приведённым в инструкции по эксплуатации. Данное руководство применяется к нескольким моделям. Различия между моделями подробно описаны в руководстве.

Символы и описание

Инструкция по эксплуатации содержит следующие символы:

	Важная информация или полезные советы по использованию.
	Предупреждение во избежание опасных для жизни и имущества ситуаций.
	Предупреждение о риске поражения электрическим током.
	Предупреждение об угрозе возгорания.
	Предупреждение о горячих поверхностях.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
1.1. Общие меры предосторожности.....	3
1.2. Меры предосторожности при использовании электрических приборов	3
1.3. Меры предосторожности при использовании прибора	4
1.3.1. Меры предосторожности от возгораний	4
1.3.2. Предназначение прибора	4
1.4. Меры предосторожности для безопасности детей	5
1.5. Соответствие нормам Директивы об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация отходов	5
1.6. Информация по упаковке	5
2. УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ.....	6
2.1. Правильное место для установки	6
2.2. Установка и соединения	7
2.3. Электрическое подключение	7
2.4. Установка прибора.....	8
2.4.1. Выбор мебели и установка	8
2.4.2. Вентиляция	9
2.4.3. Встраивание варочной панели	10
2.4.4. Демонтаж варочной панели	10
2.5. Энергосбережение	10
2.6. Первое использование	10
3. О ПРИБОРЕ	11
3.1. Общие характеристики	11
3.2. Технические характеристики	12
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ	13
4.1. Общая информация о варочной панели.....	13
4.1.1. Выбор кастрюли	13
4.2. Использование варочной панели	14
4.3. Панельное управление	14
4.3.1. Включение прибора	15
4.3.2. Отключение прибора.....	15
4.3.3. Выбор и эксплуатация зон приготовления.....	15
4.3.4. Отключение нагрева	15
4.3.5. Защита от детей / Блокировка	16
4.3.6. Функция таймера	16
4.3.7. Функция паузы и возобновления	16
4.3.8. Функция параллельного включения правого переднего и заднего нагревателей.....	16
4.4. Быстрая настройка мощности.....	17
4.5. Защитный температурный датчик	17
4.6. Ограничение рабочего времени	17
4.7. Защита от перегрева	17
4.8. Защита от перелива	17
4.9. Рекомендации по приготовлению еды	18
5. УХОД И ЧИСТКА.....	19
5.1. Общие положения.....	19
5.2. Чистка варочной панели	19

1.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот раздел включает в себя инструкции по технике безопасности, которые помогут предотвратить любые травмы, столкновения или материальный ущерб изделия. В случае несоблюдения этих инструкций, все гарантии будут аннулированы.

1.1. меры предосторожности

Дети в возрасте от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими или умственными способностями, или с нехваткой опыта и знаний, могут использовать данный прибор при условии, что они находятся под надзором или были обучены безопасному использованию прибора и осознают потенциальные риски. Дети не должны играть с прибором. Детям запрещается выполнять чистку и выполняемое пользователем техобслуживание прибора без надзора.

Для установки и ремонта всегда обращайтесь за помощью в авторизованную сервисную службу. Производитель не будет нести никакой ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате действий, совершенных некомпетентными лицами.

Не включайте прибор, если было обнаружено повреждение.

Не забывайте выключать прибор после каждого использования. Убедитесь в том, что прибор выключен.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с низкими физическими сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность, или они не были проинструктированы.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

При повреждении напряжения питания, во избежание опасности, производитель, сервисный представитель или специалист с соответствующей квалификацией должен его заменить.

Поскольку такие металлические предметы, как ножи, вилки, ложки и крышки, могут нагреваться, они не должны помещаться на поверхность варочной панели.

После использования варочной панели выключите ее и не полагайтесь на датчик распознавания посуды. Прибор не предназначен для управления с помощью системы дистанционного управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство и его доступные части нагреваются во время использования. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не коснуться нагревательных элементов. Дети в возрасте до 8 лет не должны находиться близко к варочной панели без надзора.

Инструкции для варочной панели включают в себя следующие положения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Приготовление еды с жиром или растительным маслом на варочной панели может быть опасным и может привести к возгоранию. НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, просто выключите устройство и затем накройте пламя крышкой или противопожарным полотном.

ВНИМАНИЕ: Процесс приготовления пищи должен проходить под присмотром. Кратковременный процесс приготовления должен оставаться под постоянным присмотром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угроза пожара: Не кладите никакие предметы на варочные поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Температура поверхности превышает 95°C. Во избежание опасности доступ к нижней части столешницы должен быть заблокирован.

1.2. Меры предосторожности при использовании электрических приборов

Убедитесь, что значение предохранителя на линии электропередачи и даже на той линии, к которой подключен прибор, соответствует значениям, указанным в руководстве по эксплуатации прибора.

Если прибор неисправен, он должен быть отремонтирован в авторизованной сервисной службе, и нельзя эксплуатировать неотремонтированный прибор!

Подключите прибор к линии или заземленной розетке, защищенной предохранителем со значениями, указанными в таблице «Технические характеристики». Если вы используете трансформатор или сетевой фильтр, установите качественную электрическую проводку для системы заземления. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть, если изделие используется без заземления в соответствии с правилами.

Ни в коем случае не мойте прибор, распыляя или наливая на него воду! Существует риск поражения электрическим током!

Отсоедините вилку прибора от сетевой розетки во время установки, техобслуживания, чистки и ремонта. Для приборов, подключенных непосредственно к линии, снимите предохранитель, используемый для электрической безопасности линии.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен сотрудником авторизованной сервисной службы или компетентным электриком.

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрическая проводка могла быть полностью отключена. Процедура отключения должна выполняться в соответствии со строительными правилами с помощью выключателя или встроенного предохранителя, подключенного к стационарной электрической установке.

Все процедуры, которые будут выполняться с электрическими приборами и системами, должны выполняться квалифицированными и компетентными лицами.

Убедитесь, что ток предохранителя совместим с током, указанным на этикетке прибора.

1.3. Меры предосторожности при использовании прибора

Запрещается прикасаться к устройству или его компонентам, пока они горячие. Дети в возрасте до 8 лет не должны подходить близко к оборудованию в отсутствие взрослых.

Не используйте прибор, находясь под действием лекарственных препаратов или алкоголя.

Будьте осторожны при использовании алкоголя для готовки еды. Алкоголь испаряется при высоких температурах и при воздействии горячих поверхностей может воспламениться и привести к пожару.

В течение времени работы прибора, сам прибор и поверхности вокруг него будут горячими. Во избежание пожара не кладите легковоспламеняющиеся материалы вокруг прибора.

Убедитесь в том, что все вентиляционные каналы открыты.

Не очищайте прибор пароочистителями, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

Не кладите на варочную панель никаких материалов в целях хранения.

В случае вероятных трещин на поверхности прибора, отключите электропитание прибора во избежание риска поражения электрическим током.

После использования варочной панели, самостоятельно отключите конфорку, не полагайтесь на датчик посуды.

Не кладите на варочную панель металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, так как они нагреваются.

Ваша варочная панель не подходит для управления с помощью пульта дистанционного управления и подобных ему устройств.

Давление паров, вызванного влагой на поверхности варочной панели, либо посуды, могут привести к скольжению или скачку последней. По этой причине убедитесь, что дно посуды и варочная поверхность всегда сухие.

Поскольку индукционная варочная поверхность работает по принципу беспроводной передачи энергии и создает магнитное поле, ее использование может быть опасно для людей, использующих медицинские устройства, такие как кардиостимулятор или инсулиновая помпа.

1.3.1. Меры предосторожности от возгорания

Убедитесь, что ваш прибор надежно подключен к розетке или линии питания. В противном случае, это может привести к образованию электрической дуги и создать риск возгорания. Не используйте обрезанные или поврежденные кабели сетевого питания. Убедитесь, что в зоне подключения и закрепления сетевой вилки нет жидкости или влаги. При готовке еды с использованием жира или масла опасно оставлять варочную панель без присмотра, это может привести к пожару. НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой; Отключите прибор от сети и накройте его огнестойким материалом. В варочной панели используется передовая индукционная технология. На индукционных варочных панелях, обеспечивающих экономию времени и энергии, обязательно должна использоваться посуда, подходящая для индукционной готовки.

1.3.2. Предназначение прибора

Этот прибор предназначен для домашнего использования и не подходит для коммерческого и промышленного использования.

Этот прибор должен использоваться для приготовления пищи и его нельзя использовать для отопления или аналогичных целей.

Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, которые могут возникнуть при неправильной эксплуатации или транспортировке, не в соответствии с инструкциями в руководстве.

Срок службы приобретенного вами прибора составляет 5 лет. Это время, когда производитель должен иметь необходимые запасные части, чтобы прибор мог работать описанным образом.

1.4. Меры предосторожности для безопасности детей

Во время использования варочной панели, прибор и поверхности вокруг неё нагреваются. Держите детей подальше от прибора и поверхностей вокруг него.

Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Поскольку электроприборы имеют риск поражения электрическим током, держите детей подальше от прибора.

Не кладите предметы, принадлежащие детям, на варочную поверхность.

1.5. Соответствие нормам Директивы об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация отходов

Это изделие не содержит вредных и запрещенных веществ в соответствии с «Нормами по контролю за отходами электрических и электронных устройств», опубликованных Министерством окружающей среды и городского планирования. Соответствует нормам WEEE (Директива об отходах электрического и электронного оборудования).



Это изделие изготовлено из высококачественных деталей и материалов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Поэтому в конце срока службы прибора доставьте его в пункт сбора для утилизации электрических и электронных приборов.

1.6. Информация по упаковке


Упаковка изделия изготовлена из материала, пригодного для переработки, в соответствии с национальным законодательством. Не выбрасывайте отходы упаковок вместе с бытовыми отходами, а доставляйте их в пункты сбора упаковочных материалов, указанных местными органами власти.

	Для улучшения качества изделия, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
	Изображения в руководстве являются схематичными и могут не соответствовать вашему изделию.
	Значения, указанные в маркировках на изделии или других печатных документах, поставляемых вместе с изделием, являются значениями, полученными в лабораторных условиях в соответствии с необходимыми стандартами. Эти значения могут варьировать в зависимости от условий окружающей среды и использования изделия.

2. УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Для установки прибора, пожалуйста, обратитесь к ближайшему авторизованному сервису. Прежде чем обращаться в авторизованный сервис, убедитесь, что помещение оборудовано электрической сетью. В противном случае, электрик примет необходимые меры. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный несанкционированными операциями, и в этом случае, гарантия на прибор будет аннулирована.

	Заказчик обязан подготовить место для установки изделия, а также провести электромонтаж.
	ВНИМАНИЕ: Установка прибора должна соответствовать требованиям национальных электрических стандартов.
	ВНИМАНИЕ: Перед установкой прибора убедитесь в том, что он не поврежден. Если прибор поврежден, не устанавливайте его. Поврежденные приборы представляют угрозу для вашей безопасности.



A	B
490	min. 60
480	min. 50

C = min. 40

2.1. Правильное место для установки

Прибор разработан для установки на стандартные кухонные столешницы. Расстояния между кухонными стенами, кухонной мебелью и между варочными панелями важны как для безопасности, так и для эффективного функционирования прибора. Технические чертежи приведены для рекомендуемых минимальных расстояний. Все значения приведены в мм.


Если над вашим прибором будет установлена вытяжка/аспиратор, соблюдайте рекомендации производителя вытяжки/аспиратора для высоты установки. (Мин. 65 см)

Перед установкой достаньте прибор из коробки. Снимите все транспортировочные замки и упаковочные материалы.

Поверхности, ламинаты, клеи и другие материалы в месте установки должны быть устойчивы к температуре, не менее 100°C.

Столешница должна быть ровной горизонтальной и устойчивой.

Отверстие в столешнице, в которое будет встроена варочная поверхность, должно быть вырезано в соответствии с размерами установки варочной поверхности.



2.2. Установка и соединения

Прибор должен быть установлен и введен в эксплуатацию в соответствии с законодательством.

	Не опирайте варочную панель на острые углы и края. Существует риск поломки поверхности!
---	---

2.3. Электрическое подключение

Подключите оборудование к заземленному кабелю или линии, защищенной подходящим предохранителем в соответствии с таблицей технических характеристик. Производитель не может нести ответственность за любые повреждения, возникаемые в случае, если прибор используется без заземления в соответствии с правилами.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Оборудование подключается к электросети только уполномоченным лицом и гарантия начинается только после правильной установки.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шнур питания не должен быть раздавлен, зажат или подвергнут воздействию горячих частей варочной панели. В случае повреждения электропроводки замена выполняется квалифицированным электриком.

Соединительный кабель изделия поставляется нашей компанией, как указано в разделе «Технические характеристики».

Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению 220-240 В переменного тока, указанному в таблице «Технически характеристик» и на информационной панели.
